

HITACHI Inspire the Next

クッキングガイド

〈取扱説明書・料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ家庭用

型式 MRO-LV100



パールホワイト(W)



パールレッド(R)

熱風2段ビッグオーブン



日立過熱水蒸気オーブンレンジ

-ブンレンジを

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジを お買い上げいただき、まことにありがとうご ざいました。

このクッキングガイドをよくお読みになり、 正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、カンタンご 使用ガイドとともに大切に保存してください

「安全上のご注意」 → P.8~12 をお読みいただき、正しくお使いください。





はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「0」を 表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約 するため、「0」表示の状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグを コンセントに差し込 んだだけでは電源は 入りません。



(待機時消費電力オフ機能)

ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「0」を表示します。 「電源の入れかた」 → P.4

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量を計ってオートメニューで 調理するトリプル重量センサー(GPS*)が 内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 46種類のオートメニューを用意してい

ます。メニューを選 んでスタートするだけ



※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

ときどき重量センサーの「0点調節」 が必要です。 → P.5

わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器 を、あらかじめ計量、登録しておけば、 いつでも自分のお好みの仕上がりに あたためる機能です。 → P.29~31
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の 重さを計り、最適にあたためることも できます。(→ P.31)

オートメニューを使った上手なあたため

あたためる食品	使用するオートメニュー
常温で保存したごはん、お総菜	1あたため
冷蔵室で冷蔵保存したごはん、お総菜	1あたため
冷凍室で冷凍保存したごはん	2 冷凍ごはん
冷凍室で冷凍保存したお総菜	3 解凍あたため

※飲み物や揚げ物などに適したオートメニューもあります。 ●オートメニューの仕上がりを5段階または3 段階で調節することができます。 → P.21

もくじ

まず <mark>確認</mark>	
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
初めて使うときの確認と準備 ・・・・・・・	4、5
据え付けの確認・・・・・・・・・・・・・・・・	4
電源の入れかた ・・・・・・・・・・・・・・・	4
空焼き (脱臭) のしかた・・・・・・・・・・	5
• 重量センサーの0点調節のしかた・・・・・・	5
各部のなまえ・操作パネル・付属品 ・・・	6、7
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~13
加熱のしくみ ・・・・・・	13
付属品の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~17
• オート調理で使う付属品・・・・・・・・・	14、15
・ 手動調理で使う付属品・・・・・・・・・・	16
テーブルプレート・グリル皿のセットのしかた	16
・ 給水タンクの使いかた	
(スチーム機能を使うときセットします。)・・・	17
使える容器・使えない容器・・・・・・・・・	18、19
使いかたと調理のコツ	
上手な使いかた・調理のコツ ・・・・・・・	20、21
食品の分量と容器の大きさ・重さ・・・・・・	20

上丁の氏いりた、明年のコラ・・・・・・・	20, 21
食品の分量と容器の大きさ、重さ・・・・・・	20
食品を置く位置・・・・・・・・・・・	20
・2個以上の食品の同時あたため・・・・・・	20
• オート調理の仕上がり調節・・・・・・・・	21
• 調理中の仕上がり状態確認	21
オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・	21
・調理後の食品(容器)や付属品の取り出し・・・・	21
• 終了音(メロディー)の切り替え	21

あたためる

ごはん、		22、	23	
1あた	ため			

常温や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため 1 あたため

・ 冷凍や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

11冷凍(左)と冷蔵(右)

	• }	令凍ごはん、解凍あたため、スチーム を	たため、
		1	26~28
	_	2冷凍ごはん∥3解凍あたため∥4スチーム	
	١	5中華まんあたため 6天ぷらあたため 7	′牛乳
	• [わがや流」でごはん、飲み物を	
	7	あたためる	
	_		9~31
		41ごはん] [42牛乳] [43酒かん] [4	14汁物
		容器登録のしかた・・・・・・・・・	29
		• 登録した容器を使ってあたためる・・	30
	'	容器の重さを登録しないであたためる・・・・・・・・	31
	_	-"L C = + 7	
		<u>ごしらえする</u>	
			32、33
	_	野菜の加熱(ゆでる) ・・・・・・ 📒	34
		9葉・果菜][10根菜]	
	調	理する	
		レンジメニューの調理 ・・・・・	35
ı.		37 10分煮物	
オート		予熱「無」メニューの調理・・・・・	36
Ļ		14肉じゃが 15茶わん蒸し 16筒	
調理		19スポンジケーキ 20蒸しチョコレー	
理	予数	21柔らかプリン 22焼き豚	1 / 1
	.T	23焼きとり24ローストビーフ	7
	無	25スペアリブ 26たいの塩釜焼	
		27グラタン 28焼きそば	<u>[C</u>]
		29オーブン天ぷら 30白身魚の	次誌」
		31豚肉の蒸し物 32焼きいも	女祭し
		[- 133 3 - 7111 13 2 - 713 2 - 713 2	, [
		33自家製食品 38簡単朝食セッ	
		39肉と野菜の2段 40魚と野菜	
		標準調理(「ヘルシー」調理も選べま	
		34ハンバーグ 35鶏のハーブ焼	:き
		36鶏のから揚げ	
		予執「右」メニューの調理	

ヘルシー | ・・・・・・・・・・・ 37

熱 34ハンバーグ ~ 36鶏のから揚げ

有予熱「有」メニューの調理・・・・ 38

17フランスパン 18クリスピーピザ

12ローストチキン 13焼き魚

トケーキ

	レンジ加熱	
	一定の出力(W)で加熱する・・・	30
	加熱途中で出力(W)を自動的に	
	(リレー加熱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	グリル加熱	
	魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する	41
エ	オーブン加熱	
龂	 • 予熱「有」で加熱する	42, 43
讕	• 予熱「無」で加熱する・・・・・・・・・	44
理	スチーム 過熱水蒸気 との組み合	わせ
	レンジ、グリル、オーブン加熱にス	
	過熱水蒸気を組み合わせる・・・・	45
	スチームショットを使う・・・・・・・	46
	発酵	
	• スチームレンジ発酵で加熱する・・	47
	• スチームオーブン発酵で加熱する	48
	手動調理をするときの加熱時間・・	49、50
ま	手入れ	
本		51~53
Ċ	グリル皿のお手入れ・・・・・・・・・・・・・	52
	· 水抜きのしかた······	53
	45清掃 (パイプの水抜き)	
	臭いが気になるとき (脱臭)・・・・	53
	46脱臭	
	·加熱室の清掃のしかた······	53
	45清掃 (庫内)	
	んなときは	
ر	んなときは	
•	うまく仕上がらないとき ‥‥‥	
•	うまく仕上がらないとき ······ お困りのときは ·····	57~59
•	うまく仕上がらないとき ······ お困りのときは ····· お知らせ表示が出たとき ······	57~59 59
•	うまく仕上がらないとき ······ お困りのときは ······ お知らせ表示が出たとき ······ 保証とアフターサービス ······	57~59 59 115
•	うまく仕上がらないとき ······ お困りのときは ····· お知らせ表示が出たとき ····· 保証とアフターサービス ····· ご相談窓口 ·····	57~59 59 115 115
•	うまく仕上がらないとき ······ お困りのときは ······ お知らせ表示が出たとき ······ 保証とアフターサービス ······	57~59 59 115
•	うまく仕上がらないとき・・・・・・・ お困りのときは・・・・・・・・・・ お知らせ表示が出たとき・・・・・・・ 保証とアフターサービス・・・・・・・ ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57~59 59 115 115


・料理集 もくじ・・・・・・・ 60、61

・料理集 さくいん・・・・・・・ 112、113

初めて使うときの確認と準備

据え付けの確認 →P.9、13

- ●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。
- ●本体の背面は、壁や家具などぴったり つけていても大丈夫ですが次のことを 確認してください。
 - ・壁や収納棚が熱に弱い物ではありませ んか。
- ・壁の材質によっては本体の接触跡がつ 4.5cm以上 く場合があります。壁面から少しすき 間をあけてください。背面の壁がガラ スの場合、20cm以上間があいていま すか。
- ます。



※近いと温度差で割れるおそれがあり ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。十分な放熱スペースが ないと、壁面が変色したり、本体が故障する原因になります。

- ●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.9、13
- ●5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしないでください。
- ●水平で丈夫な場所に据え付けてください。

電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「!]」を表示)


●使用していないときの消費電力を節約するため 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。



●一度ドアを開けると電源が入り、表示部に「宀」を表示 します。



●電源を「入」の状態で放置すると、約10分 後には、自動的に電源が切れます。 (待機時消費電力オフ機能)



空焼き(脱臭)のしかた

46脱臭

め

て使うときの

確認と準備

●加熱室壁面には錆を防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き(脱臭)」 を次の手順で行い、油を焼き切ってください。

加熱室を空の状態にして、 ドアを閉める

灩 を2回押し 46脱臭を選択する

ボタンを押すごとに45清掃 ◆46脱臭の順に選択できます。 ※空焼き(脱臭)はヒーター(グリル・オーブン加熱) で行います。加熱時間は20分です。



を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

※空焼き終了後、冷却のためファンが約3分間 回転し、冷却終了後自動停止します。

給水タンク[空] 加熱方法 オープングリル メニュー番号

テーブルプレート、黒皿、

グリル皿を入れない。

梱包材もすべて取る。

加熱方法:始めグリル、途中からオーブン加熱に切り替わります。



接触禁止 **/ 注意**

(やけど・けが・火災の原因になります)

●空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)に触れない。

●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。

- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合がある ので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。
- 煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。
- ●加熱室が冷めてから使用する。

重量センサーの0点調節のしかた(加熱室が冷めてから)

●オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。 仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵していま す。初めてお使いになるときには、この重量センサーの「0点調節」を次の手順で行ってください。

加熱室底面にテーブルプレート をセットして、ドアを閉める テーブルプレートのセットのしかたは → P.16




表示部に「0」を表示させた状態で、ドア を閉めてとりけしを3秒以上押す


> 「ピッ」とブザーが鳴り、庫内灯と計量中の表示 が点灯し、数秒後に、O点調節が完了します。 庫内灯と計量中の表示が消灯したら終了です。



よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度重量センサーの「0点調節」をしてください。 5

各部のなまえ・操作パネル・付属品





操作パネルのはたらき

ナビダイヤル操作機能

点滅して次の操作の順序を知らせます。 ●操作ボタンを押すと、続いて操作するダイ

ヤルやボタンのランプが点滅、点灯します。 (点灯は必要に応じて選び、 点滅で決定します。)加熱が

開始すると消えます。

表示部

設定内容や運転状況を表示し ます。(表示は全点灯イメージ 図です。)

仕上がりを選ぶ

オート調理の仕上がりの設 定を行います。

→ P.21


手動調理を決定する

手動調理の加熱の種類、温 度、時間を押して決定しま ਰ • P.39~48

メニューや時間を選ぶ

オート調理のメニュー番号や 手動調理の時間や温度などの 設定を回して行います。

→ P.22~38 \ → P.39~48





■黒皿2枚

■グリル皿

(鋼板製)

(ホーロー製)

付属品

■テーブルプレート

(セラミック製)

- ■カンタンご使用ガイド
- ■保証書

部品名

黒皿用の「取っ手」(別売品)


黒皿用「取っ手」を別売品として扱っ ています。お買い上げの販売店にご 相談ください(黒皿以外には使用で きません)

厚めの乾いたふきんや お手持ちのオーブン用 手袋を使い、両手で黒皿 を取り出します

005

2012年5月現在 希望小売 部品番号 価 格 MRO-V1 840円

(税抜800円)



オート調理表示

オート調理で選択でき るメニューを番号とと もにドアの前面部分に 表示しています。

ヘルシー

ボタンを押すと 34ハンバーグ~36鶏のから揚げ が「ヘルシー」調理になりま す。 **→ P.37**

わがや流メニューを呼出す

41ごはん~ 44汁物 のメニューを呼出します。 → P.29~31

容器を計量、登録する

41ごはん~ 44汁物 に使うお手持ちの容器を 計量したり登録するとき 押します。 **→ P.29~31**

加熱をスタートする

1あたため、オート調理、 手動調理などの運転をスタ ートするときに押します。

とりけしをする

設定内容や運転のと りけしをするときに 押します。

ボタンを押して 45清掃

46脱臭を選びます スチームショット(**→ P.46**


6

9

安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して、説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度 を区分して、説明しています。



「死亡または重傷を負うおそれが **数件** 「死亡または里塚 **一** ある」内容です。

注意 「傷害を負っめてれい、物の切束点、 発生のおそれがある」内容です。 「傷害を負うおそれや、物的損害の ■お守りいただく内容を図記号で区分して、説明して います。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」 内容です。

製品内部には高圧部があります

个危険



安全上のご注意

改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は修 理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、 製品の穴やすき間に指や物を差し込ま ない(特に子供のいたずらなどに注意する)

火災・感電・けがの原因になります 異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜い て、お買い上げの販売 店にご相談ください



電源プラグ・電源コード・コンセントは





ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります

ぬれ手禁止



傷ついた物、ゆるんだコン セントを使用しない





電源は、交流100V・定格15A以上の コンセントを単独で使用する

ほかの器具との併用は、コンセント 部が異常発熱して、発火の原因に なります



(タコ足配線は禁止)



電源プラグ、電源コードを傷つけない

感電・発火・火災の原因になります

傷つけのおそれのある取り扱い例

- ●加工する
- ●束ねる

●挟み込む

- ●無理に曲げる ●重い物をのせる
- ●引っ張る
- ●ねじる



電源プラグのほこりは確実にふき取る (特に刃や刃の取り付け面)

ほこりに湿気がたまり、絶縁が弱まり、火災の原 因になります



長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になり



8

電源コードは排気口などの高温部に近 づけない

電源コードを傷める 原因になります



電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っ張って抜かない

断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください

据え付けは

次のような場所では使用しない

●幼児の手の届く場所

事故・やけど・けがの原因になります

- ●カーテンやスプレー缶など燃えやすい物の近く
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



左側面

オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に なります



本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります



5面(上面・左側面・右側面・背面・底面)を囲む設置はしない

製品の周りにすき間があっても、上面、左側面、右側面、背面のいずれか 1面を開放してください



流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない 感電や漏電、発火の原因になります



水平で丈夫な場所に据え付ける

不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になります




本体と壁などの間は、下表の距離以上にあける

距離をあけないと、壁や置いた物が過熱して、変色・変形・発火す る原因になります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に 適合しています

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
隔離距離(cm)	10	0	4.5	4.5	開放	0





上面

背面

右側面

周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所・コンセントが排気口近傍にない場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、壁面側 にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

アース線は



アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります

_{アース線を接続せょ}コンセントにアース端子がある 場合アース線先端の被覆を取り、 芯線をアース端子に確実に取り



- ●アース端子がない場合は、アース接地工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店にご 相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所で使用する場合は、感 電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者による D種接地工事が法律で義務付けられています → P.13

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)



子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない やけど・感電・けがの原因になります



調理の目的以外には使用しない やけど・けが・火災の原因になります



食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する 発火・火災の原因になります



ドアに物を挟んだまま調理しない 電波もれや熱もれによる傷害・やけど・発火・火災

の原因になります



本体が転倒・落下した場合は、そのまま使 用しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご 利用ください

背面と壁との距離がぴったりの場合(部品番号: MRO-JV300-012) と、15~22cmの場合(部品 番号:MRO-N80-016) があります。詳細は本書記載 の「ご相談窓口」 にお問い合わせください → P.115



加熱室壁面やテーブルプレートなどに 食品くずがついたまま調理しない





空焼き(46脱臭)は次の状態で行う

- ●加熱室内に何も入れない
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、 別の部屋に移す



テーブルプレートは、容器を強く当てたり 落としたりしない

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使 用せず、お買い上げの販売店に点検をご相

そのまま使用すると故障の原因になります



吸気口・排気口をふさがない

発火・火災の原因になります



本体に水をかけない

誤って水をこぼした場合は、お買い上げの販 売店へ点検をご相談ください



ドアに無理な力を加えたり、本体にのったり しない

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害 やけどの原因になります

●窓を開けるか換気扇を使って換気する 油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

調理中や調理後は(45清掃と空焼き(46脱臭)運転を含む)



調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す

先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアファインダー (ドアガラス) や テーブルプレートなどに水をかけない 割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット・ドア・ 加熱室・テーブルプレート・黒皿・グリル皿 などに直接触れない

接触禁止 やけど・けがの原因になります



食品や容器、付属品などの出し入れは、 厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン 用手袋を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります

ドアを開閉するときは、指の挟み込みに

加熱室内で食品が燃え出したときはドア

1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を止

2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火する

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販

まで待つ。火がなかなか衰えないときは水

やけど・けがの原因になります

売店に点検をご相談ください。

勢いよく燃えるおそれがあります

め、電源プラグを抜く

か消火器で消す

を開けない

オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は



食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、 哺乳びん(消毒バック)、玩具など は加熱しないでください。



次のような状態のまま加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態
- ●包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ●びんや容器にふたや栓などをした状態
- ●缶詰の缶のままの状態
- ●市販のレトルト食品の袋のままの状態 鮮度保持剤は出す、ラベル・テープははがす、 ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し 換えて加熱してください。



生卵やゆで卵(殻付き・殻なしとも)、目 玉焼きは加熱しない

●卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加 熱する。卵が破裂して、テーブルプレートやド アファインダーが破損するおそれがあります







安全上のご注

ゆで卵 黄身や目玉焼き



1あたためで飲み物や汁物などを加熱しない

加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原因 になります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは 7牛乳か 42牛乳で加熱する
- ●お酒は43酒かんで加熱する
- ●みそ汁・スープなどは 44汁物 で加熱する



食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火や沸とう・突然の沸とう (突沸) の原因になります

- ●少量の食品 (100g未満) は手動調理のレンジ 500W 以下で加熱時間を 20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱する
- ●オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する
- ・少量の食品 (100g未満) は手動調理 (レンジ加熱) で様子を見ながら加熱する ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する
- ●手動調理 (レンジ加熱) は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する



次の食品は、加熱前と加熱後によくかき混ぜ、加熱室から取り出すときは、静かに取り出す 加熱中や加熱後に突然沸とうして飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●飲み物(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)
- ●とろみのある物 (カレーやシチューなど) ●油脂分の多い物 (生クリーム、バターなど)









殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する

破裂して、やけど・けがの原因になります



調理で加熱しない

やけどの原因になります

熱する



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加

市販のベビーフードは、別の容器に移し





加熱室に食品を入れない状態で加熱しない 故障・発火の原因になります



金属製の次の物は使用しない

火花 (スパーク) で故障・発火・ドアファインダー 破損の原因になります

●付属品の黒皿・グリル皿 (オート調理の一部は除く)






●アルミなどで表面加工されたプラスチック容器











ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす

蒸気が一気に出てやけどの原因になります

●金属・ホーロー製の鍋、ふた

●アルミホイル

10

11



オート調理、手動調理のグリル加熱以 外には使用しない

破損・溶解・変形の原因になります



安全上のご注意

本書に記載されているドライハーブ&スパイス (10種)以外のグリル皿を使用するオート調理 は食品分量が100g未満では行わない 破損・溶解・変形の原因になります



調理直後、素手でグリル皿に触らない やけどの原因になります

接触禁止 オート調理のレンジ加熱でも熱くなります



脚は「カチッ」と音がするまで確実に 開いてから使用する

不十分な開きかたでは転倒の原因になります



2.5kg以上の物をのせない 破損・変形の原因になります



加熱室壁面に接触させない

火花(スパーク)で故障の原因になります

安全上のご注意(つづき)



取り出すときはテーブルプレートと 一緒にゆっくり取り出す

すべり落ちて、破損の原因になります グリル皿の出し入れは厚めの乾いたふきんや、 市販のオーブン用手袋を使用する

給水タンクは

小注意



水以外は入れない

アルコール類を入れると発火の原因になり



食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで洗 ったり、乾燥したりしない

破損・変形の原因になります



使用するたびに新しい水に入れ換える 前の水は衛生上の問題発生の原因になります



こまめに洗い、清潔を保つ

洗わないと衛生上の問題発生の原因になります



破損したまま使わない

水がもれて故障の原因になります



コンロのそばや本体の上など高温にな る場所に置かない

オーブンやグリル加熱などは、本体が高温と なるため、破損・変形の原因になります



熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない 破損・変形の原因になります

お手入れをするときは



電源プラグを抜いてから行う

差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う

熱いとやけどの原因になります

電源プラグ を抜く

異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を 中止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●異常な音がする
- ●火花(スパーク)が出る
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●ドアに著しいガタつきや変形がある
- ●加熱が自動で終了しないときがある

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器(無線LAN)やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

アース工事が必要なときは

- ●下記で使用する場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種 接地工事」が法律で義務づけられています。
- お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)
- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所
- ■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。電波(高周波)には3つの性質があります。







水分を含んだ食品には 「吸収」されます。

ガラス、陶磁器などの 容器は「透過」します。

金属にあたると「反射」

します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

スピーディーで 経済的です。



水を使わないので 栄養素が保たれます。




色や形、風味が 🎽 保たれます。



盛りつけたままで 加熱できます。








食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中は柔らかく仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を均一に 保ち、食品全体を包み込むようにして焼きます。







加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満さ せながらレンジ、またはグリル、オーブンと組み合 わせて食品を加熱します。食品に水分を加えてしっ とり柔らかく仕上がります。

過熱水蒸気 グリル



加熱室に過熱水蒸気を充満させながらグリルまたは オーブンと組み合わせて食品を加熱します。

肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水ととも に落としてヘルシーに仕上がります。

※過熱水蒸気の粒子は非常に細かいため見えません。

付属品の使いかた

オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

付属品イラストの見かた

使う付属品の例

付属品の

使

()

か

テーブルプレートと黒皿を使う場合



付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

給水タンクの状態

水を入れないで本体にセットする。 (「満水」は、水を満水まで入れて 本体にセットする)

付属品の使用について 参照ページ メニュー分類 操作手順 |作りかた・コツ| テーブルプレート 黒皿 グリル皿 給水タンク → P.22、24 1 あたため → P.23 空 2 冷凍ごはん → P.26 → P.27 3 解凍あたため → P.26 → P.27 MAN WAND 満水 4 スチームあたため → P.26 → P.28 WAN WAND 5 中華まんあたため → P.26 → P.28 PVI 6 天ぷらあたため → P.26 → P.28 空 MAY AND 271 7 牛 乳 → P.26 → P.28 M.W.M 8 解 凍 → P.32 → P.33 PAT OF 9 葉・果菜 → P.34 → P.34 2 Q FVI 10 根 菜 → P.34 → P.34 WAND AND Q PVI 11 冷凍(左)と冷蔵(右) → P.25 P.25 W.W.W. 12 ローストチキン → P.38 271 → P.62 MAN WY AND 玾 → P.68 ÇŢ. 13 焼 き 魚 → P.38 型型 (A) WAI - FVI |14肉じゃが → P.78 → P.36 WAN AND |15 茶わん蒸し → P.36 → P.72 16簡単パン → P.36 → P.92 満水 MWW. FYI 17 フランスパン → P.94 **→** P.38 満水 MWA 18 クリスピーピザ → P.38 → P.96 WAY AND 19 スポンジケーキ → P.36 → P.97 M.W.M 20 蒸しチョコレートケーキ → P.36 → P.107 満水 21 柔らかプリン → P.36 → P.107 満水 |22 焼 き 豚 → P.36 → P.62 満水 |23 焼きとり → P.36 → P.63

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため 手動調理 → P.16 の場合と異なり下記に記載されている付属品が使えます。

テーブルプレートを使う



黒皿を使う

グリル皿を使う

給水タンクを満水 にする 満水

テーブルプレートを使わない



黒皿を使わない

グリル皿を使わない

を使わない 給水タンク にする 😭



	./一_ 八坐工	参照ページ			付属品の使用	について	
	メニュー分類	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	グリル皿	給水タンク
	24 ローストビーフ	→ P.36	→ P.62	PAI			満水
	25 スペアリブ	→ P.36	→ P.63	PAT			満水
	26 たいの塩釜焼き	→ P.36	→ P.71	FYI			満水
オ	27グラタン	→ P.36	→ P.66	₽ YYZ			空
	28 焼きそば	→ P.36	→ P.75	FYI			満水
調	29 オーブン天ぷら	→ P.36	→ P.75	PAT			満水
理	30 白身魚の姿蒸し	→ P.36	→ P.73	₽ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y			満水
	31 豚肉の蒸し物	→ P.36	→ P.73				満水
	32 焼きいも	→ P.36	→ P.71	NAT O			満水
	33 自家製食品	→ P.36	→ P.81	- PAI			満水
標ル	34 ハンバーグ	→P.36、37	→ P.64				満水
標準調理	35 鶏のハーブ焼き	→P.36、37	→ P.65				(ハンバーグの標
	36 鶏のから揚げ	→P.36、37	→ P.74				準調理は給水タン クを空にします)
スピ	3710分煮物	→ P.35	→ P.76	PAT			空
	38 簡単朝食セット	→ P.36	→ P.88	NAT O			満水
ドメニュ	39 肉と野菜の2段	→ P.36	→ P.86	PAT D			小小
1	40 魚と野菜の2段	→ P.36	→ P.87			/ V	至
わ	41ご は ん	→P.29~31	→ P.23				
が	42 牛 乳	→P.29~31	→ P.28				空
や法	43酒 かん	→P.29~31	→ P.109	PVI		空	空
流	44 汁 物	→P.29~31	→ P.23				
お手入れ	45 清 掃	→ P.53		AAT O			満水
入れ	46 脱 臭	→ P.5					空

手動調理で使う付属品

	付属品の使用について(○:使える ×使えない)			
加熱方法	テーブル プレート	黒皿	グリル皿	給水タンク
レンジ	\circ	黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発 生し、損傷します	脚の取り付け部で火花(スパーク)が発生して溶けるおそれがあります	空
スチーム レンジ	0	黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発 生し、損傷します	脚の取り付け部で火花(スパーク)が発生して溶けるおそれがあります	満水
グリル	付属のグリル皿を使用する場合は、加熱室の底面にセットします	0	\circ	空
スチーム グ リ ル 加熱水蒸気 グ リ ル	0	0	0	満水
オーブン	付属のグリル皿を使用する場合は、加熱室の底面にセットします	0	プラスチック部が高温 になり変形するおそれ があります	空
スチーム オーブン 加熱水蒸気 オーブン	0	0	プラスチック部が高温 になり変形するおそれ があります	満水

- ※1 グリル皿はレンジ、スチームレンジ、オーブン、スチームオーブン、過熱水蒸気オーブンでは使えません。 脚の取り付け部で火花(スパーク)が発生して溶けるおそれや、プラスチック部が高温になり変形するおそれがあります。ただし、本書 に記載されているオート調理の追加加熱の場合は指定の方法でのみ使えます。
- ※2 グリル、オーブンで黒皿を使用する場合はテーブルプレートを取り外してください。 -テーブルプレートを取り外さない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上がりません。ただし、グリル皿を使 用する場合はグリル皿を置いたテーブルプレートを加熱室の底面にセットして使います。

オーブンでのグリル皿の使用は本書に記載されているオート調理の追加加熱の場合のみです。

テーブルプレート・グリル皿のセットのしかた

取り出しかた セットのしかた 注意 熱くなった加熱室内から のテーブルプレートの出 し入れは、やけどのおそ れがあるので、厚めの乾 テーブルプレートの手前を両手の指 いたふきんやお手持ちの 先で奥に押し、かるく持ち上げてか 図のように縁のない辺を両手で持ち オーブン用手袋を使う。 らテーブルプレートの下に指先を入 加熱室内に入れ、3個の重量センサー れ、両手で静かに引き出します。 の上にゆっくりと置きます。 ゆっくりテーブルプレート **/**| 注意 ごと取り出します。 熱くなった加熱室内からの取り出しは厚めの乾い たふきんや、お手持ちのオーブン用手袋を使って取 「カチッ」と音がするまで脚の り出す。(食品が滑り、やけどのおそれがあります) 中央を持ってゆっくり開きます。 脚の閉じかた 脚の開いたグリル皿をテーブル

グリル皿を下向きにして水平な台の上に置き、裏

面の矢印側の脚の取付部付近を(1)手前に引いて

②内側に倒して折りたたみます。無理に折りたた

むと脚の取付部が破損することがあります。また

手を挟み込まないように注意してください。


給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)

取り外しかた

本体から外す 給水タンクに手を かけ、そのまま水平 に引き抜きます。 レッグカバー


ふたの外しかた

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水タンク全体をかるく持ちます。
- 2 がたのう げます。 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち上
- ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 3 かたを外します。



水の入れかた

★ 給水口ふたを左に回して開けます。





|給水口ふたを△マークに合わ **して差し込み閉めてください。**

- ※傾けると水がこぼれることがあるので、水平の 状態で扱ってください。
- ※水を入れた後、ふたの中央部を押すとパイプ部から 水がこぼれることがあるので、注意してください。

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっかり奥ま で押し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。 ※レッグカバーが奥まで差し込まれていることを確認し、周囲 のレッグカバーと同じ位置まで押し込みます。 → P.51

/ 注意

(変形・破損の原因になります)



●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。) 付属品の


使

L١

か


た

(健康懸念の原因になります)



(水は水蒸気となって直接食品に触れるので 衛生的で新しい水を使用してください。)

(やけどの原因になります)



お願い

●給水タンクを5℃以下の環境では使用しな いでください。

(スチーム、過熱水蒸気調理がうまくできなくなります。)

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用して ください。なお硬度の高い水を使用した場合は、カ ルキ(白い粉)が噴出したり長期間使用するとスチ ーム噴出口が詰まることがあります。 (→ P.58) 噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産 のミネラルウォーターをおすすめします。また、下 記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやすくな るため、毎回給水タンクを洗ってください。







・浄水器の水 ・ミネラルウォーター ・井戸水など

- ●スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水 抜きを行ってください。 → P.51、53 そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しや すくなります。
- ●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タン クの満水ラインまで水を入れ、確実に本体に セットしてください。水が少なかったり、半 挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが 止まり、仕上がりが悪くなります。 (→ P.59)
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付け ておいてください。


プレートの中央にのせて使います。

(脚を開かないと火花が発生し、故障の原因になります)

/ 注意

脚を閉じたまま使わない

使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器


耐熱性のある その他の プラスチック容器




プラスチック容器



耐熱性のある 陶器·磁器







耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど



ラップ類

金属、ホーロー製 の鍋、ふた・ 金属容器・金ぐし・ アルミホイルなど

その他



竹·木·籐·紙· ニス塗り・漆塗り 容器など



耐熱温度が140℃以 トの物で、「電子レンジ 使用可工の表示のある 物を使います。

ポリプロピレン製など

ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温 になり、容器が変形し てしまうので使えませ 耐熱温度が140℃未満 の物(ポリエチレン、ス チロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質する物(メラ ミン、フェノール、ユリ

ただし、8解凍 のとき にだけ、発泡スチロール のトレーが使えます。

使えません。

ア樹脂、アルミなどで表

面加工した樹脂など)は



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある 物は、器を傷めたり、火 花(スパーク)が出るの で使えません。

また素焼きの陶器、土 鍋など吸水性の高い物 や、長時間浸水させた 陶器、磁器は、熱くなり、 割れるおそれがあるの で注意してください。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



耐熱温度が140℃ 以上の物は使えま す。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。 オーブン・グリル加 熱後は、加熱室が熱 くラップ類が溶け るおそれがあるの で注意してくださ



電波を反射するので 使えません。

ただし、アルミホイル は電波を反射する性質 を利用し、加熱し過ぎ る部分をおおうなど、 部分的に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに 触れると火花(スパー ク)が出て、破損や故 障のおそれがあるの で注意してください。

焦げたり、塗りが はげたり、ひび割 れすることがある ので使えません。 とくに針金を使っ ている物は燃えや すくなります。

ただし、竹ぐし、 楊枝、紙は料理集 に記載している 使いかたに限り 使えます。



ただし、「グリル、オー ブン使用可工の表示の ある物は使えます。





ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックの物は使えませ



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を施 した紙製品は使え ます。

18

使える容器・

使えない容器

11

上手な使いかた・調理のコツ

食品の分量と容器の大きさ・重さ




100g未満

100g~900g

あたためる



オート調理か 手動調理で



食品が7~8分目に なる容器が目安

容器の大きさ・重さ

食品分量と同じくらいの 重さが目安

オート調理 メニュー 選択 温度 時間

調理する

手動調理



オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。



食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。

食品を置く位置

■中央部に置く。








(レンジ加熱の場合)

(オーブン加熱の場合)

2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品 を2個以上同時にあたた める場合は、食品の分量 や容器の大きさ・重さを 同じくらいにします。









■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合

- ●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは 1あたため → P.24
- ●冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 11冷凍(左)と冷蔵(右) (→ P.25)
- ●上記以外の食品は手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。 → P.39

オート調理の仕上がり調節

■仕上がり調節(あたため加減や焼き加減調 節)は「中」に自動設定されますが、お好み で調節できます。調節は、仕上がりランプ 点灯中にかを押してマークを希望の位置に 設定します。



※メニューによっては「強・中・弱」の 5段階と「強中弱」の3段階の 調節となります。

※7牛乳と容器を登録した場合の41ごはん~44汁物は前回の仕上がり設定を記憶しています。

調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、 開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



開閉する ときは短時間に

上手な使い

かた

調理のコ

※温度を下げないためです。 ※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。

オート調理終了

こんなときは・・・・・

●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい

手動調理で様 子を見ながら 追加加熱する



調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、注意する。

■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※余熱で仕上がり(焼き色など)が変わることが あるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開け られるまでの3分間、1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴 ってお知らせします。(取り出し忘れ防止音)

調理終了音が鳴ったら

取り出してください

- ※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちのオー ブン用手袋を使い両手で取り出します。
- ■食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、こぼさないように気をつける。

終了音(メロディー)の切り替え

■終了音(メロディー)は 「ブザー音」や「無音」に 切り替えられます。

ドアを開閉して表示部に 「0」を表示させる

ヘルシー を押す

メロディー音とブザー音の切り替えは を3秒間押す ブザー音とメロディー音を無音に切り替えるには

わがや流 を3秒間押す

「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に「0」が表示すると 切り替えが完了です

※無音にしたときは、取り出し忘れ防止音、操作音も無音になります。

21

-調理

オート調理(あたためる)

ごはん、お総菜のあたため

1あたため

- ●常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
- ●冷凍ごはんのあたためは 2冷凍ごはん であたためます。 → P.26、27
- ●飲み物 (牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など) は 7牛乳 → P.26 または 「わがや流」 42牛乳 であたためます。 → P.29~31
- ●冷凍保存(ホームフリージング)した食品は 3解凍あたため であたためます。→ P.26、27
- ●みそ汁・スープなどは「わがや流」 44汁物 であたためます。 → P.29~31





食品を入れた容器や皿を、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める



を押してスタートする

1あたため (常温や冷蔵保存品)

- ●メニュー番号「!」を表示し、自動的に **∠** 加熱がスタートします
- ※3解凍あたためは を回し、メニュー 番号「3」を選択します。 → P.26、27

仕上がり調節をするときは


(加熱時間を表示する前に調節します)



終了音が鳴ったら食品を取り出す


お願い

1あたためは、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「0」が 表示されている間)に きゅうを押してください。約10分間放置 すると待機時消費電力オフ機能が働き、電源が切れます。ドア を開閉して電源を入れてから ☞ を押してください。→**P.4**



■仕上がり調節のしかた 仕上がり

仕上がりは「中(標準)」に自動 設定されます。調節は「仕上が りランプ」点灯中に「性上がりを押 して、マークを希望の位置に設 定します。



- ■前回の仕上がり調節は、記憶されません。
- ■ごはんのあたためは、1あたため 仕上がり調節やや弱であたためます。

次の食品は「手動調理(レンジ加熱)」で様子を見ながらあたためる →P.39

- ●重量が100g 未満の食品
- ●まんじゅう ●パン類


- ●冷凍野菜 ●市販のおにぎり ●乳幼児用ミルク、
- ●市販の調理 済み食品

















※包装を外して 皿に移し換えます

※別の容器に移 ※別の容器に移 し換えます し換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 1 あたため

- ■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。
- ■食品の重量が容器より重いときは、仕上がり調節 やや強に合わせます。
- ■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて200~1800gまでが目安です。
- ■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。
- わがや流 であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.30

このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。



天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節やや弱または「弱」に合わせる。

揚げ物

LJ

ため物



野菜のいため物・酢豚・八宝菜

皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。

冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。

焼きとり・焼き肉

容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。

冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。

容器に入れて、煮汁をかける。

野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く)



冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。 煮魚

容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、 深めの皿を使い、おおいをする。 冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。



蒸



少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときは、サッと水にくぐらせる。 冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。

(とろみのある物)



カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるので おおいをする。加熱後よくかき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームは あらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節「やや強」か「強」に合わせる。

※みそ汁・スープなどは、「わがや流」 44汁物 で加熱します。 → P.29~31

使用する容器は、陶磁器や耐熱性のある容器を使います。 → P.18、19 漆器や耐熱性のない容器は使えません。

常温や冷蔵で保存した食品の

1あたため

使用付属品

テーブルプレート 給水タンク

異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため


冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品は上手にあたたまりません。2冷凍ごはん、3解凍あたためであたためます。→P.26、27)

お知らせドアを開けると電源が入ります。



2品をテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める






1あたため (常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「╏」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは → P.22

終了音が鳴ったら食品を取り出す



ォート調理 1あたため 異なる2品(冷蔵や常温の物)をあたためるコツ

- ●あたためられる食品 冷蔵または常温の食品です。
- ●食品の分量
- ・1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~ 1.3倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。)手動調 理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱してくだ さい。) → P.39

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。 ●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたため るためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- カレー、シチューなどのとろみのある食品

表面が乾燥ぎみの時や、柔らかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よ くかき混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕 上がり調節を使い分けます。 → P.23

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつ 3解凍あたためであたためます。 → P.26、27

- ●2品同時あたために向かない組合せの例
 - ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
 - ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
 - 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら あたためます。 → P.39
- ●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品 との2品同時あたためはできません。
- 各々の種類だけを7牛乳であたためてください。 → P.26
- ●オート調理のあたためができない食品は、2品同時 にあたためることもできません。 → P.22 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたた めます。 → **P.39**

オート調理(あたためる)

冷凍や冷蔵で保存した食品の

11 冷凍(左)と冷蔵(右)

異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

常温保存食品は、冷凍保存食品との同時あたためはできません。 (常温保存食品が熱くなり過ぎます)





お知らせドアを開けると電源が入ります。



冷凍食品を左側、冷蔵食品を右側に なるようにテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める



を回しメニュー番号「!!」 を選択する


仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押してスタートする



✓ 終了音が鳴ったら食品を取り出す



ォート調理 11冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

左側:冷凍保存の食品 | 右側:冷蔵保存の食品



- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱します。

- ●容器の大きさは → P.24
- ●上手に仕上げるには → P.24
- ●オート調理のあたためのできない食品は2品同時に あたためることもできません。(→P.22) 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためてく

ださい。(→ P.39)

●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品 との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを7牛乳であたためてください。 → P.26

表面が乾燥ぎみの時や、柔らかく仕上げたい場合は 水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

-調理

オート調理(あたためる)

冷凍ごはん、解凍あたため、スチームあたため、中華まん、天ぷら、飲み物

- ■冷凍ごはんをあたためます。2冷凍ごはん
- ■冷凍お総菜をあたためます。3解凍あたため
- ■ごはんやお総菜をスチームで包み込みふっくらあたためます。4スチームあたため
- ■中華まんをスチームで包み込みふっくらあたためます。5中華まんあたため
- ■天ぷらなどの揚げ物をパリッとあたためます。 6天ぷらあたため
- ■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの、飲み物をあたためます。 7 牛 乳 お酒は「わがや流」43酒かんであたためます。 → P.109



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



ト調理

メニューに合った付属品と食品を入れ、 ドアを閉める

スチームを使うメニューは、給水タンク に満水ラインまで水を入れる







希望のメニュー番号 を回し を選択する


仕上がり調節をするときは → P.21

※7牛乳は什上がり調節の設定を記憶します。







を押してスタートする



※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51





使用付属品

グリル皿

例: 4スチームあたため の場合

乳





あたためられる食品と上手なあたためかた オート調理 2分凍ごはん 3解凍あたため

- ■一度にあたためられる量は、2冷凍ごはんは100~600g、3解凍あたための場合、食品と容器を合わせ て200~1800gまでです。
- 3解凍あたための場合、お総菜やご家庭で調理して、冷凍保存した食品で、分量と容器の重さは同じく らいにしてください。
- 3解凍あたための場合、食品の重量が容器の重量より重いときは、仕上がり 調節やや強に合わせます。



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。

オート調理 2冷凍ごはん 冷凍保存した食品(ごはん物)を解凍してあたためる


ごはん物





冷凍ごはん・チャーハン・ピラフ

ラップに包んで四角形に形作った冷凍ごはんは、テーブルブ レートの中央に直接のせる。



2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン、ピラフは、仕上がり調節やや弱に合わせ、 加熱後かき混ぜる。

※冷凍ごはんを皿にのせて使用する場合は 3解凍あたため で加熱します。

冷凍保存した食品を解凍してあたためる(容器あり) オート調理 3解凍あたため



冷凍スパゲッティ・焼きそば

皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。



焼き物

めん類



冷凍ハンバーグ

皿にのせる。加熱後、裏返して1~2分ほどおく。



揚げ物





冷凍天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。仕上がり調節やや弱か弱に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、ペーパータオルで取る。

いため物



冷凍八宝菜・ミートボール

容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。



蒸し物



冷凍シューマイ

サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。



汁物 (とろみのある物)



冷凍カレー・シチュー

容器に入れ、おおいをする。ふたの代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節やや強か強に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、よくかき混ぜる。



上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に分け、 2~3cmの厚さで、極端に薄くな らないように平らな形にまとめま



●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~ 300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍 します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい 物は、あらかじめ半分に切っておきます。)

スチームを使った上手なあたためかた オート調理 4スチームあたため

●あたためられる食品は

常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそばなどです。

- ●ラップなどのおおいはしません スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。
- ●一度にあたためられる食品の分量は

ごはん 1~4杯分(150~600g) |シューマイ、焼きそば | 100~500g

●容器の種類は 陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。 ●冷蔵保存の食品は

仕上がり調節やや強で加熱します。

- ●冷凍のお総菜は上手にあたたまりません。 3解凍あたため を使ってください。 (→ P.26、27)
- ●冷凍のごはんは上手にあたたまりません。 2冷凍ごはん を使ってください。 (→ P.26、27)
- 4スチームあたためであたためられない食品は 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。 → P.39
- 1あたためより加熱時間は長くかかります。

中華まんの上手なあたためかた

オート調理 5 中華まんあたため

●加熱前の状態がかたいときや、よりふっくら 仕上げたいときは

加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いて加熱して ください。

- ●おおいはしない ラップなどのおおいはしません。
- ●容器は あたためる分量と同じくらいの重さです。 平らな陶磁器や耐熱性の皿を使います。
- ●一度にあたためられる分量は 市販の中華まんで1個(約100g)~4個(約400g)までです。 1個当たり80~90gの物は2~4個、110~150g の物は1~2個まであたためられます。
- ●あんまんは 仕上がり調節やや弱または弱にします。
- ●冷蔵の中華まんは 仕上がり調節やや強または強にします。

●冷凍の中華まんは

上手にあたたまりません。

手動調理をするときの加熱時間を参照し、レンジま たはスチームレンジで様子を見ながら加熱します。 → P.49、50

- ●食品メーカーや保存状態、形状によって 仕上がり調節を上手に使い分けます。
- ●底に紙がついている物はそのままで 紙を付けたまま皿にのせて加熱します。
- ●加熱が足りなかったときは スチームレンジで様子を見ながら加熱します。 → P.45
- ●手作りの中華まんは

5中華まんあたためでは作れません。深めの皿に ラップをして レンジ 200W 5~6分 を目安に様 子を見ながら加熱します。

揚げ物の上手なあたためかた

オート調理 6 天ぷらあたため

- ●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げ物です。
- ●一度にあたためられる揚げ物の分量は

常温や冷蔵保存の揚げ物

100~500a

- ●100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか中段に黒皿をのせ過熱水蒸気 オーブン 予熱 無 180℃ で様子を見ながら加熱します。 → P.45
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときは、ペーパータオルなどで 油分を取ります。

●容器の種類と飲み物の入れかた



飲み物の上手なあたためかた

オート調理 7牛 乳

- ●あたためる分量と容器の重さは同じくらいにします。 飲み物の重量が容器の重量よりかるいときは、仕 上がり調節やや弱か弱で加熱します。
- ●あたためられる飲み物は 冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。
- ●一度にあたためられる分量[1~4杯分]は 牛乳(冷蔵品) 200~800mL お茶 180~720mL コーヒー 150~600mL 水 180~720mL
- ●2個以上を同時にあたためる場合は テーブルプレートの中央に


寄せて置きます。



7~8分目まで入れます。半分以 下の少量で加熱すると加熱室か ら取り出した後でも、突然沸と う(突沸)して飛び散り、やけど することがあります。手動調理 (レンジ加熱)で様子を見ながら 加熱します。 → P.39、50



●牛乳は冷蔵室から出したての 物を使います。





オート調理 (あたためる)

「わがや流」でごはん、飲み物をあたためる

「わがや流」は、食品の正味の分量を計り、設定された好みのあたため加減を記憶して、食品の分量が変わっても、同じ あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

容器登録のしかた



テーブルプレート 給水タンク 孪

使用付属品

わが

や流あたため

お知らせドアを開けると電源が入ります。

登録したい容器を、空の状態でテーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

を押す

容器計量ランプが点滅します

メニュー番号「Ч!」と容器 を回し 番号「≥」を選択する



強 [オート]
・ テーブル
中■ \

例: 41ごはん に使用する容器を、容器番号を「ご」に登録する場合


レンジ

↓ | 容器

を押して登録する

約6秒後にピーと鳴ったら容器の計量が終 わり、表示部に「M」が表示されて約15秒 後「0」表示となり登録が終わります。

> ■登録した設定ですぐに食品をあたためるときは 容器計量後、表示部に「0」が表示される前に「咖啡」を 押して、登録した容器に食品を入れ、テーブルプレート の中央に置き、ドアを閉め 📦 を押してスタートします



登録できるメニューと容器番号

- 41ごはん~ 44汁物 まで各メニューの容器番号1~4にそれぞれ4種類、合計16種類の容器が登録できます。
- ●同じメニュー番号の同じ容器番号に別の容器を登録すると、前回の登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 表示部が「O」を表示した状態で「ヤカヤヤラド」を3秒間押すと登録した「41ごはん」~「44汁物」の内容を全て消すことができます。「ピッ」とブザー音が鳴 り、表示部に「・・・」を表示すると、登録した内容が全て消えます。メニューごとに登録したそれぞれの内容を個別に消すことはできません。
- ■容器計量せずにあたためる場合
- ①食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
- ② 👹 を押して 🍘 を回してメニューを選択し、 📾 を押してスタートする
- ※容器を登録していないメニューを選択すると、あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで加熱時間を計算します。
- ※容器を登録したメニューを選択すると登録された容器の重さで加熱時間を計算します。

が や流あたため

登録した容器を使ってあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。





登録した容器に食品を入れ、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

かがや流 を押す

2 メニュー 選択 温度 時間

を回し登録したメニュー番号 「引」と容器番号「ご」を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)

(3)



を押してスタートする

仕上がり調節の設定は記憶されます

終了音が鳴ったら食品を取り出す

例: 41ごはん のあたためを、容器番号「ご」に 登録した容器で行う場合





登録した容器での上手なあたためかた

メニュー	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
41ごはん	100~300g	常温	→ P.23
42 牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.28
43 酒かん	100~300mL	常温	→ P.109
44 汁 物	100~300g	常温	→ P.23

※上表の分量は、1人分です。

- ※ 常温は約20℃、冷蔵は0℃~10℃を基準にしてい
- ※ 冷蔵のごはん、常温のおかずは 1あたため であたた
- ※冷蔵の汁物、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、手動調理 (レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。

→ P.39、50

同程度の大きさ、形状、重さであれば、容器2個を 同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因と なります。
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は左表の2倍が目安です。ただし、 42牛乳 43酒かんは500mLまでにしてください。
- ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて 並べてください。(右図参照)
- ●食品の種類や分量によっては、 左右の仕上がりが若干変わる ことがあります。



3個以上を同時に登録して使うことはできません。 (加熱むらとなり上手にあたたまりません)

オート調理(あたためる)


容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんなどをお好みに仕上げることができます。



空の容器をテーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める

を押す



(3)| 容器計量を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が完了

計量した容器に食品を入れテーブル プレートの中央に置きドアを閉める


仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)


を押してスタートする


※容器を登録しない場合、什上がり調節の 設定は記憶されません

終了音が鳴ったら食品を取り出す

例: 登録していない容器で 41ごはん をあたためる場合







30

オート調理(下ごしらえする)

肉や魚の解凍

8解凍





お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める

給水タンクに満水ラインまで水を入れる



メニュー番号「🖁」を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51



上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。

32

よく冷ましてから冷凍します。

固めにゆで、水気をよく切って1回分(100~ 魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

> |レンジ | 200W | で加熱 する。

解凍の目安は200gで

● 調理済み冷凍食品や

冷凍野菜

4~5分です。

- 分量が100g未満の場合
- バラバラになって凍って 100g いる物
- 解凍が足りなかったとき
- -20℃以下の冷凍食品

オート調理で使う解凍は、冷凍保存温度が -18℃を基準にしています。

次の場合は手動調理(レンジ加熱)で途中様子を見ながら解凍します。 → P.39

レンジ 100W で加熱する。

オート調理 8解凍

- ●解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉や魚です。
- ●一度に解凍できる量は、100~1000gです。
- ※量が多過ぎると"ピピピッ"となり、表示部に「【ひ】」が表示され、解凍されません。量を減らしてください。
- ●発泡スチロール製トレーにのった物は、ラップなどの包装を外し、そのままテーブルプレートの 中央に置きます。トレーがない場合は、テーブルプレートに市販のオーブンシートかペーパータオルを 敷き、その上にのせます。

上手な解凍のしかた

- ※陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。うまく解凍できません。
- ※発泡スチロール製トレーは解凍以外には使わないでください。溶けてしまいます。
- ●加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください。
- ※熱いままでは、トレーが溶けたり、解凍し過ぎになります。
- ●給水タンクには、満水ラインまで水を入れてください。
- ※水を入れなかったり、不足していると解凍むらになります。
- ●解凍後、そのまま3~5分置き自然解凍します。
- ●解凍後の用途に合わせて仕上がり調節をします。

解凍後の用途	仕上がり調節	
さしみを解凍後、 生で食べる	弱	中心が少し凍った状態に 仕上がります。包丁で切りやすく、 食卓で食べごろになります。
肉や魚を解凍後、調理する	中 ひき肉やかたまり肉は やや強 で加熱します。	薄切り肉は両手で大きくしなら せます。

●形や厚みが均一でない物はアルミホイルでぴったりと巻いて解凍します。

※アルミホイルは加熱室壁面やドアファインダーに触れないようにしてください。触れると火花(スパーク)が 出てテーブルプレートやドアファインダーが破損するおそれがあります。

形状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
大きなかたまり	側面
魚	頭と尾



未満

●溶けかけている食品



レンジ 100W または レンジ 200W で加熱

33

· ト 調理

オート調理(下ごしらえする)

野菜の加熱(ゆでる)

9 葉・果菜 10 根 菜

お知らせドアを開けると電源が入ります。



野菜をラップで包みテーブルプレート の中央に直接のせ、ドアを閉める







を回し、野菜の種類に合わせて メニュー番号「引、または「!!!」 を選択する

什上がり調節をするときは → P.21

(スタートボタンを押す前に調節します)

2




を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す



例: 10根菜の場合



上手な野菜のゆでかた

オート調理 9 葉・果菜 10 根 菜

水気を切らずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因になります。 → P.56

加熱できる分量は 9 葉・果菜 で100~500g 10 根菜 で100~1000gです。


9 葉・果菜


10 根菜

果菜:なす、かぼちゃなど果実や種子が食べられる物 葉菜:ほうれん草、小松菜など葉が食べられる物

根菜:じゃがいも、さつまいもなど地中にある 根茎や根が食べられる物

花菜:カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられる物 ●料理に合わせた下ごしらえを











●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水 に取ります。なすやカリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●丸のままのじゃがいもなど複数個を 加熱するときは、中央を開けてまと めてラップに包んで加熱します。

加熱後、上下を返して 3~5分ほどそのまま おきます。







(火災の原因になります)

分量が100g未満のときはオート調理で加熱しない。

● クッキングシートなどの紙類で包んで加熱しない。


レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 (→ **P.39**)

オート調理(調理する)

レンジメニューの調理

3710分煮物

使用付属品



テーブルプレー 給水タンク 孪

37 10分煮物 → P.76

お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器を、テーブルプレー トの中央に置き、ドアを閉める



メニュー番号「引」を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す



オート調理 37 10分煮物 のコツ

●分量は

1回に作れる分量は表示の分量です。

●表示以外の分量は

10分以内の加熱で作るレシピのため上手に加熱されません。 食品を容器に入れてかるくラップをして、レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.39

●容器は

直径約25cm (内径約22.5cm)、 深さ約10cmの広口の耐熱ガラス ボウルが適しています。



大きさをなるべくそろえて均一に加熱されるよ うにします。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。落とし ぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひ とまわり小さく丸形に切り、十文字の切り目を 入れた物を使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。

→ P.39

·調理

オート調理(調理する)

予熱「無」メニューの調理



お知らせドアを開けると電源が入ります。

メニューにあった付属品と食品を入 れドアを閉める



希望のメニュー番号 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51

■メニュー 34ハンバーグ ~ 36鶏のから揚げ について

「標準」調理と「ヘルシー」調理が選べます。

●「標準」調理

レンジ、オーブン、スチームなどの複数の加熱方法 を効果的に使って、脂を落としながらスピーディー に調理します。操作は上記手順です。

●「ヘルシー」調理


過熱水蒸気を使い、脱脂、減塩など、ヘルシーに調理 します。

「ヘルシー」ボタンを押して選びます。 → P.37

料理集参照ページ

14肉じゃが → P.78	28焼きそば → P.75
15茶わん蒸し → P.72	29オーブン天ぷら → P.75
16簡単パン → P.92	30白身魚の姿蒸し → P.73
19スポンジケーキ → P.97	31豚肉の蒸し物 → P.73
20蒸しチョコレートケーキ → P.107	32焼きいも → P.71
21柔らかプリン → P.107	33自家製食品 → P.81
22焼 き 豚 → P.62	34ハンバーグ → P.64
23焼きとり → P.63	35鶏のハーブ焼き → P.65
24□-ストビーフ → P.62	36鶏のから揚げ → P.74
25スペアリブ → P.63	38簡単朝食セット → P.88
26たいの塩釜焼き → P.71	39肉と野菜の2段 → P.86
27グラタン → P.66	40魚と野菜の2段 → P.87

例: 26たいの塩釜焼きの場合





本書に記載されているドライ ハーブ&スパイス(10種)以外 のグリル皿を使用するオート 調理は食品分量が100g未満 では行わない。

破損・溶解・変形の原因にな ります。

オート調理(調理する)


予熱「有」メニューの調理

テーブルプレートを加熱室底面にセッ

給水タンクに満水ラインまで水を入れる

ヘルシー

過熱水蒸気で加熱し、より多く脂を落として調理します。



お知らせドアを開けると電源が入ります。

トしてドアを閉める

34



34ハンバーグ → P.64 35 鶏のハーブ焼き → P.65 36 鶏のから揚げ → P.74

例: 35鶏のハーブ焼きの場合

ヘルシー を押す



希望のメニュー番号を を回し

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押す(予熱を開始します)

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは (季季) を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

★ 予熱終了音が鳴ったら、食品をのせた グリル皿を入れ、ドアを閉める

※庫内が高温になっているので注意してグリル皿を入れる

メニュー 選択 温度 時間




を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51

調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 46脱臭 (「空焼き(脱臭)のしかた」を参照 → P.5) で加熱してく ださい。 → P.53







本書に記載されているドライ ハーブ&スパイス(10種)以外 のグリル皿を使用するオート 調理は食品分量が100g未満 では行わない。

破損・溶解・変形の原因にな ります。

-調理

理

オート調理(調理する)

予熱「有」メニューの調理

12□-ストチキン【13焼 き 魚 │ **17**フランスパン **18**クリスピーピザ

使用付属品





黒皿 上段 テーブルプレート テーブルプレート 給水タンク 給水タンク 満水 満水 13焼き魚

● 12ローストチキン 13焼き魚

使用付属品



12ローストチキン →P.62

閉める

強 オート 過熱水蒸気 中■ 予熱

仕上がり調節

強 [オート] 過熱水蒸気

強 [オート] 過熱水蒸気

弱有

例: 12ローストチキン の場合

(使用付属品) 加熱方法

12

メニュー番号

予熱中

「残り加熱時間:食品で変わります」(皿受棚位置

→P.68 → P.94

17フランスパン は空のテーブルプレート

を、加熱室底面にセットしてドアを閉める

● 18クリスピーピザ はテーブルプレートを

取り外し、黒皿を上段にセットしてドアを

|17フランスパン||18クリスピーピザ → P.96

使用付属品

黒皿~

食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める

スチームレンジ 発酵の操作方法は→P.47 を参照してください。

HEALTHY CHEF

手動調理(レンジ加熱)

「レンジ」「W」を選択し、決定する

お知らせドアを開けると電源が入ります。



ヘルシー わがや流 | 容器計量 (登録)







②回して選択 ③押して決定

一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 スチーム レンジ の操作方法は → P.45

仕上がり 手動

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 **▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶**「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

加熱時間を設 定し、スター トする





④回して設定 ⑤押してスタート

	加熱時間選択範囲
[800W]	10秒~5分:10秒単位 5分~10分:30秒単位 (最大10分)
600W 500W	10秒~5分:10秒単位 5分~20分:30秒単位 (最大20分)
200W 100W	10秒~5分:10秒单位、5分~20分:30秒单位 20分~30分:1分单位、30分~60分:2分单位 60分~90分:5分单位 (最大90分)

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。


使用付属品 Gran Popper Susse

テーブルプレート

給水タンク

孪

例: レンジ600Wで1分20秒加熱する場合







レンジ加熱で生卵やゆで卵(殻付 き・殼なしとも)、目玉焼きは加 熱しない。(卵が破裂してテーブル プレートやドアファインダーが破損 するおそれがあります)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います 食品100g当たり レンジ800W の加熱時間の目安

食品の種類		生または生地からの調理	あたため
野菜類	葉、果・花菜類	50秒~1分20秒	40秒~50秒
到/米規	根菜類	1分20秒~1分40秒	40秒~50秒
魚介	類	1分20秒~1分40秒	40秒~50秒
肉	類	1分40秒~2分	1分~1分20秒
ごはん類			20秒~40秒
めん類			20秒~50秒
汁物(み	そ汁・スープなど)		1分10秒~1分30秒
飲み物	→物 (酒・牛乳など) │		20秒~40秒
パン・き	まんじゅう		20秒~30秒
			(常温20℃のとき)

● レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします ● レンジ 1000W は手動調理では設定できません

|レンジ|800W|で加熱します。オート調理の|1あたため|等 の限定したメニューにのみ働きます。

●食品の分量に比例した加熱時間にします ●加熱前の食品温度によっても違います

常温(20℃のとき)に対して、冷蔵保存は1.3倍、冷凍保存は 2.3倍が目安です。また夏と冬でも多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は多少違って

●少量の食品(100g未満)の加熱は → P.40

お知らせドアを開けると電源が入ります。



メニューに合った付属品をセットして ドアを閉める

給水タンクに満水ラインまで水を入れる

· ト 調理



希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.21 (スタートボタンを押す前に調節します)



を押す(予熱を開始します)

╱ 予熱終了音が鳴ったら、

- 12ローストチキン は食品を黒皿にのせ、下段にセット してドアを閉める
- 13焼き魚 は食品を黒皿にのせ、上段にセットして ドアを閉める
- 17フランスパン は食品を黒皿にのせ、中段にセット してドアを閉める
- 18クリスピーピザは予熱終了後黒皿を取り出し、食品 を黒皿にのせ、上段にセットしてドアを閉める
- ※庫内が高温になっているので注意して黒皿を入れる。
- ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 👳 を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。



メニュー 選択 温度 時間

を押してスタートする



★ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51

注意

テーブルプレート、黒皿の出し入れは、 やけどのおそれがあるので、厚めの 乾いたふきんやお手持ちのオーブン 用手袋を使う。

- 取り出したテーブルプレート、黒皿は、熱に弱 い場所には置かないでください。開いたドアの 上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください。
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは 使わないでください。

手動調理(レンジ加熱)

加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める

「レンジ800W」「レンジ600W」「レンジ500W」 から選択し、決定する





①押す

②回して選択 ③押して決定 (→ P.39)

加熱時間を設定 し、決定する



④回して設定 ⑤押して → P.39 決定

もう一度決定を



[200W][100W] から選択し、決定 する



⑦回して選択 決定

あたためスタート ⑧押して

加熱時間を設定し、 スタートする



9回して設定 スタート

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終わります。

加熱時間 レンジ BOOW 残り加熱時間

●少量の食品(100g未満)を 加熱する場合

レンジ 500W で20~50秒に設 定し、様子を見ながら加熱しま す。特に小さく切ったにんじん など野菜が少量(100g未満)のと きに乾燥して、火花(スパーク) が出て焦げたりすることがあり ます。水を多めにふりかけてラ ップに包むか皿などに広げ、浸 るくらいの水を入れてラップで おおい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●イカ、タコ、エビなどの皮や殻付き の物は、表面に 切り目を

入れる ※レンジ 200W で加熱時間を ●殻付きの栗やぎんなんは殻に 割れ目を入れ、おおいをして 加熱します。

●マッシュルームは半分に切って 加熱します。

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

卆

例: レンジ800Wで7分加熱後、レンジ200Wで

加熱時間

分上上秒

<u>_</u> | ₹/J

30分加熱する場合


BÓO_w

BOOw

: 2000w

使用付属品 (レンジ出力)(加熱方法)

使用付属品 レンジ出力 加熱方法



水を多めにふりかけ、ラップなどのおおいを して「レンジ|500W|で様子を 見ながら加熱します。

●ひじきはレンジ200Wで様子を見ながら加熱します。





●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後 によくかき混ぜる



手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

切り身の魚やくし焼き、焼きとりなどを焼きます。 ※焼きもち、丸身の魚は焼けません。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



グリル皿または黒皿に食品をのせ、グリル 皿はテーブルプレートの中央に、黒皿は皿 受棚の上段にセットし、ドアを閉める

※食品に合わせて付属品(黒皿、グリル皿)、皿受棚を使い分けます。

「グリル」を選択し、決定する



①押す ②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」 ▶「レンジ600W」 ▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「**グリル**」 ▶ 「スチームレンジ」 ▶ 「スチームオーブン」 ▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。


加熱時間を設定し、スタートする



加熱時間選択範囲 0分~5分 10秒单位

④回して設定

5分~20分 30秒单位 20分~30分 1分单位 30分~40分 2分単位




ります。 ● 調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 46脱臭 (「空焼き

(脱臭)のしかた」を参照 → P.5)で加熱してください。 → P.53

グリル皿 テーブルプレート 給水タンク 空



例: グリルで15分加熱する場合



加熱時間を設定すると



加熱時間

熱くなったグリル皿やテーブルプレート、黒皿 の取り出しは、厚めの乾いたふきんや、お手持 ちのオーブン用手袋を使って取り出します。 (やけどのおそれがあります。)





●加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。



を回します。

※加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動

調理

手動調理(オーブン加熱)

予熱「有」で加熱する

先に加熱室を予熱してから調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り外し、ドアを 閉める 食品をのせた黒皿を準備しておく

「オーブン」を選択し、決定する







①押す

②回して選択

③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。



予熱「有」を選択し、決定する

メニュー 選択 温度 時間





⑤押して決定

④回して選択 「有」◀▶「無」



黒皿使用段数を選択し、決定する

メニュー 選択 温度 時間





⑥回して選択

⑦押して決定

「2段」◀▶「1段」




テーブルプレート を使わない




グリル皿を使わない




例: オーブン 予熱「有」黒皿2段 200℃で 30分加熱する場合














⑧回して設定

⑨押して決定

100℃~230℃(10℃間隔)・250℃が選べます。

- ●加熱室が熱い場合、最大設定温度は230℃になります。
- ●250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 230℃に切り替わります。









10回して設定

⑪押してスタート

1~30分:1分单位 30~60分:2分単位 60~90分:5分单位

予熱スタート



■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

✓予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けて食品をのせた黒皿を皿 受棚にセットし、ドアを閉める

※庫内が高温になっているので注意して黒皿をセットする





を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わ ります。



■設定した温度になると予熱は終了します。

■最大予熱時間は45分です。

温度を設定すると

(オーブン温度

加熱時間(例:30分)を設定すると

決定を押すと

予熱 プロロ℃

予熱 **プロロ**℃ 有 **レレレ**

スタートを押すと

予熱プロロ℃約

オーブン

オーブン

2段

2段

加熱時間

手動調理

LI_秒

オーブン分

■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間 予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。



オーブンの上手な使いかた

- ●予熱中に温度の増減ができます。加熱途中には、温度と加熱時間の増減ができます。焼き上がりの 調整にお使いください。
- ■温度を変えるときは きゅうを回すと10℃単位で増減できます。
- オーブン 加熱中に (製) を押して (を) を回すと1分単位で増減できます。

さらに温度を変えるときは 🌉 を押した後 🕬 を回すと10℃単位で増減できます。

- ※加熱時間90分でスタートした場合は増やせません。
- ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。



手動調理(オーブン加熱)

予熱「無」で加熱する

加熱室を予熱しないで調理します。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを取り外し、食品 をのせた黒皿を皿受棚にセットし、 ドアを閉める

「オーブン」 を選択し、 決定する



メニュー 選択 温度 時間

メニュー 選択 温度 時間

①押す ②回して選択 ③押して決定 → P.42

④回して選択 ⑤押して決定

予熱「無」を選択し、 決定する

「有」◀▶「無Ⅰ



黒皿使用段数を 選択し、決定する

「2段」◀▶「1段」

温度を設定し、 決定する

メニュー 選択 温度 時間

⑥回して選択 ⑦押して決定

⑧回して設定 ⑨押して決定

100℃~230℃(10℃間隔)、250℃まで設定できます。

加熱時間を設定し スタートする

> 1~30分:1分单位 30~60分:2分单位

10回して設定

①押して スタート

メニュー 選択 温度 時間

60~90分:5分单位 ★ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

メニュー 選択 温度 時間

テーブルプレート を使わない ただし本書に記載されているオート 調理の追加加熱の場合は使えます。

黒皿 上・中・下段

使用付属品

空

グリル皿を 使わない 給水タンク

例: オーブン 予熱「無」黒皿2段 200℃で 30分加熱する場合

加熱方法 オーブン



黒皿使用段数 2段 オーブン 予熱 【厂厂℃



●加熱室が熱い場合、最大設定温度は230℃になります。

●250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 230℃に切り替わります。



加熱のポイント

●食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 → P.43

手動調理(スチーム、過熱水蒸気との組み合わせ)

レンジ・グリル・オーブン加熱にスチーム・過熱水蒸気を組み合わせる

お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品と加熱方法に合わせた付属品を入 れ、ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

希望の加熱 手動 決定 を選択し、 決定する ②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル! ▶「レンジ800W」の順に表示します。

加熱内容を選択し、 決定する



④回して選択 ⑤押して決定

※スチームレンジを設定する場合は表示部に 「350W」を表示させた状態で「動」を押した後、 加熱時間を設定します。

加熱時間を設定し スタートする



スタート

⑥回して設定

選べる加熱内容は、「レンジ」「グリル」「オーブン」の場合 と異なります

操作の手順は下のページを参照します。 レンジ → P.39 グリル → P.41 オーブン → P.42~44



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51

スチーム) (スチーム/過熱水蒸気 + +

グリル レンジ (オーブン

使用付属品 使用付属品 テーブルプレート

給水タンク

満水

グリル皿 テーブルプレート 給水タンク 満水



手動調理

黒皿を 使わない グリル皿を 使わない

選べる加熱内容

スチームレンジ

レンジ出力 350W固定

加熱時間 10秒~5分(10秒単位)

5分~20分(30秒单位)

スチームグリル/過熱水蒸気グリル

0分~ 5分(10秒单位)

5分~20分(30秒单位) 20分~30分(1分单位)

30分~40分(2分単位)

スチームオーブン

予熱選択「有」「無」

段数選択「2段」「1段」 温度選択 100℃~230℃(10℃単位)

250℃

加熱時間 1分~30分(1分单位)

30分~60分(2分单位)

60分~90分(5分单位)

過熱水蒸気オーブン

予熱選択「有」「無」

段数選択 なし(中段または下段で加熱)

温度選択 100℃~230℃(10℃単位)

250℃

加熱時間 1分~30分(1分単位)

30分~40分(2分单位)

※段数の設定はできません

手動調理(スチームショット)

スチームショットを使う

- ●オーブン・グリル・スチームオーブン・スチームグリル・スチームオーブン発酵の加熱中にスチームを追加します。
- ●オーブン・グリルの加熱中にスチームショットを使う場合、テーブルプレートをセットしておきます。
- ●お好みのタイミングで最大3分まで設定することができます。



給水タンクに満水ラインまで水を入れる

加熱中にスチームを入れたいタイミング を押す

スチームショット

- ●ボタンを押すごとに 3分 ➡ 2分 ➡ 1分 ➡ 0秒 とセッ トできます。(スチームショット動作中にスチームシ ョットを取り消す場合は、0秒を選択してください。)
- ●ボタンの押しかえはボタンを押した後約2秒間受け付けます。
- ●残時間が減算し、スチームショットが始まります。
- ●スチームショットが終了すると、もとの加熱に戻ります。 ※残り時間が5分以内のときは使用できません。

例:スチームオーブン調理中にスチームショッ トを2分に設定した場合



- ※ スチームショットは調理中に何度でも設定できますが、スチームを入れるとヒーターが停止するので、仕上がり に影響が出ることがあります。
- ●オーブン予熱中にスチームショットは使用できません。
- レンジ、スチーム レンジ、スチーム レンジ 発酵 ではスチームショットは設定できません。
- ●調理終了後、給水タンクを空にします。
- ●スチームショット動作中は時間の増減と温度の変更はできません。

スチームショットの入れかたのコツ

- スチーム オーブン 発酵 の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームをふきかけます。
- 手動調理 オーブン でスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームをふきかける とふくらみがよくなります。焼き時間の½が経過する前に入れるとよいでしょう。
- 手動調理グリルで焼き魚を焼き上げる途中でスチームをふきかける時は、焼き時間の½が経過した時に入れる とよいでしょう。

手動調理(発酵)

スチームレンジ発酵で加熱する

簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。

お知らせドアを開けると電源が入ります。

食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める

給水タンクに満水ラインまで水を入れる

「スチームレンジ」 を選択し、 決定する



①押す ②回して選択 ③押して決定

「発酵」を選択し、 決定する

350W ◀▶ 発酵

メニュー 選択 温度 時間 <u>手動</u> 決定 ④回して選択 ⑤押して決定

ダイヤルを回し 出力を選択し、 決定する



⑥回して選択 ⑦押して決定

10W **→** 20W **→** 30W **→** 40W **→** 50W

ダイヤルで加熱時間を 設定し、スタートする

> 1~30分:1分单位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

⑧回して設定

9押して スタート

加熱時間 レンジ スチーム テーブル発酵 111/1111 11分111秒

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

満水

350w

スチーム

スチーム

ス (*** テーブル発酵 中■

例: スチームレンジ「発酵・30W」で10分加熱する場合

レンジ

レンジ

LI和

終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.51

発酵温度の目安

黒皿を使わない

グリル皿を

使わない

こね上げた生地の温度が約25℃のとき、30W (中) 設定(約10分) のときは、発酵終了時の生 地の温度は約30℃になります。

注意

(やけどの原因になります)



加熱室の温度が低い とき、上ヒーターが 加熱する場合があり ドア、キャビネット、 加熱室とその他の周 辺に触れない。

スチームレンジ発酵のコツ

- ●黒皿を使ってスチームルンジ発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●料理集に記載してある山形食パン、バターロールなどの一次発酵を スチーム レンジ 発酵 で行う場合は30W(中) 20~30分 発酵させます。 こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのままテーブル プレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の容器は使えません。)

二次発酵は黒皿を使います。

スチーム レンジ 発酵 ではできません。 スチームオーブン発酵で行います。

手動調

理

スチームオーブン発酵で加熱する

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク 満水

スチーム

スチーム

予熱「無」

スチーム

スチーム

スチーム

テーブル発酵

テーブル発酵

有

例:スチームオーブン予熱「無」黒皿1段40℃で50分加熱する場合

オーブン

オーブン

オーブン

黒皿

グリル皿を

使わない

2段

1段

黒皿

オーブン 1 段 黒皿 分

パンの生地などの発酵をします。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



テーブルプレートを加熱室底面にセットし、 食品をのせた黒皿をセットし、ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

「スチームオーブン」

①押す ②回して選択 ③押して決定

メニュー 選択 温度 時間

予熱「無」を選択し、 決定する



「有」◀▶「無」

④回して選択 ⑤押して決定

※予熱「有」ではスチームオーブン発酵は選択できません。



黒皿使用段数を選択 し、決定する

「2段」 ◆ 「1段」

⑥回して選択 ⑦押して決定

発酵温度を選択し、 決定する

30℃ ◆35℃ ◆40℃ ◆45℃



⑧回して選択 ⑨押して決定

加熱時間を設定し、 スタートする

> 1~30分:1分单位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

メニュー 選択 温度 時間 メニュー 選択 温度 時間 あたためスタート

⑩回して設定 ⑪押して スタート

終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 (→ P.51)

発酵の上手な使いかた ●発酵温度はメニューや一次発酵 メニュー か、二次発酵かによっても異な 簡単パン/セサミパン/レーズンパン ります。本書料理集の各メニュ 一に従ってください。 簡単あんパン/簡単クリームパン ●市販の料理ブックの発酵や、お好 簡単うぐいすパン/グラハムパン み料理の発酵は スチーム オーブン クリスピーピザ/フルーツピザ | <u>発酵</u>|| を使い、様子を見ながら行 | コーグルト

メニュー 記載ページ 記載ページ → P.92 バターロール → P.95 → P.93 山形食パン → P.95 バタール →P.94 →P.96 フランスパン クーペ → P.84 → P.94

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

※オート調理する場合、葉菜、果・花菜は 9葉・果菜 で。根菜は、10根菜 で 加熱します。 → P.34

※おおいの有無の「一」は、ラップ等のおおいの無を示します。

	× :	_	7	_	夕		調理のコツ	手動調	理の目安(レンジ 800W)	おおい
					ш		- M 2 0 コ フ	分量	加熱時間	の有無
葉	ほ小	う 松			ん 春	草 菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色止めをする。	200g	1分40秒~2分10秒	有
菜	白キ	菜	・ ヤ	ŧ,	や	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるに上げて水気を切る。	200g	171404979271049	F
	カブ	IJ ロ	フッ	ラコ		_	小房に分ける。			
果	な					す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色止めをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	/\°	ラ	ガ	ス	はかまを外し、穂先と根元を交互にする。オート調理の 場合は やや強 で加熱する。			有
菜	ささ				げど	んう	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
	ح	う	ŧ	ろ	J	U	皮をラップ換わりにするときは、ひげを取り除く。	1本(300g)	3分30秒~4分50秒	
	か	(ぎ	ţ	5	ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は「強」で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	にさ	7	υ E	ָל ≢	ژ (۱	んも	オート調理の場合 弱にする。 さつまいもの太い物は 中にする。			
根	里		l	,١		ŧ	皮をむいた里いもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	/	ا ئ	ぎ こ	-	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	1.	יי	ίì	も 根		150g 300g	3分30秒~4分 4分50秒~5分30秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおい <i>の</i> 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	-
えび	10尾(約200g)	3~5分	-
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

)	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
ミック	⁷ スベジタブル	200g	1分20秒~1分40秒	_
さやい	へんげん	200g	約1分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいを外し、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ(パラパラの物)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	1本(300g)	4分30秒~5分30秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱 します。 少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花 (スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあり ます。(「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」(→ P.40)) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示しているレンジ 500W の時間を目安にして、加熱し ます。

ってください。

手動調理をするときの加熱時間(つづき)

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

※おおいの有無の「-」は、ラップ等のおおいの無を示します。

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	40~50秒	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
め	チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分20秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	_
焼	焼き魚	1人分(100g)	約50秒	有
焼き物	ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	_
揚げ	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
物	コロッケ	2個(150g)	40~50秒	_
い た	野菜のいため物	1人分(200g)	約1分20秒	_
いため物	八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
煮物	mz++ - +/1/-	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	_
	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
汁物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
IVJ	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	_
 ⊗h	牛乳	1杯(200mL)	約1分20秒	_
飲みと	コーヒー	1杯(150mL)	約1分	_
物	お酒	1本(180mL)	40~50秒	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
ハン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんご	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
まんじゅう	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	-
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

(スチーム・レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたい物や、固くなりやすいお 総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	-
うなぎのかば焼き	1くし(120g)	2分~2分30秒	-
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	-
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	-
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	-
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	-
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_
冷凍肉まん	1個(100g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

グリル調理

代表メニューのみ記載しています。 手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

	ソ ーュ <i>ー</i> タ	스트	社屋口/messa	汨由	加熱	時間	記載		
	メニュー名	分量	付属品/皿受棚	温度	予熱有	予熱無	ページ		
		直径15cm		30~36分	36~42分		*		
ケ	デコレーションケーキ	直径18cm	黒皿・下段	160%	36~42分	42~48分	97		
+		直径21cm		160℃	40~46分	46~52分		*:	
	チーズケーキ	直径18cm			40~44分	46~56分	98		
	フランスパン	各黒皿1枚分		200℃	34~38分		94		
	(バタール、クーペ)	古無皿「权力		200 C	34.~367		94		
パン	簡単パン、レーズンパン	各8個	黒皿・中段						
-	セサミパン、カレーパン	日の日		180℃	13~20分	23~32分	92、93		
	グラハムパン	各1個分							
L°	クリスピーピザ	各黒皿1枚分		200℃	15~20分		96		
ザ	フルーツピザ	台羔皿「权力		200 C	13 20%		90	*	
ーガ	マカロニグラタン	4皿	黒皿・中段	里皿・山段				66	
グラ	ラザニア	焼き皿1皿		210℃	30~40分				
タン	えびのドリア	4皿		2100	30 40/		67		
	なすとトマトのチーズグラタン	焼き皿1皿							
	ローストビーフ	約800g	黒皿・下段	220℃	30~45分	40~50分	62		
焼	スペアリブ	約800g	黒皿・中段	210℃	30~42分	40~46分	63	 *	
焼き物	焼き豚	約500g	黒皿・下段	200℃	54~65分	70~80分	62	```	
物	ハンバーグ	4個	黒皿・下段	250℃	10~18分	18~28分	64		
	バーベキュー、焼きとり	6<し、12<し	グリル皿 テーブルプレート	グリル		25~36分	63		
一桩	塩ざけ	4切れ				22~30分			
焼き魚	塩さば	49111	黒皿・上段	グリル		18~26分	68		
魚	干物	2枚				14~22分			

作りかたは、記載ページを参 照してください。

焼きむらが気になるときは、 加熱途中で食品の前後を入れ 替えたり、上下の焼きむらが 気になるときは黒皿の上下を 入れ替えます。入れ替えるタ イミングは、加熱時間の%~ %が経過してからにしてくだ

市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、手動調理で様子を見な がら焼いてください。

バーベキュー、焼きとりや焼 き魚類は、焼き時間の%を経 過してから裏返しをしてさら に焼きます。

本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにがポイントです。

加熱室内壁・前面ドア内側・カバー

固く絞ったぬれぶきんでふきます。

- ●加熱室内についた水滴は固く絞ったぬれぶきんでふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、その後必ず、 固く絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。
- ●カバーは強くこすらないでください。破損、割れ、カケのおそれがあります。 固く絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふき取ります。

テーブルプレート

外して洗えます。

●台所用中性洗剤をつけたス ポンジで汚れを落とし水洗 いし、水気を十分にふき取 ります。取れにくい汚れは、 市販のクリームクレンザー (研摩剤入り)をつけて、 その部分をこすって洗い流 します。

衝撃を加えると割れるおそ れがあります。

●割れたり、ひびが入ったと きは、そのまま使用せず、 お買い上げの販売店にご相 談ください。そのまま使用 すると故障の原因になります。




前面ドア内側

●勘合部のすき間があるため、飲み物や 汁物などはこぼさないように注意して ください。

レッグカバー

外して洗えます。 給水タンクを外してから、 左右奥を開きぎみに指でひ ろげてから手前に引いて外 します。



台所用中性洗剤をつけたス ポンジで汚れを落として水 洗いし、水気を十分にふき 取ります。

本体を持ち上げるときは、 レッグカバーを外します。

※セットするときは、カチ ッと音がするまで確実に 奥まで押し込んでくださ

(確実にセットしないと水 もれやスチーム不足の原 因になります。)

外側

柔らかい布でふき取ります。

●汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた 布でふき取り、その後固く絞ったぬれぶきんで 洗剤をよくふき取ります。

スチーム噴出口

固く絞ったぬれぶきんでふきます。

●スチーム使用後は白いあとが残ることがあります。 固く絞ったぬれぶきんでこまめにふき取ります。

グリル皿・黒皿・給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として 水洗いし、水気を十分にふき取ります。

- ●黒皿をお酢や重曹などの酸性やアルカリ性系の水 溶液に浸しておくと表面が、白化する場合があり
- ●給水タンクは食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器 洗い機には入れないでください。給水タンクの変 形、破損の原因になります。
- ●グリル皿のお手入れは → P.52

グリル皿は脚を外して洗うことができます。

グリル皿を、脚をたたん だ状態で下向きにして、 水平な台の上に置きます。 グリル皿を押さえ、脚の 取付部付近を矢印方向に 引いて外します。



本体・付属品のお手入れ(つづき)


グリル皿のお手入れ

グリル皿の表面はフッ素処理が施されています。

●お手入れの際は、表面、裏面とも台所用中性洗剤をつけたス ポンジたわしなど柔らかい物で汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふき取ってください。

(お願い)

お手入れの際は、表面、裏面ともスポンジたわしの硬い部分や 研磨剤入りのナイロンたわしなどでこすらないでください。 ※表面のフッ素がはがれる原因となります。



- ■グリル皿の表面に食品がこびり付いたり、焦げ付いたりした場合 グリル皿にお湯(約40~50℃)を入れ、10分程度つけ置きをして、食品のこびり付きを ふやかしてから、台所用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジたわしなどで汚れを落として ください。
- ■アルカリ性洗剤を使用しないでください。変色やはがれの原因になります。

注意

(さびる原因になります)




黒皿、グリル皿は、金属た わしや鋭利な物でこすらな

(けが・破損の原因になります)




テーブルプレートは金属 たわしや鋭利な物でこす らない。

(さび、感電、故障の原因になります) キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。



★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。

(傷・変形の原因になります)



●加熱室内は塗装コート処理がし てあります。傷つきやすいので、 たわしなど硬い物でこすらないで ください。



(けが・破損の原因になります)

(火花(スパーク)が出たり、さびや悪

臭・破損・火災の原因になります)

たままにしない。

加熱室内壁、ドアファイ

ンダー、テーブルプレー

トに食品くずや汁をつけ




テーブルプレートに衝撃を 加えない。


水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行っ てください。

> テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部の「0」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く




融 を1回押して

45清掃 を選択 する

を押して スタートする





Π

加熱室内についた水滴は固く絞ったぬれぶきんで ふき取ります。

(やけど・けがの原因になります)



●45清掃の加熱中や終了後、顔などを近づ けて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

●45清掃の中断や、終了後は加熱室側面の スチーム噴出口には触れない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、や けどの原因になります。加熱室が熱くなくて も、スチーム噴出口やネジ部が高温になって いることがあります。

臭いが気になるとき(脱臭)

46脱臭を使います。

操作の手順は「空焼き(脱臭)のしかた」を参照 してください。→ P.5

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭い が気になるときに使います。

加熱室の油汚れや臭いを軽減することができます。 ※油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を開

けるか換気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(グリル、オーブン加熱)の高熱で高温にし、 加熱室に残った油や臭いの成分を分解して加熱室外に

加熱室に残った食品くずは取れませんので、あらかじめ ふき取ってください。(高温により発煙、発火のおそれが あります。)

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取り やすくします。

> テーブルプレートをセットしてド アを閉める

- 表示部の「0」表示を確認し、給水 タンクに満水ラインまで水を入れる (給水タンクの使いかた (→ P.17))
 - | 満線 | を1回押して | 45清掃 | を選択する
 - を押してスタートする
- 終了音が鳴ったら次の手順で清掃 してください
- 加熱室が冷めてから汚れをふき取 ってください

※使用後、給水タンクを空にします

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行ってくだ さい。操作の手順は、「水抜きのし かた」を参照してください。



本体

付属品のお手入

うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために月に1度は重量センサーの0点調節をしてください。 → P.5

料理のできぐあいが悪い

- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(本書で、もう一度確認してください。)オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱し過ぎになる場合、トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 → P.5
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、黒皿を冷ましてから ご使用ください。焦げ過ぎることがあります。

市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある

この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理 で様子を見ながら焼いてください。→ P.50

オート調理のとき、料理が加熱不足や加熱し過ぎになる

トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 $\rightarrow P.5$

ごはんのあたため

1 あたため でごはんが あたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。 陶器・磁器(茶わんなど)に入れて加熱してください。
- ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて加熱します。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

1 あたため でごはんが 熱過ぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ●仕上がり調節やや弱であたためてください。
- ●わがや流であたためるとお好みに仕上げることができます。→ P.29~31

4 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない

- ●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。
- ●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

ごはんがぱさつく

[4スチームあたため] を使うか、[1あたため] 仕上がり調節 やや弱 で加熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

3 解凍あたため で冷凍ごはんが あたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足で
- グラスアラブ装の存储に入れて、加熱しているとがか。加熱がたて むらのある仕上がりになります。 ● 体う容器(巫型)の大きさは、冷凍ではたの公長(香屋)に合った大き
- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの物を使います。
- ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

3 解凍あたためで冷凍ごはんが熱過ぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

2 冷凍ごはんで冷凍ごはんが熱過ぎる

●陶器、磁器 (茶わんなど)の容器に入れて加熱していませんか。プラスチック製の容器又はラップに包んで加熱してください。

牛乳のあたため

牛乳が熱くなり過ぎる

- ●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさ(重量)に対して半分以下の量のときは レンジ 600W で様子を見ながらあたためてください。
- ●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。
- ●メニューをまちがえていませんか。1あたためで加熱すると熱くなり過ぎます。

牛乳が熱くなり過ぎる

牛乳がぬるい

- 7年乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。セットされている目盛 を確認してください。
- ●わがや流であたためるとお好みに仕上げることができます。

→ P.29~31

- ●牛乳の分量(重量)に対して、かるい容器を使っていませんか。
- ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあ けて加熱してください。
- ●設定されている仕上がり調節の目盛を確認してください。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。
- ●わがや流であたためるとお好みに仕上げることができます。
 - → P.29~31

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない

- 1あたため で容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。かる過ぎて加熱時間 が短く設定されてしまいます。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●食品の種類や保存状態 (常温、冷蔵、冷凍) によって「仕上がり調節」を 使い分けます。 → P.21、23、27

食品をあたためると熱くな り過ぎる

- ●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。
- ●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。
- ●オート調理でぬるかった物を、オート調理で追加加熱をしていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱を してください。
- ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。

 「レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。

カレーやシチューがあたた まらない

- ●とろみがある物はラップなどでおおいをして仕上がり調節を

 やや強

 が

 は

 に

 設定して加熱します。
- ●加熱後、かき混ぜます。

冷凍食品があたたまらない

- 3解凍あたためであたためます。 → P.26、27
- ●プラスチック製の容器に入れたり、容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。
- 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。 ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

解凍

解凍不足でかたい

- ●半解凍(七~ハ分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。
- ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 弱 はさしみ用です。
- ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。

54

うまく仕上がらない

とき

うまく仕上がらない

うまく仕上がらないとき(つづき)

●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態 で加熱すると部分的に加熱し過ぎになることがあります。 ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレー にのせて加熱します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくな 食品が煮えた ります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを2~3cmにそろえてください。 ●加熱するときはラップなどの包装は外してください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物にしてください。 ●さしみ解凍の場合は、8解凍|仕上がり調節|弱|に設定します。 野菜 ●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接 のせて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 野菜がうまくゆであがらない ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100~1000g まで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。 ●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップ ほうれん草など葉菜が乾燥 で包みます。 したり、むらがある ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。 ブロッコリーなどの果菜類 ●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないよう を包むときは にすき間を作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。 ●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央にのせて加熱します。 じゃがいもやにんじんなどの ●100a未満のオート調理はできません。レンジ 500W で様子を見な 根菜類が加熱し過ぎになった がら加熱してください。 じゃがいもが加熱不足になった 加熱後ラップを外さないですぐに上下を返して3~5分ほどおいて、蒸らします。 パン ●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているとき。 バターロ はスチームショットで水分を補ってください。 ふくらみが悪い 「スチームショットの使いかた」(→ P.46) ●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。 焼き色にむらがある 生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。 スイーツ ●卵はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくら ケーキのふくらみが悪い い、しっかりと泡立ててください。 (→ P.97) スポ ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。 泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが いくら泡立てても泡立ちが悪い 悪くなります。卵は新鮮な物を使ってください。

●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。

を参照して焼いてください。 (→ P.50)

●分量に合った大きさの型で焼いてください。

●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。

●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」

クッキー	焼き色にむらがある	●生地の大きさや厚みはそろえてください。
シュークロ	ふくらみが悪い	 ●分量は正しく計りましたか。 ●シュークリームの作りかた → P.105 を参照し、作りかた ② のバターと水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。
Ź	大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったと きにむらになります。

その他

- ●焼きもち、内臓を取っていない丸身の魚は上手に焼けません。
- ●トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。

お困りのときは

	現 象	原因
動作しない	電源が入らない <pre>1あたため を押して も受け付けない ボタンを押しても受け 付けない</pre>	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
	食品がまったくあたた まらない	を押し表示部に「M」と「O」だけが表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されています。 「といれ」を3回押し、を1回押す」この操作を3回繰り返すと、表示部の「M」表示が消え、加熱できます。
	スチームが出ない	 ●給水タンクに水が入っていますか。 ●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。 ●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 ◆ P.115
	加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
音・火	オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。
火花	スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
・煙・付着物	調理終了後、しばらくすると「カチッ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力を オフするスイッチの音です。
	オーブン加熱中、加熱室から煙が出た	加熱室内壁面が汚れていたり、食品くずがついていませんか。 固く絞ったぬれぶきんでふき取ります。
	終了音の音色が切り替 わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、ヘルシーを押し、さらに 容器計量」を3秒間押すとメロディー音とブザー音の切り替えができます。 同様に「ヘルシー」を押した後、わがや流」を3秒間押すとメロディー音と無 音の切り替えができます。 → P.21

きめがあらく、粉がダマに

ケーキがうまく焼けない

なって残る

お闲りのときは(つづき)

(5	困りのときは	(つつき)
		現象	原因
		電源プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	音・火花・煙・付着物	レンジのとき火花(スパー ク)が出る	●黒皿、グリル皿を誤って使用していませんか。●アルミホイルを使って加熱していませんか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずがついていませんか。
		初めてオーブンを使っ たとき煙が出た	加熱室は防錆のため油を塗っています。初めてお使いのときは、空焼き(脱臭)をして油を焼き切ってください。 → P.5
		スチーム噴出口に白い 付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。 固く絞ったぬれぶきんでふき取ります。
		調理が終了してもファ ンの風切り音がする	繰り返して調理した後(合計調理時間10分以上の場合)や、とせ、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが、故障ではありません。冷却が終了するとファンは自動的に停止します。
	水滴・庫内灯・ヒーター	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがありますが故障ではありません。ドアの内側など に露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
		加熱室内に水滴が付着したり 溜まる	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着したり、加熱室底面に溜まることがあります。水滴はこまめにふき取ってください。 → P.51
		オーブン予熱中に庫内 灯が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン 予熱中に を押すと5秒間庫内灯が点灯します。
		庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
		熱風ヒーターが赤熱したり、 しなかったりする	加熱室の温度を一定にするため熱風ヒーターの通電を断続します。
		250℃に設定できないことがある	加熱室が熱い場合の最大設定温度は230℃になります。
	設定	セットした温度が途中 で変わることがある	オーブン のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 230℃に切り替わります。
		予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する。 また断続音がする	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がすることがありますが故障ではありません。
		予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また、予熱開始より45分が経過すると予熱は終了します。予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。
		残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
		ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。

お困りのときは(つづき)

	現象	原因
表示	操作パネルの「給水」表示が 点灯してスチームメニュー の食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では「給水」 表示が消灯しない場合があります。
その	過熱水蒸気が出ているのが わからない	オーブン、グリルと組み合わせて加熱しているため庫内の温度が高く、 過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。
の他	ドアから蒸気がもれる	少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。
	給水タンクの水が減らない	メニューによって給水タンクの水の減水する量が異なります。

	お知らせ表示が出	たとき
表示例	確認するところ	直しかた
£ 00	●トリプル重量センサー (GPS)の0点調節の方法 が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、とりれを押します。数秒後、重量センサーの「O点調節」が完了します。→ P.5
	●トリプル重量センサー(GPS)の 調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、を押します。数秒後、重量センサーの「0点調節」が完了します。
E 02	●テーブルプレートがセット されていません。	加熱室の底面にテーブルプレートだけをセットして、ドアを閉めて、とりれを押して表示部に「①」を表示します。その状態で、とりれを3秒以上押して、重量センサーの「O点調節」をします。 → P.5
E 03	●8解凍の食品の分量が多過 ぎます。	解凍する食品の分量を100~1000gにします。→ P.33
	● わがや流の容器計量中に ドアが開きました。	ドアを閉めて
給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 → P.17
★ ※※ ※※は2けたの数字を表示します。	●外来ノイズなどの影響による一時的な誤動作や機械室	を押します。(「H※※」の表示は消えます。) または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、

内の部品故障を検出した際 などに運転を停止します。

XSY

X !!

X 58

ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。

●部品の故障表示

	H-0 10	
	気で余分な脂や塩分を落とす。 -も選択できます。(一部メニューを除く)	
標準計量カップ・スプーンでの質量表 61	手動焼き物〔魚〕	10分煮物
ローストチキン	さけのムニエル ······ 69 かますの香草焼き ···· 69 まぐろのソテー ···· 69	マーボーなす 76鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 77肉豆腐 77
ローストチャン 62	手動焼き物〔野菜〕	●簡単ぶり大根 ········ 77 ●牛肉とごぼうのしぐれ煮 ······ 77
●□ーストビーフ ······ 62 グレービーソース	焼き野菜 ······ 69 ベークドポテト ····· 70 ハンガリアンポテト ···· 70	肉じゃが 肉じゃが 78
焼き豚	トマトのチーズ焼き70 しいたけのチーズ焼き70	●ポークカレー ······ 78 ●チキンカレー ····· 78
●焼き豚 ····· 62 ●ひとくちチャーシュー ···· 62	塩釜焼き	手動煮物 #豆 78
焼きとり	◆たいの塩釜焼き 71◆牛肉の塩釜焼き 71↓★ ◆ x x ♪	大豆と昆布の煮物 78
●焼きとり	焼きいも 71	スープ とん汁 79 野菜のポタージュ4種
●鶏もも肉のバーベキュー 63 ●つけ焼き 63 ●豚バラ肉のバーベキュー 63	茶わん蒸し	かぼちゃのポタージュ ········· 79 にんじんのポタージュ ······· 79
スペアリブ	◆茶わん蒸し 72◆空也蒸し 72◆手作り豆腐 72	グリンピースのポタージュ ······ 79 じゃがいものポタージュ ······ 79 ミネストローネ ····· 79
• スペアリブ ······ 63	豚肉の蒸し物	ごはん物
ハンバーグ ・ハンバーグ	●豚肉と野菜の蒸し物 ··········· 73 ●キャベツの皮シューマイ ······· 73 → 白 ム へ 次 芸 1	ごはん(炊飯) 80 ピースごはん 80 五穀ごはん 80
●ビーフハンバーグ ············· 64●いわしのハンバーグ ·········· 64●豆腐入りハンバーグ ·········· 64	白身魚の姿蒸し ●白身魚の姿蒸し 73	麦ごはん
鶏のハーブ焼き	鶏のから揚げ	自家製食品〔肉〕
●鶏のハーブ焼き ····································	●鶏のから揚げ○ 74●たらのから揚げ74●豚のから揚げ74	●手作りソーセージ 81●手作りポークハム 81●ビーフジャーキー(中華風味) 81
コカルで 3 10 (10) 鶏の照り焼き 65 鶏の三味焼き 65	●ヒレカツ ······· 74 ●とんカツ ····· 74 ●チキンカツ ···· 74	●ビーフジャーキー (プレーン) 81 ●ポークジャーキー 81
ピリ辛ウイング ······· 65 鶏手羽先のつけ焼き ····· 65	煎りパン粉の作りかた オーブン天ぷら	自家製食品〔魚〕
チキンソテー66 豚肉のごまみそ焼き66	野菜の天ぷら ●かぼちゃの天ぷら ·················· 75	●さんまの柔らか煮 82●さけのテリーヌ 82●たらのテリーヌ 82
グラタン ●マカロニグラタン	●さつまいもの天ぷら ··········· 75 ●れんこんの天ぷら ······· 75 魚介の天ぷら	●わかさぎの柔らか煮 (南蛮漬け風)
市販の冷凍グラタン ····································	えびの天ぷら75いかの天ぷら75	自家製食品〔野菜・くだもの〕 ●ドライハーブ&スパイス(10種)
●なすとトマトのチーズグラタン······ 67 ●ラザニア ······ 67	●きすの天ぷら 75●あなごの天ぷら 75●えびフライ 75	
焼き魚 •塩ざけ	●白身魚のフライ ····································	タイム・セージ・ペパーミント ドライフルーツ(7種) ●バナナのドライフルーツ ······· 83
●生ざけの塩焼き ······ 68 ●塩さば ····· 68	焼きそば	●りんごのドライフルーツ 83 ●キウイのドライフルーツ 83 ●ブルーベリーのドライフルーツ
●さばのごま焼き	ホイコウロウ (豚肉とキャベツの辛みそいため)・・76鶏肉とキャベツの辛みそいため・・・・76	
●干物いろいろ(3種) ············ 68 (あじの開き、やなぎかれい、赤魚など)	●チンジャオロウスー (牛肉とピーマンの細切りいため)・・76	●いちごのドライフルーツ 83●パイナップルのドライフルーツ … 83

■「ヘル	シー」メニューは <mark>カロリーカット値</mark> を記	載しています。 → P.64、65、74
自家製食品〔ヨーグルト〕	●レーズンパン······ 92●簡単あんパン····· 93	スコーン
ヨーグルト 84 ヨーグルトソース	●簡単クリームパン	焼きメレンゲ
カスピ海ヨーグルト 84	油で揚げないカレーパン 93トースト 93	りんごのコンポート 104 シュークリーム 105
自家製食品(マイ・コンフィチュール) いちごのマイ・コンフィチュール 85	フランスパン	カスタードクリーム ······ 105 チョコまんじゅう ····· 106 みつまんじゅう ···· 106
ブルーベリーのマイ・コンフィチュール・・・・・・ 85 オレンジのマイ・コンフィチュール・・・・・・ 85	●フランスパン····· 94 バタール、クーペ	黄金いも
ココナッツのマイ・コンフィチュール・・・ 85 キウイのマイ・コンフィチュール ・・・・・・ 85 なしのマイ・コンフィチュール・・・・・・・ 85	手作りパン	●蒸しチョコレートケーキ ········ 107 蒸しパン ······· 107 簡単蒸しパン ····· 107
2段調理〔肉と野菜〕	バターロール(ロールパン) ······· 95 山形食パン ······ 95	コーピーゼリー・・・・・・・・・108 レモンゼリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 オレンジゼリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●鶏肉の香味焼き ······· 86 ●豚ヒレ肉のチーズ焼き ····· 86	ピザ	グレープゼリー 108 切りもち・市販のパックもち
●かぶとウインナーのスープ煮 86 ●ラタトゥイユ 86	●クリスピーピザ(トマトとモッツァレラチーズのピザ) ······ 96	フルーツ大福······ 108 あべ川もち····· 108
2段調理〔魚と野菜〕	●フルーツピザ(いちごともものピザ) ··· 96 市販のピザを焼くときは	いそべ巻き
●さばの柚香焼き ······ 87 ●ぶりのみそ照り焼き····· 87	スポンジケーキ	飲み物・インスタント食品
●さつまいものレモン煮 87●じゃがいもとベーコンの洋風煮… 87	• スポンジケーキ (デコレーションケーキ) ·········· 97	ホットチョコレート 109牛乳のあたため 109
簡単朝食セット	チーズケーキ	●酒かん・・・・・・ 109 インスタント食品・・・・・・ 109 ラーメン・ヌードル・カレー・
●トースト(プレーン) ······ 88 ●チェルシートースト ····· 88	シフォンケーキ (プレーン) ······ 98 ロールケーキ (プレーン) ······ 99	対物の具・ごはん物
●ピザトースト ······ 88 ●アップルトースト ····· 88	モカロールケーキ ······· 99 抹茶ロールケーキ ····· 99	葉・果菜/根菜〔ゆで物〕
●フレンチトースト ······· 88 ●目玉焼き ····· 89	マドレーヌ 99 パウンドケーキ (プレーン) 100	ほうれん草のおひたし110ほうれん草のごまあえ110
●巣ごもり卵 ······ 89 ●いり卵 ···· 89 ●チーズ目玉焼き ···· 89	チョコバナナケーキ 100 りんごケーキ 100 カラメルケーキ 100	●ほうれん草のソテー ······110●イタリアンサラダ ······110
●ゲース日玉焼さ 89 ●ベーコンエッグ 89 ●野菜のベーコン巻き 89	マーブルケーキ	キャベツの酢漬け 110白菜の酢漬け 110
●ウインナーソーセージのベーコン巻き… 89 ●トマトのツナのせ 89	スイーツ ボーロ 100	●野菜サラダ ······· 110 ●ポテトサラダ ······ 110 ●もやしのナムル ····· 111
2品同時オーブン		●白菜のナムル ····································
- 日本 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	アーモンドクッキー 101 ピーナッツクッキー 101	
簡単パン・トースト	アップルパイ	スチームあたため •ごはんのあたため ···································
	ブラウニー 103 マフィン 103 マフィン 103 チョコチップマフィン 103	●お総菜のあたため ······· 111 ●天ぷらのあたため ····· 111
●セサミパン······· 92 標準計量力		長(単位g) (1mL=1cc)
本書に使用している	計量 小さじ 大さじ カップ	計量 小さじ 大さじ カップ
計量カップ・スプー 食品名 水・酢・流	(5mL)(15mL)(200mL) 食品名	(5mL) (15mL) (200mL)

ンでの質量(重量)は 表の通りです。

	1.0.1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		
	計量	小さじ		カップ	計量		大さじ	カップ
	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15ML)	(200mL)
	水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
	しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
	食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
	砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
	小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
	小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
	パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
	粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
	トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120
7				100	- 40//	_++	-	

- ■加熱時間 約5分:5分を目安にして加熱します。5~10分:5~10分を目安にして加熱します。
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。
- ■料理集に使われる単位は、次の通りです。容量:1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)
- ■料理写真は調理後盛りつけた物です。

※料理集本文に記載している はオート調理を示し、

は手動調理を示します。

ローストチキン ローストビーフ 焼き豚



12ローストチキン

→P.38

オーブン過熱水蒸気

ローストチキン

若鶏(内臓抜きで約1.2kgくらいの物)

こしょう………少々

サラダ油・・・・・・・・・・ 適量

●給水タンクに満水ラインまで水を

❷鶏の首は皮を残してつけ根から切

り落とし、レモンの切りくちで全体

をこすり、よく洗って水気をふき、

❸手羽を背中で組ませて胸を上にし、

竹ぐしで両足を胴に止め、木綿製の

作りかた

入れてセットする。

にサラダ油を塗る。

トし、予熱する。

入れて焼く。

です。

える。

塩、こしょうをすり込む。

たこ糸でしばって形を整える。

4 黒皿の中央に野菜を寄せて広げ、

その上に鶏の胸を上にしてのせ、全体

612ローストチキン にしてスター

⑥予熱終了音が鳴ったら、④を下段に

▼加熱後、黒皿に残っている野菜と

肉汁でグレービーソースを作って添

12ローストチキン のコツ

●一度に焼ける分量は1羽(約1.2kg)

●黒皿の汚れが気になるときは、オーブ

●焼きが足りなかったときは、オーブン

予熱無 1段 220℃ で様子を見な

がら焼きます。 (→P.44)

ンシートを敷いてから加熱します。

にんじん、玉ねぎ、セロリ(1cm幅に切る)

黒皿 下段 給水タンク 満水

加熱時間の目安 約69分

テーブルプレート

24ローストビーフ →P.36

作りかた

入れてセットする。

[ひとくちメモ]

材料・作りかた

作る。

あたため スタート



ローストビーフ

牛もも肉(かたまり) ······ 約800g

塩、こしょう………… 各少々

にんにく(すりおろす) ……1片

サラダ油 ………… 小さじ ½

にんじん、玉ネギ、セロリ (1cm幅に切る)

●給水タンクに満水ラインまで水を

❷牛肉に塩、こしょうをし、にんにくを

すり込み、木綿製の たこ糸でしばって

❸サラダ油(分量外)を塗って脚を開い

たグリル皿の中央に寄せて野菜を広

げ、上に②をのせテーブルプレートに

◆ 十分冷ましてからたこ糸を取って

薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも

に器に盛り、グレービーソースを添え

● 冷蔵室で十分に冷やしてから切ると切

調理後の加熱室の油汚れや臭いが

気になるときは46脱臭(「空焼き

(脱臭) のしかた」を参照 → P.5))

で加熱してください。 → P.53

グレービーソース

加熱後に残っている野菜と肉汁を鍋

に移し、スープ(カップ1・固形スー

プの素½個を溶く)を加えて煮つめ、

ふきんでこし、塩、こしょうをして

りやすく、うま味もそのまま保てます。

形を整え、サラダ油を全体に塗る。

置き 24ローストビーフ で焼く。

······· 各50g

グリル皿 テーブルプレート 給水タン・ 満水

加熱時間の目安 約41分



加熱時間の目安 約54分

22焼き豚 給水タンク 満水

豚肩ロース肉(かたまり)…… 約500g

しょうが(みじん切り) …… 1かけ

長ねぎ(みじん切り)……1/2本

しょうゆ、酒 ……… 各大さじ4

砂糖、赤みそ ……… 各大さじ½

●給水タンクに満水ラインまで水を

2豚肉は木綿製のたこ糸でしばって

に入れ、冷蔵室で半日以上おく。

❸汁気を切った②を脚を開いたグリ

④たこ糸を取って薄く切り、器に盛

ひとくちチャーシュー

ロース肉を豚バラ肉(ひとくち大に切る)

|22焼き豚|のコツ

●1回に焼ける分量は300~500gです。

豚肉の直径は4~6cmの物を使います。

●テーブルプレートの汚れが気になる

ときはオーブンシートを敷きます。

アルミホイルは敷かないでください。

(火花(スパーク)の原因になります。)

●仕上がり具合は、竹ぐしを刺して透明

な肉汁が出れば、焼き上がっています。

肉汁が赤いときは、皿に移し換え

レンジ 500W 約2分 ほど加熱します。

●焼きが足りなかったときは オーブン

ら焼きます。 → P.44

予熱無 1段 180℃ で様子を見なが

トに置き22焼き豚で焼く。

ル皿の中央にのせテーブルプレー

入れてセットする。

→P.36 焼き豚

あたためスタート

材料

作りかた

りつける。

材料・作りかた

に換える。

→P.39

レンジ グリル皿 リ ル テーブルプレート 23焼きとり

焼きとり

→P.36

給水タング 満水

加熱時間の目安 約23分



材米	斗(12くし分)
	「鶏もも肉 (1枚約250gの物、ひとくち大
	に切る) ························ 2枚 長ねぎ(4~5cm長さに切る)·····2本
(A)	長ねぎ(4~5cm長さに切る)2本
	ししとうがらし (種を取る)・・12本
	「しょうゆ カップ <i>½</i>
	みりんカップル
(B)	107 770
	砂糖 大さじ2~3
	しサラダ油 大さじ1

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②合わせた®の中に®をつけ込み、 ときどき返しながら、30分~1時間 おいて、肉と野菜を交互に竹ぐしに 刺しておく。
- 3 ② を脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き 23焼きとり

23焼きとりのコツ

●分量は

1回に焼ける分量は焼きとりは6~ 12くし、バーベキューは2~6くし です。

●金ぐしは使わない

レンジ加熱のとき、金ぐしとグリル 皿が触れていると火花(スパーク)が 出て焦げることがあります。長めの 竹ぐしを使ってください。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミ ホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)

●加熱が足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。

→P.41

バーベキュー

仕上がり調節強



州科(4くし分)
牛ロース肉(3cmくらいの角切り)
100g
えび(殻つき) 2尾
いか(ひとくち大に切る) ······ 50g
ほたて 2個
にんじん(ひとくち大に切り加熱した物)
······························· 小½本(約50g)
玉ねぎ(くし型切り)1/2個
ピーマン(半分に切る) 2個
生しいたけ4枚
赤パプリカ、黄パプリカ(ひとくち大に切る)
塩、こしょう 各少々
塩、こしょう 音タマ

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷牛ロース肉はかるく塩、こしょう をする。
- 3えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。
- ●材料を竹ぐしに刺し、全体に塩、 こしょうをする。
- ⑤ ④を脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き 23焼きとり 仕上がり調節 強で焼く。

塩焼きとり

材料・作りかた

焼きとりの調味料®を塩に換えて焼く。 焼きとりの作りかた③を参照して焼く。

鶏もも肉のバーベキュー

材料・作りかた

バーベキューの牛肉を鶏もも肉(1枚・ 8つに切る) に換える。

つけ焼き

材料・作りかた

バーベキューの塩、こしょうを市販の バーベキューソースに換える。

豚バラ肉のバーベキュー

材料・作りかた

バーベキューの牛肉を豚バラ肉(3cm角・ 8個)に換える。

加熱時間の目安 約24分



スペアリブ

レンジ

25スペアリブ

→P.36

スペアリブ

リル

グリル皿

テーブルプレート

満水

加熱時間の目安 約30分

材料(4人分) スペアリブ約800g(6~8本) 塩、こしょう		
塩、こしょう	材料	料(4人分)
トマトケチャップ・・・・・・ 小さじ2 ウスターソース・・・・・・ 大さじ1 赤ワイン・・・・・・ 大さじ3 しょうゆ・・・・・・ 大さじ1 豆板醤・・・・・・・ 小さじ¼ にんにく(すりおろす)・・・・・ 小½片 塩・・・・・・・・・・・・ 小さじ¼	ス/	ペアリブ約800g(6~8本)
ウスターソース 大さじ1 赤ワイン 大さじ3 しょうゆ 大さじ1 豆板醤 小さじ¼ にんにく(すりおろす) 小さじ¼ 塩 小さじ¼	塩、	こしょう 各少々
		トマトケチャップ・・・・・・ 小さじ2 ウスターソース・・・・・・・・ 大さじ1 赤ワイン・・・・・・・・・ 大さじ3 しょうゆ・・・・・・・・・ 大さじ1 豆板醤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しこしょう、ナツメグ 各少々		
		こしょう、ナツメグ 各少々

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷スペアリブは骨にそって%ほど切 り込みを入れ、塩、こしょうをし、 合わせたAにつけ、ときどき返しな がら冷蔵室で半日以上おく。
- ❸脚を開いたグリル皿に、②の骨 側を下にして中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き、25スペアリブ で焼く。

62

ハンバーグ※「ヘルシー」が選べます。

使いかた →P.37

レンジ 800W 約1分50秒 34ハンバーグ (下ごしらえ)

テーブルプレート

(標準)は空

(ヘルシー)は満水

ヘルシー (予熱有) オーブン 過熱水蒸気グリル →P.37

→P.36

ハンバーグ(4個分)

カロリーカット値 約457kcal減 ※1 調理後のカロリー 約739kcal ※2

標準 加熱時間の目安 約25分

約4分

ハンバーグ

した場合のカロリー比較 ※2「ヘルシー」による調理後の食品のカロリー (日立調べ)

※1 一般調理器と「ヘルシー」で調理

豆腐入りハンバーグ

加熱時間の目安 約25分



材料(4個分)

1.3	11(1)
	「玉ねぎ(みじん切り) 中½個(約100g) 「バター
A	バター15g
	「合びき肉 300g
	パン粉 ······· カップ¾(約30g)
	牛乳 大さじ3
B)	卵(溶きほぐす)・・・・・・・1個
	塩 小さじ ½ 弱
	こしょう、ナツメグ 各少々
1-3	マトケチャップ、ウスターソース
	夂海旱

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②耐熱容器に <a>⑥ を入れ レンジ 800W 約1分50秒で加熱する。あら熱を取り、B を加えてよく混ぜ、4等分する。→P.39
- ❸手にサラダ油(分量外)をつけ、 ②を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、厚さ1.5~2cmの小判形にし て中央をくぼませる。
- ◆脚を開いたグリル皿に③を並べて、テ ーブルプレートに置き34ハンバーグ で焼く。ハンバーグを皿に盛り、トマト ケチャップとウスターソースをよく混 ぜ合わせてかける。

ビーフハンバーグ

材料・作りかた

100%牛ひき肉を使ってビーフハ ンバーグにするときは、仕上がり調 節を弱にする。

いわしのハンバーグ

材料・作りかた

いわしのミンチ(300g)に小ねぎ (%束・小口切り)、しょうが(1か け・みじん切り)、梅干し(大2個・実 を大きくきざむ)、パン粉(カップ1 弱)、片栗粉 (大さじ3)、卵(小1個)、 みそ(大さじ1)を合わせて、ハンバ ーグ作りかた③、④を参照して仕上 がり調節。弱で焼く。

|34ハンバーグ|のコツ

●分量は

4~6個です。

●生地の作りかたは

練らないようによく混ぜ、空気抜きをし てから形を作って焼くと、柔らかくふっ くらと仕上がります。

●形を作るときは

生地の中央をくぼませると火の通りを良く し、焼き上がりの中央のふくれを防ぎます。

●焼きが足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。 (→P.41)

●生地作りにクッキングカッターや プロミキサーを使って作るときは それぞれの取扱説明書を参照します。

材料(4個分)

	玉ねぎ(みじん切り) 中½個(約100g バター15
W	バター 15
	「合びき肉 300
	豆腐(木綿) 1/3丁(約100g
	ひじき(乾燥した物)10
	パン粉 ·····・カップ ½
B .	牛乳 大さじ
	卵(溶きほぐす) 1 (
	塩 小さじ½5
	こしょう、ナツメグ 各少/
1	

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 約1分50秒 で加熱する。豆腐は皿にのせて レンジ 800W 約50秒 で加熱し、水切り する。ひじきは水に戻す。**→P.39**
- 3 ②を容器に入れ、B も加えてよく 混ぜ、4等分する。

4ハンバーグ作りかた③、④を参照し て形を作って焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

- ●臭いが気になる時は、換気扇を回 してください。
- ●ドアの回りから蒸気や煙が出る場 合がありますが、故障ではありません。

お願い

●ハンバーグなどを焼いた後、別の 料理をするときや加熱室の臭いが 気になるときには46脱臭(「空焼き (脱臭)のしかた」を参照 → P.5)) で加熱してください。 → P.53

鶏のハーブ焼き 手動焼き物〔肉〕

※「ヘルシー」が選べます。 使いかた**→P.37**

オート調理



レン オーブン過熱水蒸気グリル グリル皿 リル

35鶏のハーブ焼き →P.36、37

テーブルプレート 給水タング 満水

鶏のハーブ焼き(2枚分)

カロリーカット値 約370kcal減 ※1 調理後のカロリー 約761kcal ※2

- ※1 一般調理器と「ヘルシー」で調理した 場合のカロリー比較 ※2「ヘルシー」による調理後の食品の
- カロリー(日立調べ)

鶏のハーブ焼き

標準 加熱時間の目安 約26分 ヘルシー 予熱 約11分 加熱時間の目安 約21分



鶏胸肉またはもも肉(皮つき)・2枚(約500g) 塩、こしょう ………… 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品) …… 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて⑥をまぶす。
- ❸ ② の皮を上にして脚を開いたグリ ル皿の中央に寄せて並べ、テーブル プレートに置き 35鶏のハーブ焼き で焼く。

●加熱後、テーブルプレートを取り出

すときは傾けないようにしてくださ

い。脂や焼き汁がテーブルプレート

上に落ち、溜っていることがあります。

●脂や焼き汁が気になるときは、テー

ブルプレートにペーパータオルを敷

いてから加熱すると、取り出すとき

に汁がこぼれにくくなります。







孪

200℃ (予熱無・1段)

オーブン

→ P.44 23~30分

鶏の照り焼き



大大火江

127 4	T
	肉またはもも肉(皮つき)・2枚(約500g)
	しょうゆ 大さじ2
(A)	みりん ·····・大さじ1 砂糖 ······ 小さじ1
	しょうが汁 少々

作りかた

|35鶏のハーブ焼き| のコツ

- ●鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて合わせたAに30分~1時間 ほどつけておく。
- ❷ 黒皿にアルミホイルまたはオー ブンシートを敷き、サラダ油(分 量外)を塗ってから①の皮を上に して並べ、テーブルプレートを取 り外し、中段に入れオーブン 予熱無 1段 200℃ 23~30分 で 焼く。

「オーブン (予熱無) 加熱の使いかた」 (→ P.44)

●1回に焼ける分量は1~3枚分です。

3枚のときは、仕上がり調節強にし

●テーブルプレートの汚れが気になる

ときは、オーブンシートを敷きます。

アルミホイルは敷かないでください。

●加熱が足りなかったときは グリル

で様子を見ながら加熱します。

(火花(スパーク)の原因)

→ P.41



材料・作りかた

鶏のハーブ焼きの調味料の換わり に、にんにく(つぶしてみじん切り・小1 片)、赤とうがらし(小口切り・小1 本)、白すりごま(大さじ2)、しょ うゆ(大さじ3)、酒(大さじ1)、ご ま油(小さじ1)を合わせ、30分~1 時間ほどつけてから鶏の照り焼きを 参照して焼く。

ピリ辛ウイング



材料・作りかた

鶏手羽元(8本・約480g)をたれ(に んにく、すりおろす・1片、砂糖・小 さじ2、しょうゆとみそ・各大さじ1、 ごま油と豆板醤・各小さじ1)に30分 ほどつけて下味をつけた物を鶏の照り 焼きを参照して焼く。

鶏手羽先のつけ焼き



材料・作りかた

鶏手羽先(8本・約480g)をたれ(し ょうゆ・大さじ2、酒・大さじ1弱、 みりん・小さじ1)に10~15分ほ どつけて下味をつけた物を鶏の照り 焼きを参照して焼く。

66

グラタン

オーブン

230℃ (予熱無・1段) 23~30分 →P.44

合水タンク

チキンソテー



材料(2枚分)

鶏もも肉(1枚約250gの物) …… 2枚 塩、こしょう ………… 各少々 小麦粉 (薄力粉) ……………… 適量

作りかた

- 鶏肉は皮にフォークや竹ぐしで穴 をあけ、肉の厚い部分にかくし包丁 を入れ、塩、こしょうをして5~10 分おき、小麦粉をかるくまぶす。
- ❷ 黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) を塗ってから①の皮を上にして並べ、 テーブルプレートを取り外し、中段 に入れ オーブン 予熱無 1段 230℃ 23~30分 で焼く。



材料(4枚分)

豚ロース肉(厚さ1cmで1枚約100gの物) 「白すりごま ……… 大さじ4 赤みそ、白みそ各30g 砂糖、みりん …… 各大さじ1強 卵(溶きほぐす) ………… 1/3個

作りかた

- ●豚肉ロースは筋切りをしてかるく たたいておく。
- ② Aを混ぜ合わせ、①を30分つけて おく。
- ③ 黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、②を並べテーブル プレートを取り外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 230℃ 23~30分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.44



→P.36

材料(4人分)

作りかた

→P.39

てあえる。

散らす。

で焼く。

ので注意する。

を使ってください。

レンジ 800W 約4分 (下ごしらえ) 27グラタン レンジ オーブン

グリル皿 グリル

テーブルプレート 給水タン: 空

加熱時間の目安(4皿分) 約20分



マカロニ……80a

「鶏もも肉(1cm角切り) ……100g

大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ

て半分に切る) ······8尾(約100g)

玉ねぎ(薄切り) … ½個(約100g)

······小1缶(約50g)

バター····· 25g

塩、こしょう ······ 各少々

または粉チーズを適量) 80g

ホワイトソース …… カップ3

● マカロニはゆでてざるに上げ、サ

② 深めの容器に
② を入れ レンジ 800W

約4分で加熱し、マカロニと合わせる。

② にホワイトソースの半量を加え

④ バター(分量外)を塗ったグラタン

皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ

ースを全体にかけて、上にチーズを

6 ④ を脚を開いたグリル皿に並べ、

テーブルプレートに置き 27グラタン

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

具によっては飛び散ることがある

いかを使うときは全体に切れ目を

入れ、マッシュルームは切った物

(材料・作りかた (→P.67))

ラダ油(分量外)をまぶす。

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物

マッシュルーム缶(スライス)





4皿は図の 3皿は中央 2皿は中央 1皿は中央

ように置く に寄せる に寄せる に置く ●グリル皿の傷が気になる時は

オーブンシートを敷きます。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花・スパークの原因になります。) ●具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースの固さやチーズの種類、 食品メーカーによって、焼き色が異な ります。

オーブン 予熱無 1段 210℃ で様子

●焼きむらが気になるときは

入れ替えてさらに焼きます。 ●冷凍グラタンは 27グラタンで

市販の冷凍グラタンを参照して様子を見

●焼く前に冷めてしまったら

27グラタン のコツ

●分量は

1~4皿まで焼けます。また数人分を 大きな皿にまとめて焼くこともできます。 ●容器は

金属製・ホーロー製の容器は使わない。 耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラス のグラタン皿を使ってください。

●焼くときの皿の置きかたは

グリル皿にグラタン皿を図の様に並べ、 加熱室底面にセットしたテーブルプレー トに置きます。







●加熱が足りなかった時は

を見ながら、さらに焼きます。 (→P.44)

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を

は焼けません。

ながら焼きます。

具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら レンジ 500W で人肌くらい (約40℃) にあたためてから焼きます。 → P.39

ホワイトソース

作りかた

- ●深めの容器に小麦粉とバターを入 れレンジ 600W で加熱して泡立て器 でよく混ぜる。
- 2 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら 加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」→P.39

	分量	カップ1	カップ2	カップ3
	牛乳	200mL	400mL	600mL
材	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
料	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	・ トター・ を加熱	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
作りかた			5~7分	9~11分

市販の冷凍グラタン



●冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼きます。 アルミケース皿のまま(1~4皿ま で)、黒皿に下図のように並べて、 テーブルプレートを取り外し、 中段に入れ オーブン 予熱無 1段 210℃ 34~46分 で焼く。









4皿は中央 3皿は中央 2皿は中央 1皿は中央 に寄せる。 に寄せる。 に寄せる。 に置く。 ※アルミケース皿のふちを折り上げ て焼くと、ふきこぼれが防げます。

※レンジ用のプラスチック製容器の 物は焼けません。

(容器変形の原因になります。) ※グリル皿に並べて 27グラタン で

焼かないでください。 (火花 (スパーク)の原因になります。)

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.44



→P.36

材料(4人分)

作りかた

レンジ オーブン

(下ごしらえ) レンジ 800W 約3分

加熱時間の目安 約21分

レンジ 200W 約1分

レンジ 800W 約1分10秒

グリル皿 テーブルプレート 空

加熱時間の目安 (下ごしらえ) レンジ 800W 約1分40秒

なすとトマトの



材料(直径約26cmの耐熱性焼き皿1皿分)
なす(7~8mm厚さに切り、塩水につける)
······3個(約200g)
サラダ油 大さじ2~3
トマト 大2個(約400g)
牛ひき肉 ······ 200g
(みじん切り) 1個(約200g)バター 25g
バター 25g
塩、こしょう、ナツメグ 各少々
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)
80g

「むきえび(背わたを取る) ····· 200g

玉ねぎ(みじん切り) ½ 個(約100g)

バター 25a

ホワイトソース ……… カップ2

ごはん 400g

バター 15g

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物、また

は粉チーズを適量)・・・・・・・ 80g

- 深めの耐熱容器にAを入れて混ぜ |レンジ|800W||約3分|で加熱し、ホワ イトソースであえる。→P.39
- 2 大きめの耐熱容器にバターを入れ レンジ 200W 約1分で加熱し、溶かす。
- 3 ②にごはんを入れてかき混ぜ、か るく塩、こしょう(分量外)をして |レンジ|800W||約1分10秒| で加熱する。
- 4 バター(分量外)を塗ったグラタン 皿に③を分け入れ、①をのせ、上に チーズをふる。
- **6** ④ を脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き 27 グラタン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」→P.39

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、な すをいため、塩、こしょうをする。
- ②トマトは皮を湯むきし、7~8mm の輪切りにして種を取り除く。
- |レンジ|800W||約1分40秒|で加熱し、 ひき肉と合わせてよく練り混ぜ、塩、 こしょう、ナツメグを加えて混ぜる。 → P.39
- ④ 焼き皿にバター(分量外)を塗って ③を詰め、上に①と②を交互に並べ てチーズをふる。
- **6** ④ を脚を開いたグリル皿の中央に のせ、テーブルプレートに置き |27グラタン |で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.39



加熱時間の目安 約21分

作りかた

- 大きめの鍋でラザニアを固めにゆ で、水にとって冷まし、水気を切る。
- 2 バター(分量外)を塗った焼き皿に ホワイトソース① 、ミートソースの 順に3~4段に重ね、チーズをのせる。
- 3 ②を脚を開いたグリル皿の中央に のせ、テーブルプレートに置き 27 グラタン で焼く。

ラザニア

ラザニア(乾めん)······ 6枚(約100g) ミートソース ……… 1缶(約300g) ホワイトソース …… カップ3 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)・・・・120g 過熱水蒸気

黒皿 上段

約 4 分 加熱時間の目安 約26分



材料(4切れ分)

塩ざけの切り身(1切れ約100gの物) ······ 4切れ

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷黒皿に、盛りつけたときに上になる 方を上にして並べる。
- 4予熱終了音が鳴ったら、②を上段に 入れて焼く。

生ざけ(1切れ約80gの物・4切れ)、 に塩をふってから、塩ざけの作りか たを参照して焼く。

塩さば

予熱 約4分 加熱時間の目安 約26分



材料・作りかた

塩さば(1切れ約100gの物・4切れ) は塩ざけの作りかたを参照して焼く。

さばのごま焼き

加熱時間の目安 約26分



材料(8個分)

さば(3枚におろした物) ······2枚(約360g)

	_ I/	(11111111111111111111111111111111111111
	け汁	
	「しょうゆ 砂糖	… 大さじ2
Δ.	砂糖	… 大さじ ½
O	酒······	… 大さじ1
白	ごま(あらくきざんだ物)・・・・	適量

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②さばは、1枚を4つに切り、合わ せたAに15分以上つけて下味をつけ
- ❸ペーパータオルで汁気をふき取り、 白ごまを全体にまぶして、黒皿に盛 りつけたとき上になる方を上にして 並べる。
- ◆ 13焼き魚で予熱をする。
- 6予熱終了音が鳴ったら、③を上段に 入れて焼く。

生さば(1切れ約100gの物・4切れ)、 に塩をふってから、塩ざけの作りか たを参照して焼く。

ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約26分



材料(4切れ分)

ぶりの切り身(約100gの物)····		4切れ
⑤ しょうゆ	, h	ップ ₁ /4
[0,7-7,70	/1	1 /4

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷用意した切り身の水気をふき取り、 Aに30分~1時間つける。
- ③黒皿に盛りつけたときに上になる方 を上にして並べる。
- ◆13焼き魚で予熱をする。
- ⑤予熱終了音が鳴ったら、③を上段に 入れて焼く。

干物いろいろ(3種) (あじの開き、やなぎかれい、赤魚など)

仕上がり調節。弱

約 4 分 加熱時間の目安 約22分

材料・作りかた

干物(1枚100~120gの物・2枚) (あじの開き、やなぎかれい、赤魚など) は、塩ざけの作りかたを参照して仕 上がり調節弱で焼く。

13焼き魚 のコツ

●分量は


切身は2~6切れ、干物は2~4枚ま で焼けます。

●切身(1切れ)や干物(1枚)が 70g以下のときは

グリルで様子を見ながら焼きます。 →P.41

●並べかたは

さけなどの切り身の 魚は、アルミホイル を敷いた黒皿の中央 に寄せてヨコに並べます。



●手動調理のスチームグリルで 焼くときは

給水タンクに満水ラインまで水を入 れてセットし、スチーム グリル で 様子を見ながら焼きます。**→P.45**

- ●焼きが足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。 →P.41
- ●アルミホイルは、黒皿の汚れや身 のくっつきを防ぐために敷きます。 アルミホイルを敷くときはサラダ油 (分量外)を塗ってください。
- ●丸身の魚は 13焼き魚では上手に 焼けません

グリルで様子を見ながら焼きます。 (内臓は取り除きます。) →P.41

手動焼き物〔魚〕



オーブン

(予熱無・1段)

材料(4切れ分)

トをセットする。

作りかた

小麦粉をふる。

→P.44

生ざけ (1切れ約100gの物) … 4切れ

塩、こしょう ………… 各少々

小麦粉(薄力粉) …… 大さじ3

タルタルソース …………………… 適量

※レンジ加熱時は、テーブルプレー

●さけは全体に塩、こしょうをして

2 黒皿にアルミホイルまたはオーブ

ンシートを敷き、サラダ油(分量外)

を塗ってから①を並べ、全体に溶か

しバターをふりかけて、テーブルプ

レートを取り外し、中段に入れ、オーブン

予熱無 1段 230℃ 23~30分 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」

加熱して溶かす) · · · · 20g

バター(レンジ 200W 約1分 → P.39)



230℃



→P.44 23~30分

グリル

→P.41)





8~12分 裏返して 6~10分

空

オーブン

(予熱無・1段) 230℃ 25~30分 →P.44

手動焼き物〔野菜〕



空



材料(4人分)

かます (1尾150~180gの物)······ 4尾 オリーブ油、塩、こしょう…… 各少々 香草(ローズマリー、ディル、フレンチタラゴン等)各適量

作りかた

- かますはえらと内臓を取り、さっ と洗って水気をふき取り、全体にオ リーブ油を塗って塩、こしょうをふる。
- ❷ 黒皿にオーブンシートを敷き、か ますを盛りつけたときに上なる方を 下にしてナナメに並べ、上に香草をの せ、テーブルプレートを取り外し、 上段に入れ、グリル 8~12分 で焼く。 3 裏返して「グリル」6~10分で焼く。
- ※オーブンシートは、黒皿の汚れや 身のくっつきを防ぐために敷きます。 オーブンシートの換わりにアルミホ イルを敷く場合は、サラダ油(分量外) を塗ってください。

「グリル加熱の使いかた」 →P.41

を回してください。

る場合がありますが故障では ありません。

お願い

魚などを焼いた後、別の料理を するときや、加熱室の臭いが気に なるときは、46脱臭(「空焼き (脱臭)のしかた」を参照(→ P.5) で加熱してください。→P.53

まぐろのソテ-



材料(4枚分)

まぐろの切り身 (約100gの物)… 4枚 粒さんしょう ………… 小さじ1 しょうゆ …… カップ½ 砂糖、みりん……… 各カップ/4

卵 (溶きほぐす)・・・・・・・ 大さじ1

作りかた

- まぐろは®を合わせた物につけ、冷 蔵室に一晩おく。
- ❷黒皿にオーブンシートを敷き、①を 並ベテーブルプレートを取り外し、 中段に入れ、オーブン 予熱無 1段 |230℃||23~30分| で焼く。

※オーブンシートは、黒皿の汚れや 身のくっつきを防ぐために敷きます。 オーブンシートの換わりにアルミホ イルを敷く場合は、サラダ油(分量外) を塗ってください。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.44

り、塩、こしょう、オリーブ油、水 をふっておき、黒皿にオーブンシー トを敷いて野菜をのせる。 ②テーブルプレートを取り外し、

かぼちゃ、ブロッコリー、パプリカ(赤

黄)、ヤーコン、なす、アスパラガス、

エリンギ、プチトマト、カリフラワー、

----- 500a

紫いもなど合わせて

230℃ 25~30分 で焼く。 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 (**→**P.44)

69

魚

野菜

70

(予熱無)

→P.45





250℃ 約30分 230℃ 10~30分

テーブルプレート 給水タンク

黒皿 下段

→P.44



黒皿 中段

オーブン 230℃ (予熱無・1段) 20~25分

10根菜 (下ごしらえ)

給水タンク

ハンガリアンポテト

あたためスタート



じゃがいも(1個約150gの物)……4個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 じゃがいもは黒皿に並べて下段に 入れ 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 250℃ 約30分 で焼く。
- ❸ 給水タンクの水を再度満水にして さらに 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 230℃ 10~30分 で様子を見なが ら焼き、竹ぐしを刺してみて、通れ ばでき上がり。

「過熱水蒸気・オーブン(予熱無)加熱の 使いかた | →P.45



材料(直径約21cmの耐熱性焼き皿1皿分)
じゃがいも 中3個(約450g
トマト(湯むきにして1cmの角切り)
······1個(約150g
玉ねぎ(薄切り) 1個(約200g
バター ····· 40g
塩、こしょう各少々
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物、
または粉チーズ適量) 50g

作りかた

- ●じゃがいもは皮をむいて2~3mm 厚さの薄切りにし、水にさらしてラ ップで包み加熱室底面にセットした テーブルプレートにのせ、10根菜仕 上がり調節|弱|で加熱する。 (→P.34)
- ❷玉ねぎをラップで包み レンジ800W||約1分30秒||で加熱する。
- 3焼き皿にバター(分量外)を塗って 玉ねぎ、じゃがいも、トマトの順に 量ずつ重ね、塩、こしょうをしてバ ターを½量ちぎってのせる。残りも 同様にして3層にし、上にチーズを散 らして黒皿にのせ、テーブルプレー トを取り外し、中段に入れオーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。

「10根菜の使いかた」 (**→**P.34) 「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.44

トマトのチーズ焼き



约44(01四万)
トマト(1個約150gの物)······6個
「ツナ(オイル漬けの缶詰、かるく油を切る
······中1缶(約100g
A パン粉15g
にんにく(みじん切り) 1片
バジル小さじ1
バター (レンジ 200W 約2分 → P.39)
加熱して溶かす)40c
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物、また
は粉チーズ適量) ······30g
パセリ(みじん切り)・・・・・・・少々
塩小さじ2
こしょう少々

※レンジ加熱時は、テーブルプレート をセットする。

作りかた

- ●トマトは上部を切って中身をくり 抜き、逆さにして水気を切る。
- 中身は種を取り、細かくきざんでおく。
- ②容器にAと①の中身を入れてよく 混ぜ合わせ、塩、こしょうをする。
- 32を①のトマトに詰め、溶かしバ ターとチーズをふる。
- 4黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、③を並べて、テーブ ルプレートを取り外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。
- **⑤**皿に盛り、パセリをのせる。 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 (→P.44)

しいたけのチーズ焼き

材料(12個分)	
生しいたけ大	
むきえび	30g
白ワイン 大さ	さじ1
クリームチーズ(室温に戻す)	80g
小ねぎ(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·少々
パン粉、粉チーズ・・・・・・・・・ 冬	適量
バター	少々

- ●しいたけは石づきを取り、えびは 背わたを取って小さく切り、白ワイ ンにつける。
- 2クリームチーズに①のえびと小ね ぎを加えて混ぜ、12等分する。
- 3 しいたけの裏に②をのせ、パン粉 と粉チーズをふる。黒皿にアルミホ イルまたはオーブンシートを敷き、 薄くバターを塗った上に並べ、テーブ ルプレートを取り外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.44



スチーム 過熱水蒸気 オーブン

グリル皿 テーブルプレート

26たいの塩釜焼き →P.36

給水タンク 満水

牛肉の塩釜焼き たいの塩釜焼き

加熱時間の目安 約40分



材料
たい(1尾約400gの物) ······ 1尾
「塩500g
卵白1個分
(A) 白ワイン 大さじ2
してンの皮(すりおろす)…½個分
「レモンの皮(包丁で厚くむく)
// // // // // // // // // // // // //
® にんにく(半分に切る) ····· 1かけ
タイム、ローズマリー(生)
各1村
オリーブ油、レモン汁 各少々

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、水気を切ってからお腹に ®を詰める。
- ⑤ ボウルに ⑥を入れてよく混ぜる。
- ◆ 脚を開いたグリル皿にオーブンシー トを敷き、②をのせ、その上に③をかぶ せ、手でしっかり押さえテーブルプレー トに置き、26たいの塩釜焼きで焼く。



⑤フォークなどで釜を割り、お好み でレモン汁とオリーブ油をふる。

26たいの塩釜焼きのコツ

●一度に焼ける分量は

たいは1尾(約400g)、牛肉は約 300~500gです。

●焼きが足りなかったときは オーブン | 予熱無 | 1 段 | 200℃ で様 子を見ながら焼きます。 → P.44

焼きいも



ス チ ー ム 過熱水蒸気 オーブン



32焼きいも →P.36

給水タング 満水

焼きいも

加熱時間の目安 約45分



さつまいも(1本約250gの物) ····· 2~4本

作りかた

材料

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

牛もも肉(かたまり) ······ 500g

塩、こしょう……………………… 適量 塩······ 500g 白ワイン…… 大さじ2 セロリ(薄切り)…………1本 じゃがいも ······· 2個(約200g)

「赤ワイン………… 大さじ2

しょうゆ………… 大さじ1

B √ バルサミコ酢……… 大さじ2

クレソン 適量

加熱時間の目安 約40分

- ❷じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み 10根菜 仕上がり調 節弱で加熱しラップを取ってあら熱 を取る。肉は塩、こしょうをしておく。 (→P.34)
- ③ボウルに
 ⑥を入れてよく混ぜる。
- ◆脚を開いたグリル皿にオーブンシー トを敷き、セロリを広げてのせる。
- **6**④の上に②をのせて、③をかぶせ手 でしっかり押さえ、テーブルプレート に置き、26たいの塩釜焼きで焼く。
- 6加熱後20分程度おいて肉汁を落ち つかせ、フォークなどで釜を割って 肉を切り分けてじゃがいもとクレソ ンを盛りつけ、B をかける。

「10根菜の使いかた」 →P.34

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② さつまいもは皮にフォークで穴をあ けるか、包丁で切り目を入れてから脚 を開いたグリル皿に並べてテーブルプ レートに置き 32焼きいも で焼く。

32焼きいものコツ

●一度に焼ける分量は 表示の分量です。

●細いさつまいも(180g以下の物) や小さいさつまいも(130g以下の物) は、仕上がり調節弱で焼きます。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1 段 200℃ で様 子を見ながら焼きます。 (→ P.44)

200W

2~3分

テーブルプレート

満水



2個(約100mL)
350~400mL
各小さじ½
小さじ1
······ 約40g
少々
·小4尾(約40g)
8枚
づきを取り、そぎ
… 2枚(8切れ)
8個
適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ボウルに卵を割り入れてよく溶き ほぐし、Aを加えて混ぜ、裏ごしす
- ❸ 鶏肉は酒をふりかけておく。
- えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。
- 母 深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。 → P.39
- 6 茶わん蒸し容器に④と、三つ葉以 外の具を盛り込み、②を4等分して注 ぎ入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをす
- 65をテーブルプレートに右図を参 照して並べて 15茶わん蒸しで加熱し、加 熱後、加熱室から出して三つ葉をのせ、 ふたをして約5分ほど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」 (→P.39)

空也蒸し

材料・作りかた

具を豆腐(½丁・4等分)に換えて、 茶わん蒸しを参照して加熱する。

手作り豆腐

加熱時間の目安 約26分

仕上がり調節 弱

材料(4人分)

作りかた

混ぜる。

する。

す。

みをつける。

[ひとくちメモ]

従い調整します。

けてもよいでしょう。

入れてセットする。

注ぎ入れ、共ぶたをする。

うが、あさつきをのせる。

豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上

にがり 30~40mL

の物) ······ 500mL

「だし汁 ………… カップ% みりん ……… 小さじ½

しょうゆ ………… 小さじ1

. 塩 ……… 少々

片栗粉(小さじ1の水で溶く)…… 小さじ1

しょうが(すりおろす) 適量

あさつき(小口切り)…………… 適量

● 給水タンクに満水ラインまで水を

❷ ボウルに豆乳とにがりを入れよく

❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して

④ ③ をテーブルプレートに茶わん蒸

しの置きかたの図を参照して並べ

| 15茶わん蒸し | 仕上がり調節 | 弱 で加熱

⑤小さめの鍋にあんの材料を入れて

煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ

6④に⑤のあんをかけ、おろししょ

● でき上がりの豆腐の固さは、豆乳の温

度やにがりの種類、量によって変わりま

● にがりの量は、食品メーカーの指示に

● あんの換わりに、湯豆腐用のたれをか

15茶わん蒸しのコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきの物でふ たを含めた重量が約200g前後の物が 適しています。

●加熱する前の温度は

20~25℃にします。

低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは弱にします。

●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲 に等間隔に離して並べます。(上から見た図)





00

4個

6個

1個 2個(中央に寄せる) \bigcirc













●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、46脱臭使用後 などで、加熱室が熱いと上手に仕 上がりません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて出し てください。

●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。 →P.39

豚肉の蒸し物



スチーム 過熱水蒸気

31豚肉の蒸し物 オーブン **→**P.36



給水タンク

テーブルプレート

満水

豚肉と野菜の蒸し物

加熱時間の目安 約29分



材料	斗(3~4人分)
豚バ	(ラ肉(薄切り)300g
	こしょう各少々
	[しょうが汁小さじ1
A	酒大さじ3
	しょうゆ小さじ1
白菜	を(幅5~6cmのざく切りにする)・・300g
にん	,じん(ピーラーで薄切りにする) …・小½本
	ハたけ(石づきを取る)・・・・・・・4枚
(D)	水 ······70mL 酒 ······30mL
	[しょうゆ大さじ1
	黒酢大さじ½
	すりごま少々
作り	りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れセットする。
- 2豚バラ肉はかるく塩、こしょうを してAをもみ込む。
- ❸脚を開いたグリル皿にオーブンシ ートを敷き、②を広げてのせる。
- ●③の上に野菜を広げてのせ平らにす る。ペーパータオルを2枚使用して野 菜がはみ出さないようにグリル皿にか ぶせ、合わせた®を全体にかける。
- **6**④をテーブルプレートに置き、 31豚肉の蒸し物で加熱する。
- **⑥**皿に盛り、合わせた◎を添える。

|31豚肉の蒸し物|のコツ

●一度に作れる分量は

豚肉と野菜の蒸し物は、2~4人分です。 キャベツの皮シューマイは表示の分 量の0.8~1.3倍量です。

●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、脱臭使用後などで、 加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えラップをしてレンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.39

●一般調理器(蒸し器)で作った物 とは、仕上がりが若干異なります。

キャベツの皮シューマイ

加熱時間の目安 約23分



	斗(15個分)
++	ッベツ ·····約3枚(約150g)
豚で)き肉······130g
	「しょうが汁適量
	水大さじ1
(A)	塩少々
_	しょうゆ小さじ1
	片栗粉大さじ1
B	水······100mL 酒·····50mL
	-ン(缶詰)15粒
	こうゆ、酢、練りがらし各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み 9葉・果菜 で 加熱し、芯の部分をさけて6cm角に 切り取って15枚用意し残りはみじん 切りにする。(→P.34)
- ⑤豚ひき肉はAの材料と②のきざん だキャベツを加え、よく混ぜ合わせる。
- 4四角に切ったキャベツに③のたね をのせて、シューマイを作る要領で 包み、上にコーンをのせる。
- **⑤**脚を開いたグリル皿にオーブンシ ートを敷き④を並べる。ペーパータ オルを2枚使用してシューマイ全体が 隠れるようにかぶせ、合わせた®を 全体にかける。ペーパータオルはグ リル皿からはみ出さないようにする。
- ⑥⑤をテーブルプレートに置き、
- 31豚肉の蒸し物で加熱する。
- ●四に盛り、しょうゆ、酢、好みで 練りがらしを添える。

「9葉・果菜の使いかた」 →P.34

30白身魚の姿蒸しのコツ

●一度に作れる分量は 2~3人分です。

●加熱が足りなかったときは 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 160℃で 様子を見ながら加熱します。→P.45

白身魚の姿蒸し



→P.36



満水

白身魚の姿蒸し

加熱時間の目安 約35分



١		
	材料	料(2~3人分)
		つい(1尾約400gの物) ······1尾
		2ぎ1本
	U.	ょうが(せん切り)1かけ
		「オイスターソース大さじ1
		しょうゆ大さじ1
		紹興酒(または酒)50mL
	(A)	片栗粉小さじ1
		塩、こしょう少々
		鶏がらスープの素 (顆粒)…小さじ1
		水カップ¾
		「しょうゆ ······大さじ1
	(B)	サラダ油大さじ2

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、厚みのあるところは切り 目を入れて、水気を切っておく。
- ❸長ねぎは白い部分は4~5cmの長 さに切る。芯を取り除いて水にさら し、せん切りにし、水気を切って白 髪ねぎにする。
- ◆青い部分は4~5cmのナナメ切り にする。
- ⑤脚を開いたグリル皿に30×60cm の大きさに切ったオーブンシートを 敷き、④を並べ、その上に②を皮を上 にして置き、しょうがと③のねぎの 芯の部分をのせる。汁気が出ないよ うにオーブンシートの両端をねじり、 合わせたAをかけ、口を閉じる。
- **6**⑤をテーブルプレートに 置き30白身魚の姿蒸し で加熱する。
- ⑦皿に盛り白髪ねぎをのせ、食べる 直前にBを小鍋に入れて熱し、上か らかける。

鶏のから揚げ※「ヘルシー」が選べます。使いかた「中スプ

鶏のから揚げ

標準 加熱時間の目安 約27分 約4分 加熱時間の目安 約27分



斗(12個分)
5も肉(1枚約250gの物) 2枚 「しょうゆ 大さじ2 酒 大さじ1½ しょうが(すりおろす)… 小さじ1½ にんにく(すりおろす)… 小さじ1½
「しょうゆ 大さじ2
酒 大さじ1½
しょうが(すりおろす)・・ 小さじ1½
にんにく(すりおろす)・・ 小さじ1½
しこしょう 少々
栗粉 大さじ1

作りかた

鶏のから揚げ

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おく。
- ❸②の汁気をかるく切っておき、ポリ 袋(市販)に片栗粉を入れ、そこへ鶏肉 を加えてもみ込むようにしてまぶす。
- ●③ の鶏肉を袋から出して余分な片栗 粉をたたいて落とし、皮を上にして脚を 開いたグリル皿の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き

36鶏のから揚げで加熱する。 たらのから揚

材料・作りかた

鶏肉をたら(各1切れ約100gの物 4切れ・ひとくち大に切る)に換え、 鶏のから揚げを参照して加熱する。

豚のから揚げ

材料・作りかた

鶏肉を豚バラ肉400g(1.5cm厚さ でひとくち大・12切れ)に換え、鶏の から揚げを参照して加熱する。


鶏のから揚げ(12個分)

使いかた →P.37

カロリーカット値 約214kcal減 ※1 調理後のカロリー 約840kcal ※2

- テーブルプレート ※1 一般調理器と「ヘルシー」で調理 した場合のカロリー比較
 - ※2「ヘルシー」による調理後の食品のカロリー (日立調べ)

加熱時間の目安 約27分



材料(16個分)
豚ヒレ肉(かたまり) 400g
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油またはひま
わり油大さじ1強で作る)・・・・・・・・・ 適量
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・ 大さじ 2 弦
卵 (溶きほぐす) ・・・・・・・・・・ 1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをする。
- 3 ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順
- 43を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き 36鶏のから揚げで加熱する。

[ひとくちメモ]

● 加熱が足りなかったときは、裏返して オーブン 予熱無 1段 210℃ で様子を 見ながら加熱します。 →P.44

とんカツ

材料・作りかた

ヒレ肉の換わりに豚ロース肉(1枚 約100gの物・4枚)を使い、同様 に加熱する。

チキンカツ

材料・作りかた

ヒレ肉の換わりに鶏ササミ(4本)を 3等分にし、同様に加熱する。

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油ま たはひまわり油を入れ、中火で煎り、 焦がさないように途中でこまめにゆ すって煎る。



36鶏のから揚げのコツ

油を使わないので少量にします。 たくさんまぶすと、粉が残る仕上がり になります。

●市販のから揚げ粉は

Aと片栗粉の換わりに使うと便利です。 から揚げ粉の量は、食品メーカーの指

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは使わないでください。 (火花(スパーク)の原因)

●加熱が足りなかったときは

グリルで様子を見ながら加熱します。

→P.41

オーブン天ぷら



オーブン過熱水蒸気 グリル

29オーブン天ぷら

→P.36

グリル皿 テーブルプレート 給水タング

満水

野菜の天ぷら (かぼちゃ・さつまいも・ れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約21分



十十小	11	0個分)	
M 44	۱)	ひ凹刀ノ	

かぼちゃ、さつまいも、れんこんなどの薄切り
······10枚(約250g)
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・ 大さじ1強
卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・・・ ½個
天かす 約600

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕いて容器に入れる。
- ❸ 野菜に小麦粉、卵、②の順につけ
- 4 脚を開いたグリル皿の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き 29オーブン天ぷらで加熱する。

(えび・いか・きす・あな ごの天ぷら)

材料・作りかた

野菜の換わりにえび、いか、きす、 あなごに換える。

えびフライ

加熱時間の目安 約20分



	斗(I Z 4 分 <i>T)</i>
大正	Eえび(またはブラックタイガー)・・・・ 12月
小麦	麦粉(薄力粉) 大さじ 2
卵(溶きほぐす) 1個
塩、	こしょう 各少々
	「煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油また
	ひまわり油大さじ1強で作る) → P.74 適量
W.	適量
	_ 【パセリ(みじん切り) ······・・・・ 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。Aは合わせておく。
- 3 えびに塩、こしょうをし、小麦粉、 卵、\right の順につける。
- ③を脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き |29オーブン天ぷら| で加熱する。

白身魚のフライ

材料・作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gの物 ・4切れ)を3等分に切って、エビフ **ライ**の作りかたと同様に加熱する。

材料・作りかた

かき (むき身・8~12個) は薄い塩水 でサッと洗って水気を切り、エビフ ライの作りかたと同様に加熱する。

29オーブン天ぷら のコツ

●1回に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱無 1段 180℃ で様子を見ながら加熱します。 **→P.44**

●冷めた天ぷらのあたためは

6天ぷらあたためであたためます。

衣は天かすを使います。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいの物を使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

焼きそば



グリル皿 テーブルプレート

給水タング 満水

焼きそば

28焼きそば

→P.36

加熱時間の目安 約18分



材料 (1~2人分)

焼きそば用めん(ソース付き) 1	袋
野菜ミックス (約250gの物) ······ 1	袋
豚薄切り肉(ひとくち大に切る)・・・・・ 5	0g
塩、こしょう 各少	\

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ポリ袋(市販)にめんと野菜(水・ 大さじ1 (分量外)、ソースをまぶす) を入れて混ぜ合わせる。
- 3②のめんと野菜をポリ袋から取り 出し、脚を開いたグリル皿にのせ、 その上に肉ものせて塩、こしょうを する。
- 4テーブルプレートに③を置き、 28焼きそばで加熱し、かき混ぜる。

●一度に作れる分量は

標準量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは 過熱水蒸気 グリル で様子を見なが

ら加熱します。 **→P.45** ●調味料は

市販の合わせ調味料を使うと、より簡 単に作れます。

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●片栗粉の量は

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を強にします。

示に従い調整します。

●油は使わない

[ひとくちメモ]

ぜる。

● ®の換わりに市販のホイコウロウの素 (液状の物約½袋)を使ってもよいでし よう。

ホイコウロウ

(豚肉とキャベツの辛みそいため)

材料(2~3人分)

作りかた

入れてセットする。

豚ロース肉(薄切り、ひとくち大に切る)

..... 100q 「キャベツ(ひとくち大に切る)・・・・ 100g にんじん(薄切り) ······ 50a ピーマン(種を取り、乱切り)…… 2個 ねぎ(5mm幅のナナメ切り) 50a 「みそ······ 大さじ 1 酒……… 大さじ2 B 砂糖………………… 小さじ1 豆板醤…………… 小さじ ½ 片栗粉 …… 小さじ ½

● 給水タンクに満水ラインまで水を

❷ 豚肉にかるく塩、こしょう(各

少々・分量外)をし、片栗粉小さじ1(分

❸ ポリ袋 (市販)に②と⑥、合わせた

◆脚を開いたグリル皿に袋から取り

出した③をのせテーブルプレートに

置き 28焼きそば で加熱し、かき混

量外)をふり、よくまぶしておく。

®を入れて混ぜ合わせる。

加熱時間の目安 約17分

● 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。

鶏肉とキャベツの辛みそいため

材料・作りかた

豚肉を鶏もも肉(100g・そぎ切り、 ひとくち大に切る)に換え、豚肉とキ ャベツの辛みそいためを参照して加熱 する。

チンジャオロウスー (牛肉とピーマンの細切りいため)

加熱時間の目安 約16分



	斗(2~3人分)
牛も	らも肉(細切り)150g
	「ピーマン(種を取り、タテに細切り) ····· 4個 しゆでたけのこ(細切り)······ 50g
A	しゅでたけのこ(細切り)······ 50g
	「しょうゆ ·············· 小さじ1 オイスターソース ······ 大さじ1
	オイスターソース 大さじ1
(D)	酒 大さじ2
Φ,	砂糖 小さじ1
	鶏がらスープの素 (顆粒)… 小さじ1

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 牛もも肉にかるく塩、こしょうを し、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしておく。
- ❸ ポリ袋(市販)に②と A、合わせ た®を入れてかるく混ぜる。
- △脚を開いたグリル皿に袋から取り 出した③をのせテーブルプレートに 置き28焼きそばで加熱し、かき混ぜ る。

加熱直後の取り出しは、素手 で触れない。

(やけどの原因になります) 容器や加熱室とその周辺、テーブ ルプレート、グリル皿は非常に熱 くなっています。

10分煮物

レンジ

37 10分煮物

→P.35



テーブルプレート 給水タン

孪

マーボーなす

加熱時間の目安 約10分



权	料(2~3人分)
な	す3本(約300g)
豚	ひき肉100g
	「長ねぎ(みじん切り)大さじ2
	にんにく(みじん切り)1片
	しょうが(みじん切り)½かけ
	豆板醤小さじ1
	甜面醤(テンメンジャン)…小さじ2
(A)	水カップ¾
	鶏がらスープの素 (顆粒) …小さじ1
	しょうゆ大さじ1
	砂糖 ····································
	「片栗粉 ·······大さじ1
B	/
	XE01

作りかた

- ①なすはへたを切り取ってタテに4 等分し、水にさらしておく。
- 2大きくて深めの耐熱ガラスボウル に水気を切った①と豚ひき肉、〇の材 料を入れよく混ぜる。
- ❸②にオーブンシートで落としぶた (37 10分煮物 のコッ(→P.77)) を し、かるくラップをして3710分煮物 で加熱する。加熱後、熱いうちに合 わせた®を加えてよくかき混ぜ、と ろみをつける。

鶏ささみと豆腐 肉豆腐 のみぞれ煮

加熱時間の目安 約10分



材	材料(2~3人分)					
木	編豆腐1丁(約300g)					
鶏	計ささみ(筋を取ってそぎ切り)…200g					
	「大根おろし200g					
	しょうが(すりおろす)小さじ1					
	だし汁カップ¾					
	しょうゆ大さじ1					
(A)	みりん大さじ1					
	酒小さじ2					
	砂糖大さじ½					
l	_塩・・・・・・・・・・少々					
あ	5さつき(小口切り)適量					
/ / ⊏ι	しかた					

作りかた

●豆腐は水切りをして9等分する。

❷大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①とささみ、合わせた⑥を入れて かき混ぜオーブンシートで落としぶ た (37 10分煮物 のコツ参照) をし、 かるくラップをして 37 10分煮物 で加熱する。加熱後、あさつきを添える。

37 10分煮物 のコツ

●分量は

1回に作れる分量は表示の分量です。

●表示以外の分量は

10分以内の加熱で作るレシピのた め上手に加熱されません。食品を容 器に入れてかるくラップをして、 レンジ 500W で様子を見ながら加 熱します。 →P.39

●容器は

直径約25cm(内 径約22.5cm)、深 さ約10cmの広口

の耐熱ガラスボウルが適しています。

●材料は

大きさをなるべくそろえて均一に加 熱されるようにします。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにしま す。落としぶたは、オーブンシート を容器の大きさよりひとまわり小さ く丸形に切り、十文字の切り目を入 れた物を使います。

●加熱が足りなかったときは レンジ 500W で様子を見ながら加 熱します。(→P.39)

加熱時間の目安 約10分



材料(2~3人分)
牛バラ肉(薄切り)200g
木綿豆腐 ······1丁(約300g)
長ねぎ1本(約70g)
えのきだけ100g
白滝······100g
「砂糖大さじ2
(A) しょうゆ
(4) 酒大さじ1
「だし汁カップ½

作りかた

●豆腐は水切りをして9等分する。

- **2**えのきだけは石づきを切ってほぐ し、長ねぎは5mm幅のナナメ切りに する。
- ❸大きくて深めの耐熱ガラスボウル に牛肉と白滝を離して材料をすべて 並べて入れ、合わせた®をかけオー ブンシートで落としぶた

(37 10分煮物 のコツ参照)をし、 かるくラップをして 37 10分煮物 で加熱してかき混ぜる。

簡単ぶり大根

加熱時間の目安 約10分



材料(2~3人分)	
大根100	
ぶりの切り身(1切れ約100gの物)…3切れ	1
塩	
	1
「だし汁······カップ [*]	
砂糖大さじ	
® しょうゆ ······大さじ1½	
みりん ······大さじ1½	
酒カップン	4

作りかた

- いちょう切りにしておく。
- ②ぶりは3等分して全体に塩と酒をふ り、合わせた

 ④に10~15分つけて
- ❸大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①と水気をふき取った②を入れ、 合わせた®を加えオーブンシートで 落としぶた(37 10分煮物のコツ 参照)をし、かるくラップをして 37 10分煮物 で加熱する。
- ◆加熱後、そのまま加熱室に約20分 置いて味をしみ込ませる。

牛肉とごぼうのしぐれ煮

	料(2~3人分)
4	·肉(切り落とし)······200g
,_	i ······大さじ1
	「ぼう(ささがきにし、酢水につける)・100g
	ょうが (せん切り)½かけ
	[しょうゆ大さじ3
\bigcirc	みりん大さじ3
B	酒大さじ3
	砂糖大さじ3

作りかた

● 1 中肉は酒をふっておく。

❷大きくて深めの耐熱ガラスボウルに 材料と合わせたAをよく混ぜ、オーブ ンシートで落としぶた(37 10分煮物 のコツ参照)をし、かるくラップをし て 37 10分煮物 で加熱する。



肉じゃが



レンジ オーブン 14肉じゃが →P.36



給水タンク 空

肉じゃが

加熱時間の目安 約58分



材料(4人分)

豚バラ薄切り肉(ひとくち大に切る)150g

じゃがいも(乱切りにして水にさらす)中2個(約300g) にんじん(乱切り) ·······小1本(約100g) 玉ねぎ(くし形切り) ……小1個(約100g) 干ししいたけ(戻して石づきを取り、半分に 切る) ------6枚

	「だし汁カップ1!	/
•	「だし汁 ······カップ1½ しょうゆ·····大さじゃ 酒 ·····カップ2	_
(A).	酒 ······カップ ウ	1
	砂糖······大さじ	4
サラ	5ダ油·······適	
++	っえんどう (ゆでた物)滴	

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉をいためる。
- ② 容器に①と残りの野菜を入れ、⑥を 加え落としぶたとふたをして 14肉じゃが で加熱する。
- ❸加熱後、約20分置いて味をしみ込 ませる。
- →器に盛り、さやえんどうを添える。

ポークカレー

(下ごしらえ) レンジ 800W 約4分 加熱時間の目安 約58分



材料(4人分)

豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) 200g

「じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ------ 大1個(約200g) にんじん(乱切り)・小1本(約100g) |カレールー …… 小1箱(約120g) B 水 ……カップ2½~3 サラダ油 ……………………… 適量

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早くいためて取り出し、 A を 入れて十分いためる。
- 2容器にBを入れて、ふたをする。 レンジ800W 約4分 で加熱し、よく かき混ぜてルーを溶かす。 (→P.39)
- ❸②に①を加えてよくかき混ぜ、ふ たをして 14肉じゃが で加熱する。 (加熱の途中1、2度かき混ぜる)

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

チキンカレー

豚肉を鶏もも肉(1枚・ひとくち大に 切る)に換えて、ポークカレーを参照し て加熱する。

14肉じゃが のコツ

●容器は大きくて深めの物を

ふきこぼれないようにします。市販のふた 付き煮込み容器を使うと便利です。

●材料は大きさをそろえて

材料は大きさや形を切りそろえると、むら なくでき上がります。

●煮汁は多めにする。 煮汁は材料がかぶるくらいの量にします。

●料理に合わせた下ごしらえを アクのある野菜や火の通りにくい材料は下

ゆでをします。また、焦げ目がほしい物は フライパンでいためてから煮込みます。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにし ます。落としぶたは、オーブンシ ートを容器の大きさよりひとまわ り小さく丸形に切り、十文字の切 り目を入れた物を使います。







→P.40 800W 約50秒 100W 60~90分

レンジ 800W 約8分 (リレー加熱) 200W 約90分



材料	斗(4人分)
思	豆······カップ1(150g)
	「砂糖 ······ 120g
	しょうゆ ······ 大さじ1½
(A)	塩 小さじ½
_	重曹 小さじ1/4弱
	水カップ4
	L =

作りかた

- ●黒豆は洗って容器に入れ、A を加え て一晩おく。
- ②オーブンシートで作った落としぶた (14肉じゃが) のコツ参照)とふたをして レンジ 800W 約8分、レンジ 200W さらに、レンジ 800W 約50秒、 レンジ 100W 60~90分でリレー加熱する。 →P.46
- ❸1、2粒を取り出し、指でつまんで かるくつぶれるようならふたをして、 そのまま一昼夜おく。

「リレー加熱の使いかた」→P.40



材料・作りかた

●大豆(カップ1)は洗って容器に入れ、 砂糖(100g)、しょうゆ(カップ½)と 水(カップ4)を加えて一晩おく。

②オーブンシートで作った落としぶ た(14肉じゃが)のコツ参照)とふたをし て レンジ 800W 約8分 、レンジ 200W 約90分でリレー加熱する。

1cm角に切った昆布(20g)を加えさ らに、レンジ 800W 約50秒、レンジ 100W 60~90分でリレー加熱する。 「リレー加熱の使いかた」→P.40







500W 約5分



空

材料(2~3人分)

豚薄切り肉(ひとくち大に切る)…100g

にし、酢水につける)

塩もみしてぬめりを取る)

「大根(5mm厚さのいちょう切り)

······½本(約100g)

ごぼう (3mm厚さのナナメ切り

里いも(5mm厚さの輪切りにし、

·······2個(約100g)

干ししいたけ(戻して石づきを取り

4つに切る) ………2枚

だし汁 ……… カップ2

みそ…… 大さじ2

······½本(約30g)

●フライパンにサラダ油を熱し、豚

②容器に①と⑥を入れ、合わせた

®を加えてオーブンシートで落とし

ぶた (14肉じゃが のコツ(→ P.78))

をし、レンジ 500W 約5分、レンジ

|200W||22~28分でリレー加熱する。

❸加熱後長ねぎを加えて混ぜ合わせ

「リレー加熱の使いかた」 →P.40

肉を手早くいためて取り出す。

長ねぎ(5mm厚さのナナメ切り)

作りかた

→P.40

にんじん(5mm厚さの半月切り)

(かぼちゃ、にんじん、グリンピース、

じゃがいも のポタージュ)



材料(2~3人分)

にんじん、かぼちゃ、じゃがいも、 グリンピース (ゆでた物) など ······-各200g 玉ねぎ (薄切り) ½個(約70g) 水 …… カップ1½ 固形スープの素………1個 バター…… 大さじ1 (にんじんの場合はベーコン2枚) 牛乳…… カップ1

作りかた

- ●にんじん、じゃがいもは皮をむい て薄切り、かぼちゃは皮をむいて乱 切りにする。
- ②容器に好みの野菜を入れ、玉ねぎ、 バター(にんじんの場合は、細切り にしたベーコン)、

 ②を加える。
- ❸オーブンシートで落としぶた (14肉じゃが のコツ(→ P.78))をし、 レンジ 500W 約5分、レンジ 200W 22~28分でリレー加熱し、牛乳を加 えてミキサーにかけ、容器にあけ レンジ 800W 約1分40秒 で加熱 してあたためる。(→P.46)
- △お好みでパセリのみじん切りやク ルトンを添える。

[ひとくちメモ]

• ミキサーにかけないで、そのまま召し上 がってもよいでしょう。

「リレー加熱の使いかた」 (→P.40) 「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

野菜のポタージュ4種 ミネストローネ



材料(2~3人分)

玉ねぎ(さいの目切り) ……中½個(約100g) にんじん(さいの目切り)中¼本(約50g) セロリ(さいの目切り)

......½本 じゃがいも(さいの目切り)

- ······ 大½個(約50g) キャベツ(1cm四方に切る)···· 40g 大豆水煮 ······ 30q トマト(皮をむいて種を取り、 さいの目切り) ······ 30g ベーコン (1cm幅に切る)… 1枚 マカロニ (早ゆでタイプでない物) 20g
- 水 …… カップ1½ 固形スープの素………1個 トマトジュース …… カップ1½ 塩、こしょう…… 各少々

作りかた

●容器にAを入れ、合わせたBを加 えてオーブンシートで落としぶた (14肉じゃがのコツ → P.78)をし、 レンジ 500W 約5分 、レンジ 200W 22~28分でリレー加熱する。

「リレー加熱の使いかた」 → P.40



テーブルプレート (リレー加熱) 800W 約8分

レンジ

テーブルプレート 給水タング

600W 約15分 →P.39

もち米 ……カップ2(320g)

ゆでささげ、乾燥豆約40g) ····· 約80g

ごま塩 少々

● もち米は洗い、ざるに上げて水気

を切り、容器に入れて分量の水を加え、

② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを

してレンジ 600W 約15分 で加熱し、

残り時間4~5分でかき混ぜ、再び

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

約1時間つけて吸水させる。

❸ 器に盛り、ごま塩を添える。

◆ ささげの量は好みで加減します。

.... 280~320mL

赤 飯(おこわ)

材料(4人分)

ささげのゆで汁

作りかた

ごはん(炊飯)



材料(4人分)

米 ······カップ2(320g) 水 ······ 440~480mL

作りかた

- 米は洗い、ざるに上げて水気を切 り深めの容器に入れ、分量の水を加 えてふたをして、約1時間つけて吸 水させる。
- ②①をレンジ800W 約8分、レンジ200W |25~30分| でリレー加熱してかき混 ぜ、ふきんとふたをして蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」 →P.40



材料・作りかた

ごはんの材料にグリンピース(約 100g)と塩(小さじ½)を加え、ふた をしてレンジ 800W 約7分、 レンジ 200W 約32分 でリレー加 熱し、加熱後かき混ぜる。

「リレー加熱の使いかた」→P.40

ふきこぼれないようにします。市販の

五穀ごはん

→P.40 200W 28~34分



材料(4人分)

米 ······カップ1%(260g) 五穀米(雑穀米)…… カップ ½ (50g) (押麦、もちあわ、もちきび、ひえなど) 水 ······ 450~480mL

作りかた

- 米と五穀米(雑穀米)は別々に洗 い、合わせてざるに上げて水気を切 り、深めの容器に入れ、分量の水を 加えてふたをして、約1時間ほど吸 水させる。
- ②①をレンジ800W 約8分、レンジ200W 28~34分でリレー加熱してかき混 ぜ、ふたをして蒸らす。

「リレー加熱の使いかた」 →P.40

材料・作りかた

五穀ごはんを参照し、五穀米を押麦に 換えて加熱する。

「リレー加熱の使いかた」 → P.40

[ひとくちメモ]

加熱してかき混ぜる。

● 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 十分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の%くらいです。

●水の量と加熱時間(1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1	160~	7~9分
(160g)	180mL	1 - 9/1
カップ3	460~	15~19分
(480g)	480mL	15.31977

自家製食品[肉]



レンジ オーブン スチーム

→P.36

グリル皿 テーブルプレート

加熱時間の目安 約60分



材料
豚ももひき肉 400g
玉ねぎ (すりおろす)
I A Lord
, ,
にんにく(すりおろす)
小さじ1
牛乳 大さじ3
片栗粉 大さじ2
塩 小さじ1½
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイムなど粉末状の物
> =
サラダ油・・・・・・・・・・・ 少々

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②材料全部を合わせてよく練り混ぜ、 ひとまとめにして、手にサラダ油を つけて片手にのせ、もう一方の手に たたきつけるようにしながら空気を 抜き、なめらかにする。
- 3生地を直径7cmくらいの棒状にし てオーブンシートで 巻き寿司の要領で巻 き、両端をねじる。
- 4 脚の開いたグリル皿にのせテーブ ルプレートに置き 33自家製食品で 加熱する。

〔ひとくちメモ〕

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味が変わりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

加熱時間の目安 約60分



127 4	M
豚ロ	コース肉 (かたまり) 約500g
塩·	大さじ2
砂料	唐小さじ2
	「白ワイン 大さじ3
	玉ねぎ、にんじん(各薄切り)
	······· 各20g
	セロリの葉 少々
(A)	にんにく (薄切り) 1片
	こしょう、ナツメグ、パプリカ、
	クローブ、タイム、ローズマリー
	などの香辛料 各少々
砂料	唐、サラダ油 各小さじ1

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②豚肉は表面をフォークで刺し、塩 と砂糖をよくすり込み、⑥を合わせ て入れたポリ袋(市販)に入れ、空気 を抜いて袋の口を閉める。
- 32を容器に入れ、約500gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日つけ
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水を換えながら、冷蔵
- **⑤**水気をペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせ た物を塗り、脚の開いたグリル皿 にのせ、 テーブルプレートに置き |33自家製食品 | で加熱する。
- ⑥よく冷ましてからラップで包み、
- します。

手作りソーセージ 手作りポークハム ビーフジャーキー (中華風味)

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安 60~180分



牛赤身肉(薄切り)

	3 (3 (7) 7)
	150~200
	「しょうゆ 大さじ」 白ワイン 大さじ
\bigcirc	はちみつ 大さじ
A	にんにく(すりおろす) 少々しょうが(すりおろす) 少々
	ごま油小さじ
	七味とうがらし、こしょう
	└ ······ 各少⁄

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を
- ②牛肉は合わせたAに3時間以上つ けてから、ペーパータオルで汁気を 取り、脚の開いたグリル皿に重なら ないように広げて並べる。
- ❸② をテーブルプレートに置き 33自家製食品で加熱し、肉の乾燥具 合を見て途中裏返しをしながら加熱

ごはんのコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に30分~1時間ほど つけ、十分吸水させます。

ふた付煮込み容器を使うと便利です。 ●ごはんの水の量と加熱時間

●大きくて深めの容器で

(1mL = 1cc)

_ 10.10 to 1.1.1 = C	20HMW- 21-2		(11112 100)
米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加)	<u></u> レンジ 200W
カップ1(160g)	240~260mL	約5分———	➤約 17 分
カップ3(480g)	640~700mL	約 10 分———	➤ 約 32 分

林料

- 室で半日ほど塩抜きする。
- 冷蔵室で冷やす。

〔ひとくちメモ〕

- 保存料を使ってないので、日持ちはし ません。1週間くらいで食べきるように
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

- 入れてセットする。
- 4 さらに 33自家製食品 仕上がり調節 やや弱で加熱し、肉が乾燥したら でき上がり。

ビーフジャーキー(プレーン)

材料・作りかた

ビーフジャーキーのAのつけ汁の換 わりに、塩、こしょうだけで作る。

材料・作りかた

ビーフジャーキーの牛肉を豚ロース(薄 切り)に換える。

肉

自家製食品〔魚〕

レンジ オーブン

33自家製食品 →P.36

テーブルプレート 給水タンク 満水

グリル皿

さんまの柔らか煮

仕上がり調節 やや強


加熱時間の目安 約180分



材料	
	 んま 4尾
塩	
	_「 オリーブ油 ······ 40g
\bigcirc	穀物酢·················· 40g
(A)	にんにく(薄切りにする) 2片
	ローリエ(半分にちぎる) 2枚

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② さんまは、頭と内臓を取り、水気 をふき取り、塩をふる。
- 30×40cmの大きさに切った オーブンシート4枚に、さんまを1尾 ずつ置き、Aを等分に分け入れ、両 端をねじって閉じ、脚の開いたグリ ル皿に並べてのせる。



- 4 ③をテーブルプレートに置き 33自家製食品 仕上がり調節 やや強 で加熱する。
- **⑤** さらに 33自家製食品 仕上がり調 節やや強で加熱する。

[ひとくちメモ]

● 骨まで柔らかくなるので、丸ごと召し 上がれます。

さけのテリーヌ わかさぎの柔らか煮

(南蛮漬け風)

加熱時間の目安 約60分



材料(18×8cm耐熱性ガラス容器1個分)
生ざけ(1切れ・100gの物)… 5切れ
白ワイン 大さじ1
卵白 2個分
生クリーム カップ1
塩小さじ½
こしょう 少々
パプリカ(粉末状の物) 小さじ1
ブラックオリーブ(種抜き) 12個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 さけは骨と皮を除いてひとくち大 に切り、すり鉢で形がなくなり、ネ バリが出るまでよくする。
- 3 白ワイン、卵白、生クリーム、塩、 こしょう、パプリカを加えてよくす
- 4 ブラックオリーブは半分に切る。 耐熱性ガラス容器の底面にオーブン シートを敷き、3をつめオリーブを 適当に散らしてうめ、表面を平らに
- **⑤** 脚の開いたグリル皿の中央にのせ、 テーブルプレートに置き |33自家製食品||で加熱する。

[ひとくちメモ]

● 表面が乾燥気味のときは、型よりひと 回り小さく切ったオーブンシートをのせ て加熱してください。

たらのテリーヌ

さけを生たらに換える。

材料
わかさぎ ····· 200g
塩適量
オリーブ油 ······ 20g
穀物酢··························20g
乾燥ハーブ類・香辛料類
(ローリエ、クローブ、黒こしょう、
とうがらしなど)
赤パプリカ1個
黄パプリカ1個
ピーマン 2個
玉ねぎ(せん切り) ½個
「 ワインビネガー、米酢
A 水 カップ½
塩、砂糖、しょうゆ・・・・ 各小さじ1
こしょう
[こしょ]

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 わかさぎは水気をふき取り、塩を ふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。
- (さんまの柔らか煮作りかた③を参照) 4脚の開いたグリル皿にのせテーブ ルプレートに置き、33自家製食品
- で加熱し、取り出す。 ⑤ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- ⑥脚の開いたグリル皿の中央に野菜 を寄せて並べ、テーブルプレートに 置き33自家製食品 仕上がり調節 弱 で加熱する。
- わかさぎと、せん切りにしたドラ イ野菜を、Aにつけ込む。

自家製食品〔野菜・くだもの〕



→P.36

レンジ オーブン スチーム



ドライハーブ&スパイス


加熱時間の目安 60~90分











材料
青じその葉 20枚
セロリの葉20~50g
パセリ(小房に分けた物)
20~50g
あさつき(小口切り)
20~50g
オレンジの皮(白いワタを除き、せん切りに
した物) ····· 50g
ディル、チャービル、タイム、セージ、
ペパーミント ······ 各30g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 作る材料を選び、洗ってから、ペ ーパータオルなどで水気をふき取る。
- ❸オーブンシートを敷いた脚の開い たグリル皿に材料を広げ テーブルプ レートに置き 33自家製食品

仕上がり調節 弱 で途中乾燥具合を見 ながら加熱する。

(乾燥具合によって、 33自家製食品 仕上がり調節 弱 を繰り返して加熱す る。)

◆ あさつき、オレンジの皮以外は乾 燥後、手でもみほぐす。

[ひとくちメモ]

● 青じそやセロリ、パセリは色が彩やか で、指でつまんで、カリッと砕ける状態 で取り出します。

ドライフルーツ(7種 バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

ぶどう、いちご、パイナップル

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 70~140分

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 材料を選んで用意する。
- ●キウイ(3~4個)、パイナップル (¼ 個)はそれぞれ皮をむき、3~ 4mm厚さの輪切り、または薄切り にする。
- ●いちご(1パック分)、ぶどう(1房 分)は1粒ずつよく洗い水気を切 り、3~4mmの薄切りにする。
- ●バナナ(2本約200a) は皮をむ き、5mm厚さの輪切りにして、レ モン汁(%個分)をふりかけてし ばらくおき、水気を切る。
- りんごは皮をしっかり洗い、タテ 4つ割りにして芯を取り、タテの 薄切りにして塩水につけてからさ っと水洗いし、水気を切る。
- **●ブルーベリー**(1パック)は、よ く洗い、半分に切る。
- ❸用意したフルーツを、脚を開いた グリル皿に広げ テーブルプレート に置き 33自家製食品 仕上がり調節 弱で加熱する。
- ◆さらに 33自家製食品仕上がり調 節弱で途中乾燥具合を見ながら加 熱する。

[ひとくちメモ]

● 種類や、形、厚みによって加熱時間が 違います。乾燥具合を見ながら加熱しま

33自家製食品 のコツ

●使いかたは2つ

野菜やくだものなどをドライにしたり、 干し野菜などを作る 33自家製食品 仕上がり調節 弱 と手作りハムやソ ーセージ、魚の柔らか煮など、時間を かけて調理する 33自家製食品 仕上 がり調節中、仕上がり調節やや強 がありメニューによって使い分けま

●1回に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量が目安で

●使う付属品は

グリル皿にのせて加熱します。

● 33自家製食品 仕上がり調節 |やや弱|、仕上がり調節|弱|で作 るドライメニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で乾燥具合を見ながら調理時間 を加減してください。

● 33自家製食品 で作る柔らか煮は 容器を使わないで、オーブンシートで 包んで加熱します。

●1回で設定できる調理時間は

仕上がり調節 弱 約60分から仕上がり 調節 やや強 、仕上がり調節 強 約90 分です。

メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回と同様 に設定して追加加熱をしてください。

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節 やや弱で様子を見ながら、追加加熱を してください。

マ

自家製食品〔ヨーグルト〕

レンジ 800W 4~6分 (下ごしらえ)



スチーム レンジ

(→P.47)

スチームレンジ発酵 120~180分



テーブルプレート

ヨーグルト

仕上がり調節 やや弱



材料(4人分)

牛乳(脂肪分3.0%以上の物) ····· 500mL ヨーグルト(種菌)(市販のプレーンタイプ) 50~100g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸容器に牛乳を入れてふたをして レンジ800W 4~6分で加熱し、約80℃ くらいまであたためる。 → P.39
- ◆ 人肌くらいまで冷ました牛乳に∃ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜる。
- **⑤** ふたをして スチームレンジ 発酵 20W 約90分 で発酵させる。
- ⑥終了音が鳴ったら再び スチーム |レンジ|| 発酵 ||20W||30~90分|、牛 乳が好みの硬さに固まるまで発酵 させる。
- 7 加熱が終わったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

〔ひとくちメモ〕

- お好みでジャムやくだものを加えたり、 カレーやタンドリーチキンなどに加えて もよいでしょう。
- •マイ・コンフィチュール →P.85 を 添えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」 「スチームレンジ発酵の使いかた」

→P.39 →P.47



ヨーグルトソース

材料(4人分)

手作りヨーグルト	大さじ2
クリームチーズ	···· 40g
マヨネーズ	大さじ1
塩	••• 適量

作りかた

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト

仕上がり調節 弱

材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグル トの換わりに、カスピ海ヨーグルト を使い スチーム レンジ 発酵 10W で発 酵させる。発酵時間は3~6時間で

(種菌の状態や室温によって発酵時間 を加減する。)

「スチームレンジ発酵の使いかた」 →P.47

ヨーグルトのコツ

●1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以 外の分量では、加熱時間や発酵時間の調 節が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性の物を

使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔な物を使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の 物を使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌 (120~140℃表示)した牛乳でも、 80℃ぐらいにあたためてから使ってく ださい。乳酸菌は60℃以上になると死 んでしまいます。ヨーグルトを加える ときの牛乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳 脂肪分3.0%の物)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物 や、糖分、果肉などが入ったヨーグ ルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べ切ってください。

自家製食品[マイ・コンフィチュール]

レンジ





(リレー加熱)600W 約20分 200W 約10分 →P.40

給水タング 孪

マイ・コンフィチュール

いちご····· 約150g 赤パプリカ (細切り) 約50g パイナップル (細切り) ····· 約100g 100%果汁(市販の物)

レモン汁…… 1/2個分(大さじ2強)

作りかた

- いちごは洗ってヘタを取り、赤パ プリカ、パイナップルは2~3cm長 さの細切りにする。
- ② 大きくて深めの耐熱容器に①を入 れ、Aとレモン汁を加える。
- 3 おおいをしないで レンジ 600W 約20分 、レンジ 200W 約10分 でリレー加熱する。
- ◆ 加熱が終わったら、乾いたふきんを 使い、取り出す。
- ⑤あら熱が取れてからおおいをして 冷蔵室で冷やし、密封できる容器な どに移し換える。

「リレー加熱の使いかた」 →P.40

ブルーベリーの マイ・コンフィチュール

材料・作りかた

いちごの換わりにブルーベリー(約 150g)、りんごジュースの換わりに グレープジュースを加えて同様にし て作る。

オレンジの マイ・コンフィチュール

いちご

材料(標準量)

オレンジ

オレンジ(皮をむき、袋から出した物) ・・・・ 約200 g りんご(細切り)...... 約50g 黄パプリカ(細切り) …… 約50g 100%果汁(市販の物)

レモン汁……… ½個分(大さじ2強) しょうが(みじん切り) …… 1かけ分

作りかた

しょうがのみじん切りを除いた材料 を合わせ、いちごのマイ・コンフィ チュールを参照して作る。加熱後、 冷ましてからしょうがのみじん切り を加える。

ココナッツの マイ・コンフィチュール

ココナッツミルク

材料(標準量)

桃または白桃缶詰 · · · · · 約150a 洋なしまたは洋なし缶詰……約100g ココナッツミルク(缶詰) ······ 約50a 100%果汁(市販の物)

 $egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned} \{ y \lambda \tilde{z} \tilde{y}_2 - \lambda \cdots \hat{y}_1 00 \text{mL} \\ y \lambda \tilde{z} \tilde{y}_2 - \lambda \cdots \hat{y}_1 00 \text{mL} \end{aligned}$ レモン汁……… ½個分(大さじ2強) グリーンペッパー(ホール)…… 適量

作りかた

グリーンペッパーを除いた材料を合 わせ、いちごのマイ・コンフィチュ **ール**を参照して作る。加熱後にグリ ーンペッパーを加える。

キウイの マイ・コンフィチュール

材料(標準量)

キウイ(あらくつぶす) ······ 約200g パイナップル (細切り) 約70g 黄パプリカ (細切り) ……… 約30g 100%果汁(市販の物)

倒 果汁入り野菜ジュース…… 約150mL パイナップルジュース …… 約50mL レモン汁 …… ½個分(大さじ2強) ピンクペッパー(ホール)など好みのスパイス・・・・ 適量

作りかた

ピンクペッパーを除いた材料を合わ せ、いちごのマイ・コンフィチュール を参照して作る。加熱後にピンクペ ッパーなど好みのスパイスを加える。

マイ・コンフィチュール

材料・作りかた

キウイの換わりに皮をむき、ひとくち 大に切ったなし(約200g) を加えて 同様にして作る。

マイ・コンフィチュール作りのコツ

●容器は

直径20~23cm、 底径約10cm、深 さ6~8cmの広口 の耐熱性容器が適 しています。



※容器の重さが800g以上の物を使う ときは、果汁を増やして(20~ 30mL)加熱してください。

●使う果実は

いちご、ブルーベリー、オレンジ、バ ナナ、パイナップルなどジャム作りに 向いている果実なら何でも使えます。 砂糖を使わないで作るので、糖度の高 い熟した果実が適しています。

●容器の大きさの目安は 材料を入れて容器の半分以下になっている

ことを確認してから使ってください。

赤パプリカ、黄パプリカ、トマト、かぼち ゃ、にんじんなど色あざやかな物が向いて います。かぼちゃやにんじんなどは前もっ て加熱した物を使うとよいでしょう。

●くだものや野菜の割合は

くだものと野菜を合わせて約300gにし ます。割合は、くだもの類が200~ 250g、野菜やハーブなどを合わせて 100~150gが目安です。

●砂糖の換わりに100%果汁を使う りんごジュースやパイナップルジュース など、糖度の高い果汁が適しています。

●ラップやふたはしないで 煮つめるのでラップやふたはしません。 ●加熱直後の取り出しは

加熱直後は容器や加熱室、その周辺、 テーブルプレートが非常に熱くなって います。やけどに注意し、厚めの乾い たふきんを使って取り出します。

●甘く作りたいときは

材料にはちみつ (大さじ1~2)を 加えて加熱します。この場合果汁は 230mLに増やしてください。 加熱後に甘さを加えたいときは、は

ちみつ (大さじ1~2)を加えます。 ●賞味期限は

砂糖を使っていないので、日持ちしま せん。1~2週間で食べきってください。

ンジ

ーブン

グリル皿

テーブルプレート

給水タンク

空

|39肉と野菜の2段|調理の手順

- (1)肉料理を1品、野菜料理を1品 選び、準備する。
- (2)取り外したテーブルプレートの 中央に野菜料理の容器を置く。 脚を開いたグリル皿に肉料理 をのせテーブルプレートに置 き、加熱室底面にセットする。
- (3)39肉と野菜の2段で加熱する。



しょうが(みじん切り) ……1かけ

材料(4人分)

- 作りかた ●鶏肉は1枚を6等分にしてAにつけ 込み、30分以上おく。
- 2①をペーパータオルで汁気をふき 取り、皮を上にして脚を開いたグリ ル皿の中央に寄せて並べる。

鶏もも肉(1枚約250gの物) 2枚

しょうゆ………大さじ2

洒……大さじ1

ごま油……大さじ½

豆板醤………小さじ1

加熱直後の取り出しは、素手 で触れない。

(やけどの原因になります)

少量の食品を加熱しない。 少量(標準量の%以下)で加熱すると食品 が焦げることがあります。

肉料理(上)

鶏肉の香味焼き 豚ヒレ肉のチーズ焼き



材料(4人分)

12111 (サハル)
豚ヒレ肉(12等分する) ·······400g
塩、こしょう各少々
ベーコン6枚
マヨネーズ・・大さじ1½ (約18g)しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピザ用チーズ ·······40g
パセリ(あらくきざんだ物) ····・・適量

作りかた

作りかた

- ●豚ヒレ肉は塩、こしょうで下味を つけておく。
- ②ベーコンの幅を半分に切って細長 い帯状にし、①の周囲に巻いて楊枝 で止める。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に 寄せて並べ、⑥を表面に塗ってピザ 用チーズとパセリをのせる。

●野菜はすべて2cm角に切る。かぼ

ちゃはラップで包み 9葉・果菜 仕上

2大きくて深めの耐熱性容器にAを

入れて、レンジ 600W 約1分10秒 で加

3②に①と合わせた®を加えて、オ

ーブンシートで落としぶた →P.87

(39肉と野菜の2段のコツ)をする。

→P.34

→P.39

がり調節 中 で加熱する。 → P.34

かぶとウインナーのスープ煮



材料(4人分) かぶ······ 3個(約200g)

	インナーソーセージ	
••••		1袋(約100g
	「水	······· カップ [·]
(A)	「水·································· 固形スープの素····	··························/ ₂ {[
	塩、こしょう	各少人

作りかた

- ●かぶは茎を少し残して葉を切り落と し、皮をむいて4つに切る。ウインナー はナナメに切り込みを入れておく。
- ②大きくて深めの耐熱性容器に①を入 れ、合わせたAを加えて、オーブンシー トで落としぶた →P.87
- (39肉と野菜の2段のコツ)をする。 ❸加熱後、かき混ぜる。



材料 (4人分)

なる	f······1個(約'/0g
赤/	パプリカ、黄パプリカ
••••	······ 各¼個(約80g
ズッ	yキーニ½本(約100g
	ぼちゃ ······ 100g
	「にんにく(みじん切り) 1月 オリーブ油 大さじ
(A)	オリーブ油 大さじ
	「ホールトマト缶(あらくきざむ)
	水 カップ

® | 固形スープの素…… 1個 白ワイン…… 大さじ1

ローリエ…… 1枚

塩、こしょう………… 各少々

「9葉・果菜」の使いかた」 「レンジ加熱の使いかた」

4加熱後、かき混ぜる。

熱する。 → P.39

2段調理〔魚と野菜〕



オーブン

40魚と野菜の2段 →P.36

加熱時間の目安

空

約26分

グリル皿

テーブルプレート

40魚と野菜の2段 調理の手順

- 1 魚料理を1品、野菜料理を1品 選び、準備する。
- 取り外したテーブルプレートの 中央に野菜料理の容器を置く。 脚を開いたグリル皿に魚料理 をのせテーブルプレートに置 き、加熱室底面にセットする。
- (3)40魚と野菜の2段で加熱する。



加熱直後の取り出しは、素手 で触れない。

(やけどの原因になります)

少量の食品を加熱しない。 少量(標準量の%以下)で加熱すると食品 が焦げることがあります。

さつまいものレモン煮



材料(4人分)

さつまいも ······300g
砂 砂糖800
レモン (薄切り)1/2個

作りかた

する。

- ●さつまいもは皮をむき、1センチの 輪切りにし、水にさらしておく。
- ②大きくて深めの耐熱性容器に①を 入れ、合わせたAとレモンを加える。 オーブンシートで落としぶた (40魚と野菜の2段のコツ参照)を
- ❸加熱後、かるくかき混ぜる。

魚料理(上)

さばの柚香焼き



材料(4人分)

さばの切り身(3枚におろした物)

	······2枚(約400g)
	「しょうゆ大さじ2
	酒大さじ2
Θ.	みりん大さじ1
	しょうゆ大さじ2 酒大さじ2 酒かん大さじ2 みりん大さじ1 しゆず(薄い輪切りにする)½個

作りかた

- ●さばの切り身は1枚を4等分して、 皮目に切り込みをいれておく。合わ せたAに30分~1時間つける。
- ②ペーパータオルでかるく汁気をふ き取り、盛りつけたときに上になる 方を上にして、脚を開いたグリル皿 の中央に寄せて並べる。



材料(4人分)

じゃがいも中2個(約300g)
玉ねぎ(薄切り)小½個(約50g)
ベーコン (1cm幅に切る)50g
A { スープ(固形スープの素½個を溶く)カップ3/しょうゆ
しょうゆ······小さじ½
バター小さじ1

作りかた

- ●じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップに包む。10根菜仕上がり調 節やや弱で加熱し、熱いうちに皮を むき、ひとくち大に切る。→P.34
- ②大きくて深めの耐熱性容器に①と 玉ねぎ、ベーコンを入れ、合わせた Aとバターを加えて、オーブンシート で落としぶた(40魚と野菜の2段)の コツ参照)をする。
- ❸加熱後、かるくかき混ぜる。 「10根菜 の使いかた」 →P.34

ぶりのみそ照り焼き

材料(4人分)

ぶりの切り身(約100gの物)

	•••••	4切オ
	「しょうゆ······ 酒·················· みりん················· 砂糖···················	大さじ2
(A)	酒	大さじ゛
0	砂糖	······大さし2 ······大さじ1
	しみそ······	大さじ1

作りかた

- ●ぶりの切り身の水気をふき取り、1 切れを3等分して、合わせたAに30 分~1時間つける。
- ❷ペーパータオルでかるく汁気をふ き取り、盛りつけたときに上になる 方を上にして、脚を開いたグリル皿 の中央に寄せて並べる。

|39肉と野菜の2段| 40魚と野菜の2段のコッ

●容器は

直径約20~23cm、 底径約10cm、 深さ約6~8cmの

広口の耐熱性容器が適しています。 ●材料は

大きさをなるべくそろえて切ってください。 ●ラップやふたはしないで

煮つめるのでラップやふたはしません。 ●落としぶたをする

オーブンシートを容器の大きさよりひとま

わり小さい丸形に切り、中央に十文字の切 り込みを入れた物をのせて加熱します。

野菜料理のアクは 加熱後に取り除きます。

●野菜料理のスープは多めに スープの量は、材料がかぶるくらいの 量にします。

●野菜料理で煮えにくい材料は 火が通りやすい容器の底に入れてくだ さい。

●一度に作れる分量は

標準量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

加熱が十分な方は、取り出してから 肉料理は グリル → P.41 で、野菜 |料理は|レンジ|500W|(→P.39)で 様子を見ながら加熱してください。

魚と野菜



38簡単朝食セット 調理の手順

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- (2) 主菜1品と、副菜2品を選び、 主菜を黒皿の中央にタテに 並べる。

主菜1品と副菜2品を、自由に組み合わせて作れる朝食セットは、

忙しい朝食時のメニューやおやつ作りに便利な使いかたです。



③ 黒皿を上段に入れ 38簡単朝食セット で加熱 する。→P.36

簡単朝食セット以外では、溶きほぐさない卵を、卵だ けで加熱しない。

(破裂するおそれがあります。)

※卵を加熱するときは、溶きほぐしてから加熱してください。

主菜: トースト5種(1品選ぶ)



> トースト(プレーン) 食パン(6枚切り) 2枚



チェルシートースト

材	料
食	パン(6枚切り)2枚
	「バター 30g
	砂糖 ······· 20g
(A)	アーモンドプードル ······· 30g
	レーズン(あらくきざむ)
	大さじ2
	スライスアーモンド······· 適量

シナモンシュガー……… 少々

食パン2枚の片面に、混ぜ合わせたAを塗り、スライスア ーモンドを散らして黒皿の中央にタテに並べる。



黒皿の中央にタテに並べる。

ピザトースト

材料
食パン(6枚切り)2枚
玉ねぎ(薄切り) 30g
ピーマン(薄切り) ½個
L-マノ(海切り)/2個
ベーコン(1cm幅に切る)········ 1枚
ピザソース(市販の物) 適量
ピザ用チーズ適量
~=

作りかた

作りかた

食パン2枚の片面に、ピザソースを塗り、玉ねぎ、ピーマ ン、ベーコンをのせ、チーズを散らし、黒皿の中央にタテ に並べる。



作りかた

- りんごはタテ半分に切り、芯を取ってから、タテ薄切り にして、さっと塩水につけ、水気を切る。
- 2 食パン2枚の片面にマーガリンを塗り、①のりんごを並 ベシナモンシュガーをふり、黒皿の中央にタテに並べる。



フレンチトースト

7211
フランスパン(1.5~2cmの厚さに切
った物) 4枚
○ 牛乳・・・・・・・・・・ カップ½砂糖・・・・・・・・・・ 大さじ½
砂糖····· 大さじ½
卵(溶きほぐす)1個
バニラエッセンス 少々
バター

作りかた

- センスを加えて裏ごしし、底の平らな容器に入れる。
- ❷フランスパンは片面にバターを塗り、バターを塗ってい ない面を下にして①に浸す。
- ❸黒皿の中央にアルミホイル、またはオーブンシートを敷 き、バターを塗った方を上にして、その上に並べる。加熱 後、シナモンシュガー(分量外)をお好みで。

副菜(2品選ぶ)

目玉焼き



材料
卵 ······2個
水小さじ1
塩、こしょう各少々

作りかた

薄くサラダ油 (分量外)を塗ったア ルミケース2枚に卵を割り入れ、水を ふり、かるく塩、こしょうをして黒 皿にのせる。

チーズ目玉焼き

作りかた

水の換わりにピザ用チーズ(約15g) を散らして焼く。

ベーコンエッグ

作りかた

ベーコン(2枚を半分に切る)2切 れをアルミケースに敷いてから焼く。



アスパラガス(2本)、かぼちゃ(薄切 り・40g)、エリンギ(2本)、長ねぎ (¼本・半分に切る)、パプリカ(¼個 分)、えのきだけ(¼株)のうち好みの 野菜2種類 ベーコン ………2~4枚 塩、こしょう各少々

作りかた

好みの野菜にかるく塩、こしょうを して、ベーコン%枚、または1枚で巻 き、楊枝で止め、アルミケース2枚 にのせ、黒皿にのせる。

巣ごもり卵




材料	
卵 ······2 個	B
キャベツ(せん切り)30g	9
水·······小さじ ²	ĺ
塩、こしょう各少々	7

作りかた

アルミケース2枚にキャベツをまわ りに寄せて敷き、まん中に卵を割り 入れ、水(小さじ1)をふり、かるく塩、 こしょうをして黒皿に並べる。

*キャベツの換わりにゆでたほうれ ん草(60g)を敷いてもよいでしょう。

ウインナーソーセージのベーコン巻き



材料
ウインナーソーセージ4本
ベーコン (半分に切る)2枚

作りかた

ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止め、アルミケース2 枚に並べ、黒皿にのせる。

いり卵



材料	• •	
<i>></i> · · ·	(溶きほぐす)	
	牛乳	大さじ1
_	砂糖	
	└塩・・・・・・・	少々

作りかた

- 卵にAを加えてかき混ぜ、容器に分 け入れ、黒皿にのせる。
- ②加熱後すぐにかき混ぜて、いり卵 状に作る。

トマトのツナのせ



トマト(1.5cmの厚さの輪切り)

1 (1:501107/4-0 07#11917)
2枚
「ツナ(缶詰)小⅓缶
番 玉ねぎ(薄切り)20gマヨネーズ小さじ1
塩、こしょう各少々
ドライパセリ(→P.83 参照)··少々
ピザ用チーズ適量

作りかた

トマトをアルミケース2枚にのせ、上 に混ぜ合わせたAをのせて広げ、ドラ イパセリを散らし、チーズをのせ、黒 皿にのせる。

38簡単朝食セット のコツ

- ●一度に作れる分量は2人分です。 表示している主菜1品と、副菜2 品の組み合わせです。 他の組合せ では上手にできません。
- ●使える容器は マドレーヌ用 のかためのア ルミケースや

オーブンシート、アルミホイルで す。耐熱容器を使うときは、高さ が3~4cmの平らな浅めの物を使 ってください。

●楊枝を使うときは、刺した楊枝が ヨコになるように並べて加熱します。

- ●アルミケースや耐熱容器にサラダ 油かバターを薄く塗ってから使う と、こびりつきが防げます。
- ●簡単朝食セットのトーストは裏返 さないため片面(表面)にしか焼色 がつきません。両面を焼きたいとき はトーストを参照します。 (→P.93)
- ●パンの厚さや種類によって焼け 具合が違います。
- ●加熱が足りなかったときは、加 熱が十分な物は取り出してから グリルで様子を見ながら加熱し ます。**→P.41**)

あたためスタート オーブン 230℃ 中段 下段 加熱時間 (予熱無・2段) 32~42分 → P.44



●手動調理の「オーブン」を使用して、2品のお総菜あるいはお菓子を加熱室内の皿受棚の中段と 下段にセットし、同時に調理することができます。 メニューの組合せは「お総菜2品」「お菓子2品」の組合せメニュー一覧によります。 (「レンジ」、「グリル」、「スチーム」、「過熱水蒸気」は使用できません。)

「お総菜2品」の組合せメニュー例



ひとくちチャーシュー(中段) 焼き野菜(下段)

設定温度(予熱無)230℃ 加熱時間32~42分

「お菓子2品」の組合せメニュー例



マフィン(中段) プチパイ(下段)

設定温度(予熱無)180℃ 加熱時間40~50分

2品同時オーブンの操作手順

テーブルプレートを取り外し 2枚の黒皿にそれぞれ中段メニューと 下段メニューの食品をのせる

- 「オーブン」を 選択し、決定
- あたため スタート
- <u>手動</u> 決定 する 回して選択
- 予熱「無」を選択し、 決定する



- 「2段」を選択し、 決定する
- あたためスタート <u>手動</u> 決定 回して選択

回して設定

- 温度を設定し、 決定する
- 加熱時間を設定し、 スタートする



<u>手動</u> 決定

終了音が鳴ったら食品を取り出す



例:お総菜2品同時オーブンの場合

オーブン

予熱 オーブン 2段 予熱(厂厂で

オーブン

2段

2段 オーブン

オーブン分 2段

■「お総菜2品」、「お菓子2品」の組合せメニュー一覧

中段メニューと下段メニューの組合せは自由です。 ※「お総菜」と「お菓子」の組合せはできません。

「お総菜2品」



「お菓子2品」



お総菜2品・お菓子2品同時オーブンのコツ

- ●中段と下段のメニューを組み合わせて2段で焼く 中段と下段のメニューを逆に入れると、上手に焼けません。 「組み合わせメニュー一覧」以外のメニューや指定以外の組み 合わせでは、上手に仕上がらない場合があります。
- ●黒皿にアルミホイルまたはオーブンシートを敷いて ません。 取り出しやすく、掃除が楽になります。
- ●野菜などの火の通りにくい物は

あらかじめ下ごしらえをして、加熱しておきます。

それぞれ黒皿1枚分です。多過ぎたり、少な過ぎると上手に焼け

●焼き色の調整は → P.43

加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

レンジ 500W 約30秒 スチームレンジ発酵 30W 8~12分 (下ごしらえ)

16簡単パン スチーム →P.36 オーブン



テーブルプレート

満水

黒皿の出し入れは、やけどの おそれがあるので、厚めの乾 いたふきんやお手持ちのオー ブン用手袋を使う。

簡単パン (シンプルパン)

加熱時間の目安 約28分



材料(8個分)

	小麦粉(強力粉) ······ 150g
(A)	· 小麦粉(強力粉)··················· 150g 砂糖 ············· 大さじ1(約9g)
	塩 小さじ%(約2g)
ドラ	イイースト (顆粒状で予備発酵不要の物)
	················· 小さじ1(約2.5g)
水	90~100mL
バク	7 大さじ1(約12g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ポリ袋(市販)に △とドライイース トを入れて混ぜ合わせる。
- ❸ バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒で加熱して溶かし、水を加える。 →P.39
- 43を2に入れて ポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分をよ く混ぜ合わせる。



6 10分間十分にこねる。この時、ポリ 袋に少し空気を入れて口を閉じると、 簡単に両手でこねることができる。

6 ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、

テーブルプレートの 中央にのせ「スチーム」 レンジ 発酵 30W 8~12分で一次発酵

させる。 →P.47

⑦ のし台に少し打ち粉(強力粉・分量外) をして、生地を袋から取り出す。

❸ 生地をかるく押して中のガスを抜

き、スケッパーまた は包丁で8個(1個約 33g)に切り分ける。



16簡単パン のコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽に簡単に、短時 間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

市販の25×35cmほどの大きさで、電 子レンジで使える半透明の袋が適して いますが、透明なポリ袋でもよいでし ょう。穴のあいていないことを確認し てから使いましょう。

●発酵の時間は様子をみて加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は8 ~12分発酵させ、二次発酵で調節しま す。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	12~20分	6~8分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄く塗ります。

●焼きが足りなかったときは オーブン | 予熱無 | 1段 | 180℃ で様 子を見ながら焼きます。 → P.44

● 発酵が終わったら、テーブルプレ

ートを取り出し、生地とオーブンシー

№①を中段に入れ、加熱室底面にテ

ーブルプレートをセットした後、

ートを敷いたテーブ

ルプレートの中央に

並べ、加熱室底面に

1 スチーム||レンジ|

発酵 30W 8~12分

で二次発酵させる。

トを黒皿に移す。

16簡単パンで焼く。

セットする。

寄せて(写真参照)

●こね上げの目安は

粉の固まりがなくなり、粘り気が出て、 ガムのように伸びるようになって、生 地が袋から離れて1つになるのが日安 です。







●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになる





二次発酵

● 生地を手のひらで丸めてオーブンシ セサミパン

材料・作りかた

作りかた⑤のこねあげた生地に黒ご ま(20g)を加えて焼く。

ノーズンパン

材料・作りかた

黒ごまをレーズン(30g)に換えて焼

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39 「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 → P.47

「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 → P.47 簡単クリームパン

「レンジ加熱の使いかた」

簡単あんパン

材料(8個分)

作りかた

おく。

焼く。

ておく。(**→P.39**)

生地を丸める。

室底面にセットする。

で二次発酵させる。

→P.47

簡単パンの生地

(材料・作りかた → P.92) ・・・・・ 1回分

つぶあん 200g

桜の花の塩漬け ………4個

けしの実 …………………… 適量

塩 …… 小さじ¼

1 分30秒~2分 で途中かき混ぜなが

ら加熱し、冷めてから8等分して丸め

❷桜の花の塩漬けは水に30分~1時

間つけて塩抜きをし、水気を切って

❸ 簡単パン 作りかた →P.92 ①~

をし、8個(1個約33g) に切り分け、

④円形にのばし①のあんを包み、閉じ

口をしっかり止め、オーブンシートを

敷いたテーブルプレートに並べ、加熱

⑤ 生地の表面をかるく押して平らに

し、表面につやだし用卵を薄く、て

いねいに塗る。半分は中心を指で押

してヘソをつけ、上に桜の花をのせ

る。残り半分にはけしの実を散らす。

⑥簡単パン作りかた①、②を参照して

⑧を参照して一次発酵、ガス抜き

① つぶあんは レンジ 500W

つぶあんをカスタードクリーム (200g) →P.105 に換えて作る。

簡単うぐいすパン

つぶあんを市販のうぐいすあん (200g)に換えて作る。

グラハムパン



材料(1個分)
「小麦粉(強力粉) ············ 120g
全粒粉(あらびき)······ 30g
全
└塩 ············ 小さじ⅓(約2g)
ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物)
······ 小さじ1(約2.5g)
水 ······ 90~100mL
バター ······ 大さじ1(約12g)

作りかた

- ① 簡単パン 作りかた → P.92 ①~⑦を参照して生地を作り一次発酵、 ガス抜きをしながらひとつに丸める。
- ② 丸めた生地をだ円形にのばし、 フランスパンの作りかた →P.94 ⑩を参照して、タテ½を内側に折り込 み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じる。
- ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプレ ートの中央に生地を置き、加熱室底面にセ ットして、スチーム レンジ 発酵 30W 8~12分で二次発酵させる。 → P.47
- ③の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかける。
- ⑤ 生地の中心に包 丁かかみそりで切 スチーム レンジ 発酵 30W 8~12分


グリル

時間がかかります。

トースト

→ P.41

材料



「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 →P.47

あたため スタート

5~9分

裏返して

1~3分

※トーストはトースターで焼くよりも

食パンまたは冷凍した食パン(1.5~3cm厚さの物)

-----1~2枚



黒皿 上段

合水タンク

空

油で揚げない カレーパン



材料(8個分)

簡単パンの生地 (材料・作りかた → P.92)) … 1回分 レトルトカレー (市販の物)・1袋(約200g) ▲ 玉ねぎ(みじん切り)・・・・・・・¼個 小麦粉(薄力粉)…… 大さじ1 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ 1強で作る) ………………………適量 (作りかたは(→P.74)) 小麦粉(薄力粉)…… 大さじ2

卵(溶きほぐす) 1個

作りかた

- レトルトカレーを深めの皿に移し、 ④を加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分で途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分しておく。

 →P.39
- ②簡単パン 作りかた →P.92
- ①~⑧を参照して一次発酵、ガス抜 きをし、8個(1個約33g)に切り分 け、生地を丸める。
- ❸ だ円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止める。
- ₫ ③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順に つけオーブンシートを敷いたテーブル プレートに並べ加熱室 底面にセットし スチーム


レンジ 発酵 30W 8~12分で二次発酵させる。 →P.47

⑤簡単パン作りかた①、②を参照して 焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 → P.47

作りかた

1 食パンは黒皿の 中央に並べ、上段 に入れる。



トを取り外しグリル5~9分で焼き、 裏返して グリル 1~3分 で焼く。

「グリル加熱の使いかた」 → P.41 [ひとくちメモ]

• パンの厚さや種類によって焼け具合が 違います。様子を見ながら時間を調節し

てください。 •連続して焼くときは、表を グリル 2~3分、裏返してグリル 1~2分様子 を見ながら焼きます。

フランスパン

加熱時間の目安 約35分

材料(バタール1本、クーペ2個) 「小麦粉(強力粉) ······ 330g 小麦粉(薄力粉) ······ 80q 砂糖 ······ 5q 塩 ······ 8g ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ……小さじ3強(約8g) B レモン汁 …… 小さじ1強(6mL) ぬるま湯(約30℃) 220~260mL

作りかた


- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- るい入れ、®を加えてよく混ぜ、ひ とまとめにする。
- 3 生地がベトつかなくなり、ボウル からくるんと離れるまでよくこねる。
- 4 台にたたきつ けてのばしたり、 半分に折って押し たりしながら約 15分こね、生地 を丸める。



- **⑤** バター(分量外)を薄く塗ったボウ ルに生地を入れる。ボウルを黒皿に のせて下段に入れ、スチームオーブン 予熱無 1段 発酵35℃ 25~60分 で 一次発酵させる。 → P.48
- **⑥**生地が2倍くらいに発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺し てみて指の穴がそのまま残れば発酵
- **⑦**ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁)でバタール (約390g)、クーペ(約140gを2個) に切り分ける。
- ❸ 切り分けた生地をかるくガス抜き しながら表面がなめらかになるよう に丸め、固く絞ったぬれぶきんかラ ップをかけて5~20分間生地を休ま せる。(ベンチタイム)
- ⑨ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばす。ベンチタイムのとき、 下になっていた方を上にして、めん棒 で30cmのだ円形にのばす。



のタテ¼ずつ 内側に折り込み、 それを右手の手 のひらで押さえ 込むようにタテ





- クーペの生地は直径15cmの円形 にのばす。生地の向こう側 ⅓を残し て手前から折りたたむ。残った%の 生地を上にかぶるように折りたたみ、 合わせ目を閉じる。
- № 両端をとがらせるように手のひらで 転がしてなまこのような形に整える。
- に⑨~⑫で成形した生地を閉じ口を 下にしてのせ、下段に入れスチーム オーブン 予熱無 1段 発酵35℃ 10~20分 で二次発酵させる。 → P.48
- № ③を加熱室から取り出し、17フランスパン で予熱する。
- 予熱している間生地に固く絞った ぬれぶきんかラップをかけて室温で 発酵させる。(約9分)予熱終了の直前 に生地にかみそりまたは包丁でクー プ(切り目)を入れる。バタールは3~ 4本、クーペは1本入れる。

※クープ(切 り目)はかみ そりまたは包 丁の刃を45 度に傾けて生 地をそぐよう に入れる。



● 予熱終了音が鳴ったら⑮を中段に 入れて焼く。

● 焼き上がったら、室温であら熱が 取れるまで放置する。

「スチーム・オーブン発酵の使いかた」 → P.48

パン作りのコツ

●牛乳は室温に戻して

冷蔵室から出したての冷たい物を使う と、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。 夏場のように 室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵中に表面が乾燥す るときはスチームショットで水分を補 ってください。

「スチームショットの使いかた」 (→P.46) また、発酵不足の場合は、様子を見な がら時間を追加してください。

中段と下段で生地の発酵具合にむらが 見られるときは、様子を見ながら黒皿 の上下を入れ替えます。

●ベンチタイムや予熱中に生地が 乾燥しないように

生地の表面が乾燥するとふくらみが悪 くなります。大きなポリ袋に入れたり、 まわりに霧を吹いて湿り気をあたえます。

●生地の扱いはていねいに

手のひらでかるく扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面に塗ります。た っぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。

●発酵温度を調節して

温度は40℃です。

発酵温度は4段階に設定できます。 (30 · 35 · 40 · 45℃) 生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵

手作りパン

スチームオーブン発酵 40℃ (下ごしらえ)





オーブン 予熱 約10分 (予熱有・1段/2段) 180℃

→P.42 21~25分

中・下段 満水

黒皿

バターロール [ロールパン]



材料(24個分)

小麦粉(強力粉) · · · · · 480 q 砂糖 …… 大さじ5½(約50g) 塩 …… 小さじ1(約6g) ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ······················· 小さじ3(約7g) ぬるま湯(約40℃)···· 60~80mL ® 卵(溶きほぐす) ····· 大1個 牛乳(室温に戻す)…… 180~200mL バター(室温に戻す) ····· 70g 〈つやだし用卵〉 卵 (溶きほぐす) ・・・・・・・・・・1/2個 塩 ……… 小さじ¼

(1段で焼くときは材料を½量にする。) 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ボウルに<a>®とドライイーストをふ るい入れ、B を加えて手でかるく混 ぜ、バターを少しずつ加え、よく混 ぜてひとまとめにする。
- ⑤ フランスパン →P.94 作りかた ③ ~ ④の要領で生地を作る。
- 母 バター(分量外)を薄く塗ったボウル に生地を入れる。加熱室底面にテーブ ルプレートをセットし、ボウルを黒皿 にのせて下段に入れスチーム||オーブン 予熱無 2段 発酵40℃ 50~60分 で 一次発酵させる。→P.48
- ⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指

に小麦粉をつけ、生地 の中央を刺してみて、 指の穴がそのまま残 れば発酵は十分。

❻ボウルをふせて生 地を取り出し、手で かるく押して中のガ スを抜く。



⑦ 生地をスケッパー(または包丁)で

24個(1個約 38a) に切り分 ける。手でちぎ ると生地がいた んでふくらみが

❸ 生地のひと つひとつを手の ひらか、のし台 で表面がなめら かになるように 丸める。

悪くなる。

9 丸めた生地にラップをかけるかポ リ袋に入れて生地の温度が下がらな いようにして約20分休ませる。(ベ ンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにしな がら円すい形に し、さらにめん 棒で細長い三角 形にのばす。

● 三角形の底辺からクルクルと巻 き、バター(分

量外)を薄く塗 った黒皿に巻き 終わりを下にし て並べる。



手前(中段)

手前(下段) № 中段と下段に入れ スチーム オーブン

0000

0000

0000

予熱無 2段 発酵40℃ 25~36分 で生地が2~2.5倍になるまで二次発 酵して取り出す。生地の表面につや だし用卵を薄く、ていねいに塗る。 (1段のときは下段で発酵させる。)

❸ テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱有 2段 180℃ 21~25分で予熱する。

● 予熱終了音が鳴ったら ⑫を中段と 下段に入れて焼く。

/ 1段のときは オーブン 予熱有 1段 13~17分で予熱し、予熱終了後 中段に入れて焼く

〔ひとくちメモ〕

● 作りかた②の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に 作れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

● 焼きむらが気になるときは、加熱時間 の%~%が経過してから黒皿の上下を入 れ替えます。

「スチーム・オーブン発酵の使いかた」 → P.48 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.42 スチームオーブン発酵 40℃

(予熱有・2段)

(下ごしらえ)

オーブン 予熱 約15分

→P.42 24~36分

※強火にするため(2段設定)で焼きます。

200℃



材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(強力粉) ······ 220g 砂糖 …… 小さじ4(約12g) 塩 …… 小さじ%弱(約2.5g) ドライイースト ……小さじ2(約5g) ぬるま湯 ………… 130~150mL バター ……… 10g

(2個で焼くときは材料を2倍にする。) 作りかた

- ●バターロール 作りかた①~⑥の 要領で生地を作る。
- 2 スケッパーで生地を3等分して丸 め、ラップをかけるかポリ袋に入れて 約20分休ませる。(ベンチタイム)
- 3 3等分した②を各々タテ20cm、ヨコ 10cmの長方形にのばしてタテの方か ら巻き、巻き終わりを下にして両端を げんこつでかるくたたき、形を整える。
- ❹ バター(分量外)を塗った型に生地を 並べ黒皿に図のようにのせて下段に入れ

スチーム オーブン 予熱無 奥 1段 || 発酵40℃ |



50~80分 で二次発酵 させる。→P.48 (1個の場合)(2個の場合) 6 ④ を取り出し、テーブルプレート を取り外し、オーブン 予熱有 2段

200℃ 24~36分 で予熱する。 6 予熱終了音が鳴ったら④を下段 に入れて焼く。

[ひとくちメモ]

● 二次発酵の時の目安は生地が型から1~ 2cm出るくらいまで発酵させます。

- 発酵の途中で生地が乾燥しているときは、
- スチームショットで水分を補ってください。 ● 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。
- 焼きむらが気になるときは、残り時間 5~6分で型を前後入れ替えて、さらに 焼きます。

「スチーム・オーブン発酵の使いかた」 → P.48 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.42 「スチームショットの使いかた」



材料(直径26cmのピザ1枚分) 「小麦粉(強力粉) ······ 70a

	יטויניגבני מויצייני
	小麦粉(薄力粉) ······ 30g
(A).	砂糖大さじ1弱(約6g)
	塩小さじ½(約2g)
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
	······小さじ½(約1.5g)
ぬる	るま湯 ······ 50~60mL
オリ	Jーブ油 ······大さじ1弱(約10g)
	ザソース(市販の物) ·····・ 適量
	「トマト(さいの目)
	½個(約100g)
$^{\odot}$	モッツァレラチーズ (ひとくち大にちぎる)・・・・・・ 100g
	しにんにく(みじん切り) 1かけ
塩、	こしょう 各少々

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

バジル・・・・・・ 少々

- ② ポリ袋(市販)に

 ②とドライイース トを入れて混ぜ合わせる。
- 3 ②にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねる。(材料が2倍のとき は約8分間こねる)

この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。(簡単パン作りかた →P.92 ⑤ を参照する。)

◆ ③を加熱室底面にセットしたテーブ ルプレートの中央にのせ スチーム レンジ 発酵 30W 約10分 一次発酵 させる。 **→P.47**

(発酵の目安は簡単パンのコツを参照) →P.92

⑤ のし台に少し打ち粉(強力粉・分 量外)をして、袋から取り出す。

- ⑥ 生地をかるく押して中のガスを抜 き、丸める。
- ⑦ 丸めた生地を直径26cmくらいの 円形にのばして、オーブンシートに のせ、フォークで穴をあけ、ピザソ ースを塗り®をのせ塩、こしょうを する。
- ❸テーブルプレートを取り外し、空 の黒皿を上段に入れ 18 クリスピーピザで予 熱する。
- ⑨予熱終了音が鳴ったら、やけどに 注意し、厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を使って黒皿 をドアの上に取り出す。
- せ、上段に入れて焼く。焼き上がり にバジルを飾る。

黒皿の出し入れは、やけどの おそれがあるので、厚めの乾 いたふきんやお手持ちのオー ブン用手袋を使う。

「スチーム・レンジ発酵の使いかた」 → P.47

18クリスピーピザ のコツ

●一度に焼ける分量は 黒皿1枚分です。

●2段で焼くときは

18クリスピーピザ では焼けません。 材料を2倍にして生地を作り、2等分 して黒皿2枚にのせ、テーブルプレー トを取り外し オーブン 予熱有 2段 200℃ 22~28分 に設定してスタ ートし、予熱終了音が鳴ったら 中段 と下段に入れて焼きます。 (→P.42) 上下の焼きむらが気になるときは黒 皿の上下を入れ替えます。入れ替え るタイミングは、加熱時間の%~¾ が経過してからにしてください。

●焼き上がったピザを切り分ける ときは

キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1200℃ で様子を見ながら焼きます。(→P.44)

●市販のピザは

18クリスピーピザ では焼けません。 市販のピザを焼くときは を参照して 焼きます。

フルーツピザ (いちごともものピザ)



材料(1枚分)
ピザの生地
(材料・作りかたはクリスピーピザを参照し、材料は
1.5倍量にする)・・・・・・・・ 1回分
グラニュー糖 適量
カスタードクリー <u>ム</u>
(材料・作りかたは →P.105) ·····100g
いちご (スライスする)30g
桃(缶詰、薄切り)30
粉砂糖少々

作りかた

- クリスピーピザ作りかた①~⑥を 参照して生地を作る。
- 2 生地を円形にのばして、オーブン シートにのせる。
- ❸ 生地の全体にフォークで穴をあけ、 グラニュー糖をふる。
- 母 クリスピーピザ作りかた⑧~⑩を 参照して焼く。
- ⑤ あら熱が取れたらカスタードクリ ームをのばし、好みのくだものを並 べて粉砂糖をふる。

市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で 様子を見ながら焼きます。

黒皿にのせて中段に入れ、オーブン予熱無 1段 200℃、冷凍の場合 23~30分、 冷蔵の場合 15~28分 焼きます。

予熱をしてから焼くときは、冷凍の場合 10~18分 、冷蔵の場合 10~15分 焼きます。この時テーブルプレートは 取り外します。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.44

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.42

スポンジケーキ



レンジ 200W 1~2分 (下ごしらえ)

19スポンジケーキ スチーム →P.36 オーブン

テーブルプレート 満水

スポンジケーキ (デコレーションケーキ

加熱時間の目安 約44分



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 90g
砂糖······90g
卵(卵黄と卵白に分ける) 3個
バニラエッセンス 少々
⊕
(バター······ 15g
ホイップクリーム 適量
くだもの(いちごなど) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷型にバター(分量外)を塗って硫酸紙 (ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷く。

 ⑥を合わせ

 レンジ 200W 1~2分 加熱して溶かす。(直径18cm の場合、その他は右表 19スポンジケーキ のコツを参照する。) (→P.39)

❸ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てる。 (別立て法)



4 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加え、混ぜる。

- ⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりと混ぜ、Aを加えて手 早く混ぜる。
- 6 一気に型に流し入れ、型をトントン とかるく落として空気を抜き、黒皿に のせ下段に入れ 19スポンジケーキ で 焼く。
- ⑦ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがす。十分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

「レンジ加熱の使いかた」

共立て法の作りかた

3 ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てる。 砂糖を加え、もったりするまで泡 立てて(生地で「の」の字が書ける)

からバニラ エッセンス を加え、混 ぜる。 作りかた ⑤ から同様に する。



→P.39

|19スポンジケーキ|のコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

	材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
		麦 粉 り粉)	50g	90g	120g
	砂糖		50g	90g	120g
	即		2個	3個	4個
	バター		10g	15g	20g
	牛乳		大さじ½	小さじ2	大さじ1
	作り	2	約1分	約1分30秒	約2分
			19スポンジ ケーキ		
か 6 仕上		上がり調節	り調節		
			やや弱	中	やや強
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	時間子安	約41分	約44分	約50分

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットな物を使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは オーブン||予熱無||1段||160℃| で様子 を見ながら焼きます。(→P.44)

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い●全体にきめ(目)が詰まっている●固くしまっている	ふくらみが悪いぼそぼそしているきめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目の詰まったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる)●小麦粉の量が少なかった●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

手動ケーキ

オート調理 レンジ 200W 2~3分 100W 約1分

(下ごしらえ)

19スポンジケーキ スチーム →P.36 オーブン

テーブルプレート 満水

里皿 下段

加熱時間の目安 約48分



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分) クリームチーズ 200g
バター ····· 30g
卵(卵黄と卵白に分ける) 2個
粉砂糖 ····· 50g
小麦粉(薄力粉) ······ 25g
生クリーム(室温に戻す)・・・・・・ 30mL
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる) ・・ 大さじ1弱

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②型にバター(分量外)を塗って硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷く。
- ❸ 耐熱性ガラスのボウルにクリーム チーズを入れ レンジ 200W 2~3分 途中かき混ぜながらクリーム状にな るまで加熱し、卵黄を加えて木しゃも じでよく混ぜる。 → P.39
- ④ バターは容器に入れ レンジ 100W 約1分で加熱して柔らかくした物を③ に練り込み、粉砂糖½量と小麦粉を合 わせてふるい入れ、ダマにならない ように混ぜ、生クリームとレモンを 加える。
- 6 別のボウルに卵白を入れて、七分 通り泡立て、残りの粉砂糖を加え、 ツノが立つまで泡立てて④に2回に 分けて加え、さっくりと混ぜる。
- 6 ⑤ を型に入れ、型をかるく落とし て表面を平らにし、黒皿にのせて下段 に入れ 19スポンジケーキ 仕上がり調 節やや強で焼く。あら熱が取れたら 型に入れたまま冷蔵室で冷やして、 型から外す。

「レンジ加熱の使いかた」 (→P.39)



オーブン 予熱 約8分 (予熱有·1段)

160℃ →P.42 46~56分

空



The state of the s
材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分
④ 小麦粉(薄力粉)・・・・・・ 100g ベーキングパウダー ・・・ 小さじ½
卵黄4個分
卵白 5個分
塩 ひとつまみ 砂糖 100g
700g
® レモン汁 ·····・・ 大さじ1
レモンの皮(すりおろす) 1個分
サラダ油60mL

作りかた

- ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで よく練り、Bを順に加えて混ぜる。 サラダ油を少しずつ加えながら、さ らに混ぜてAをふるい入れ、ハンド ミキサーの低速で、なめらかになる まで混ぜる。
- ❷ 別のボウルに卵白と塩を入れ、ハ ンドミキサーで七分通り泡立てて、 泡の大きさがそろったところで残り の砂糖を加え、ツノが立つまで十分泡 立てる。
- 3 ①に②の ¼量を加え、木しゃもじ でサッと混ぜ、残りを加えてさっく りと混ぜ、生地をやや高めの位置か ら型に流し入れ、型をかるく落とし て泡を抜き、黒皿にのせる。
- 4テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱有 1段 160℃ 46~56分 で予熱する。
- **⑤** 予熱終了音が鳴ったら、③ を下段 に入れて焼く。
- **6** 焼き上がったら、すぐに型を逆さに し、完全に冷ます。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 →P.42

- ⑦ 冷めたら、パレットナイフなどを型 と生地の間に深く差し込み、上下に動か しながらていねいに側面をはがす。
- ❸ 中央部もナイフを入れて同じよう に生地を外す。ひっくり返して底に ナイフを差し込み、底をこするように して、ゆっくりと型から外す。

[ひとくちメモ]

- 卵黄と卵白を同量(卵5個)にしてもほぼ 同様に焼けますが、ケーキの上部に焼きづま りが多少出ます。また、卵黄が多く入ってい る分、断面の焼き色が黄色っぽく、スポンジ ケーキに近い仕上がりになります。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。

シフォンケーキのコッ

■直径17~20cmのケーキが作れます。

材料	直径17cm	直径20cm		
小 麦 粉 (薄力粉)	60g	100g		
ベーキングパウダー	小さじ¼	小さじ½		
卵黄	3個分	4個分		
卵白	3個分	5個分		
塩	少々	ひとつまみ		
砂糖	60g	100g		
水	40mL	70mL		
レモン汁	大さじ%	大さじ1		
レモンの皮	%個分	1個分		
サラダ油	30mL	60mL		
加熱時間 の 目 安	40~50分	46~56分		
 Cott 4- III. A III LII				

●卵黄生地の固さは

さらさらし過ぎず、ぽってりし過ぎず、 ホットケーキとクレープの中間位が最適です。

●卵は、新鮮な冷えた物を

卵白は10℃が一番泡立ちが良くしっか りしたメレンゲが作れます。冷蔵室で 冷えた物を使いましょう。

●シフォン型はバターを塗らない

バターなどを型に塗って焼くと、冷ま す途中で型から外れて縮んでしまいま す。表面にフッ素やシリコンが施され ている型では上手に作れません。

●シフォン型は

アルミ製の物を使います。



●型は完全に冷ましてから 取り出してください。冷めないうちに 取り出すと、しぼんでしまいます。

●卵黄生地に卵白生地を混ぜる時は 強く混ぜ過ぎないようにしましょう。 あまり強く混ぜると、泡が消えてしまい、 シフォンケーキがふくらまなくなります。

レンジ 200W 1~2分







ロールケーキ(プレーン)



į	
	材料(黒皿1枚分)
	小麦粉(薄力粉)······ 80g
	砂糖 ······ 80g
	卵(溶きほぐす) 4個
	バニラエッセンス 少々
	△ 牛乳(常温に戻す) 大さじ1½バター 大さじ1強(約15g)
	あんずジャム(粒のある物は裏ごす)・・・・・・ 適量

(2段で焼くときは材料を2倍にする。)

作りかた

- 黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、 硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- ② ♠を合わせて加熱室底面にセットした テーブルプレートに置き、レンジ 200W 1~2分 加熱し、溶かす。(→P.39) (材料が2倍のときは約3分加熱)
- 3 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 十分に泡立て、バニラエッセンスを加 えて混ぜる。
- 4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、② を加えて手早く混ぜる。
- ⑤テーブルプレートを取り外しオーブン | 予熱有 | 1段 | 160℃ | 14~18分 で予熱する。
- **6** ①に④の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにします。
- ⑦ 予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に 入れて焼く。

| 2段のときは | オーブン | | 予熱有 | | 2段 | 26~32分で予熱し、予熱終了後 中段と下段に入れて焼く。

途中残り時間10~12分で黒皿の 中段 と下段を入れ替えて、さらに 焼く。

黒皿 中段

→P.42 14~18分

ロールケーキのコツ

●生地作りのポイントは

卵の泡立てかたと小麦粉の混ぜかたで す。 全卵の泡立てかたは [→P.97] "共立て法の作りかた"を参照し、生地で 「の」の字が書けるまでしっかり泡立て ます。小麦粉の混ぜかたは、練らないよ うにさっくりと混ぜます。

●紙をはがすときは

熱いうちにサッと霧を吹くか、ぬれぶき んで湿らせてから両手でゆっくりはがし ます。

●まわりの固さが気になるとき

ケーキの表面にシロップを塗るか、あら 熱が取れたら乾いたふきんをかけてラッ プで包み、しばらくおいてから巻きます。

●ジャムを塗るときは

向こう側2cmほど残して塗ると、巻き 終わりがきれいです。

- ❸ 焼き上がったらふきんの上に黒皿 を返し、硫酸紙をはがして、焼き色 のついている面を上にしてあら熱を 取る。
- ∮ 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終わりは2 cmほど残してあんずジャムを塗り、 手前から巻き、巻き終わりは下にし てしばらく置いて生地とジャムがな じんでから切る。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 →P.42

モカロールケーキ

材料・作りかた

作りかた④で、コーヒー液(インス タントコーヒー大さじ1弱を湯小さじ 1で溶く)を加える。

材料・作りかた

作りかた④で、抹茶液(抹茶大さじ½ を水大さじ%で溶く)を加える。

レンジ 200W 3~4分





黒皿 下段

オーブン 予熱 約8分 合水タンク 予熱有·1段/2段) 160°C

マドレーヌ

→P.42 22~27分



材料(直径8cmの金属製マドレーヌ型10個分)
小麦粉(薄力粉) 100g
砂糖 ······ 100g
バター ······ 100g
卵(溶きほぐす) ・・・・・・・・・ 2 ½個
⑥ レモン汁 ················ 大さじ½レモンの皮(すりおろす) ···· ½個分

(2段で焼くときは材料を2倍にする。)

作りかた

- 型にバター(分量外)を塗って型紙 を敷く。
- ② バターは容器に入れて加熱室底面に セットしたテーブルプレートに置き、 レンジ 200W 3~4分 加熱する。(→P.39) (材料が2倍のときは5~6分加熱)
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで をふるい入れ木しゃもじで練らない ように混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。

000

0000

000

④ ③を型に分け入れ、 黒皿に並べる。

⑤ テーブルプレート を取り外し、オーブン

|予熱有 || 1段 || 160℃ ||22~27分| で予熱する。

6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

/2段のときは オーブン ||予熱有||2段| 28~36分で予熱し、予熱終了後 中段と下段に入れて焼く。

[ひとくちメモ]

密かしバターはあたたかい物を使います。

「レンジ加熱の使いかた」

- ❸ 生地を16等分し、平たく丸めて中 央をかるくくぼませる。
- ③を並べ、卵白をはけで塗ってスラ イスアーモンドを2~3枚ずつのせ てはりつける。
 - - 下段に入れて焼く。

1段のときは オーブン 予熱有 1段 15~19分で予熱し、予熱終了後

→P.42



マーブルケーキ

カラメルケーキ

作りかた

●型にバター(分量外)を塗って硫酸

② ボウルにバターを入れ、ハンドミキ

サーで練り、砂糖を2回に分けて加え、

よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。

❸ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドラ

イフルーツを加えて木しゃもじで混

ぜ合わせる。 🛭 を合わせてふるい入

●③を型に入れ、型をかるく落とし

⑤テーブルプレートを取り外し

オーブン 予熱有 1段 160℃

6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」

作りかた③で粉を加えてからバナナ(½

本・きざむ)ときざんだチョコレート

作りかた③で粉を加えてからりんごのプ

作りかた③で粉を加えてから**柔らかプリ**

ン →P.107 を参照して作ったカラメ

カラメルソースをさっと混ぜ、マー

リザーブ(約60g) →P.102 を加える。

りんごケーキ

れ、練らないようにして混ぜる。

て生地を詰め、生地の

中央をくぼませて表面

をならし、黒皿に図のよ

|44~54分||で予熱する。

うにのせる。

入れて焼く。

→P.42

材料・作りかた

(約20g)を加える。

材料・作りかた

材料・作りかた

材料・作りかた

ブル状にして焼く。

ルソースを混ぜ込む。

紙(ケーキ用型紙)を敷く。

パウンドケーキ(プレーン)

黒皿 下段

合水タンク

空

オーブン 予熱 約8分

(予熱有·1段) 160℃

→P.42 44~54分

材料 (19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分)

④ 小麦粉(薄力粉)············ 100g

砂糖 ······ 80g

バター(室温に戻す) ······ 100g

卵(溶きほぐす)・・・・・・ 2個

バニラエッセンス ……… 少々

レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの

パウンドケーキのコツ

十分空気を含ませてクリーム状になる

まで練り、砂糖のざらつきがなくなり、

ふんわりするまでよくすり混ぜます。

型に入れて中央をくぼませる

中央は火の通りが悪いのでくぼませ、

●焼き上げの途中で表面の焼き色

表面にアルミホイルをのせて、さらに

竹ぐしで中心を刺してみて、何も付い

ケーキがまだ柔らかめでこわれやすい

ので、2~3分そのまま置き、紙ごと型か

■19×10×8.5cmの金属製の

|材料は、小麦粉(薄力粉) 200g、ベー

|キングパウダー 小さじ% 、砂糖

120g、バター 120g、卵3個、バニ

ラエッセンス少々、ドライフルーツの

ラム酒づけ 100gで生地を作り、同じ

ら出してふきんをかけて冷まします。

●バターはよくすり混ぜる

表面をならしてから焼きます。

が濃くなったときは

ていなければ焼けています。

パウンド型で焼くときは

方法で58~65分焼きます。

●焼き上がりは

●焼き上げ直後は

焼きます。

ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒

大さじ1につけた物) ············ 60g

ベーキングパウダー … 小さじ½





オーブン 予熱 約9分

ボーロ



材料(16個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 220g
バター(室温に戻す) ····· 60g
砂糖 ······ 100g
サラダ油 大さじ5½
卵白 少々
アーモンドスライス 適量

- キサーか泡立て器で白っぽくなるま で練り、砂糖を2~3回に分けて加
- 2 サラダ油を少しずつ加え、そのつ どよく混ぜて小麦粉をふるい入れる。 木しゃもじで練らないように粉気が

- ⑤ テーブルプレートを取り外し、 |オーブン||予熱有||1段||170℃| 18~22分 で予熱する。
- ⑥ 予熱終了音が鳴ったら④を中段に

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」





(予熱有·1段) 170°C →P.42 18~22分



材料(16個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 220g
バター(室温に戻す) ····· 60g
砂糖 ······ 100g
サラダ油 大さじ5½
卵白 少々
アーモンドスライス 適量
(A) 粉砂糖 ···································
(4) ミノナエン, 小々

作りかた

- ボウルにバターを入れ、ハンドミ えよく混ぜる。
- なくなるまで混ぜる。
- 4 オーブンシートを敷いた黒皿に
- 入れて焼く。
- ⑦焼き上がったら熱いうちに⑥を合 わせてふりかける。

→P.42



材料(黒皿2枚・96個分)

作りかた

を飾る。

して焼く。

出し袋に入れる。

(中段)

小麦粉(薄力粉) · · · · · · 260 q

バター(室温に戻す) ······ 160g

砂糖 ······ 80a

バニラエッセンス …… 少々

ドライフルーツ(小さく切った物) …… 適量

(1段で焼くときは材料を1/量にする。)

● 型抜きクッキー作りかた①~③の

要領で作り、菊型の口金をつけた絞り

② アルミホイルを敷いた黒皿2枚に

①を絞り出し、上にドライフルーツ

❸ 型抜きクッキー作りかた⑥⑦を参照

アルミホイル

00000000

(下段)

型抜きクッキー

材料(黒皿2枚・96個分)		材料(黒皿2枚・96個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 340g	0g	小麦粉(薄力粉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
バター(室温に戻す)······ 170g	0g	バター(室温に戻す)
砂糖 ······ 120g	0g	砂糖
卵(溶きほぐす) 大1個		
バニラエッセンス 少々	〉々	バニラエッセンス
(1段で焼くときは材料を½量にする。)	。)	(1段で焼くときは材料を½量にす

作りかた

- バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。
- ❷ 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜる。ひとつ にまとめてラップで包み、冷蔵室で 約1時間休ませる。
- 4 生地をラップの間に挟み、めん棒 で5mmの厚さにのばす。



⑤ 上のラップを外し、直径3cmの型で 抜き、アルミホイルを敷いた黒皿2枚



⑥テーブルプレートを取り外し、 オーブン||予熱有||2段||170℃| 20~26分 で予熱する。

⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段と

中段に入れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」

絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿2枚・96個分) 小麦粉(薄力粉) · · · · · · 240a ベーキングパウダー… 小さじ1 バター(室温に戻す) ······ 80a 卵(溶きほぐす) ····· 大 1½個(約80g) 砂糖 ······ 80g 卵(溶きほぐす)…… 1個 スライスアーモンド ……… 120g

(1段で焼くときは材料を1/量にする。)

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた ①~③ の 要領で作るが、バニラエッセンスの 換わりにスライスアーモンドを加え、 ④を合わせてふるい入れて混ぜる。
- ②①を黒皿2枚分にちぎって等分し、 アルミホイルを敷いた黒皿に並べる。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥⑦を参 照して焼く。

ピーナッツクッキー

材料・作りかた

スライスアーモンドの換わりにあらく きざんだピーナッツ(120g) を加え て、型抜きクッキーを参照して焼く。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき 切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ

うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。

●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 焼き具合を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき ます。

●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ過 ぎることがあります。

●焼きむらが気になるときは 残り時間5~6分で黒皿の上下を入れ替 えてさらに焼きます。





合水タング

オーブン 予熱 約11分 200℃

(予熱有・2段) →P.42

30~40分

※強火にするため(2段設定)で焼きます。

アップルパイ



材料(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)
小麦粉(強力粉) ······ 100g
小麦粉(薄力粉) ······ 100g
バター(2cm角に切り、冷たい物) 140g
冷水 ······ 90~110mL
りんごのプリザーブ 適量
〈つやだし用卵〉
「卵

作りかた

● ボウルに小麦粉を合わせてふるい

|塩 ………………… 小さじ¼

入れ、バターを 加えて指先で混 ぜ、冷水を加え て練らないよう に混ぜる。



2 バターの形が残っている

状態でひとま とめにし、ラ ップで包み、 冷蔵室で約1 時間休ませる。



- 3 かるく打ち粉をしたのし台にのせ、 めん棒で長方形にのばす。
- 4 ③を3つ折りにして合わせ面を下

にし、めん棒 で再び長方形 にのばし、こ れを2~3回 くり返す。



⑤ 3 mm厚さの25×40cmの長方形に

のばした上にパ イ皿をふせて型 よりひとまわり 大きく切り、残り で2cm幅のテー プを8本切り取 る。



6 パイ皿に生地 をのせてぴった りと敷き、まわり の生地は切り落 とす。



☞ 底全体にフォ ークで穴をあけ



③ りんごのプリザーブを詰めてから、

つやだし用卵 の卵と塩を混ぜ 合わせて、パイ の周囲に塗り、 テープを組んで 端を貼りつける。



● 周囲にもテープをのせ、フォークで

押さえ、つやだ し用卵をさらに 全体に塗り、黒 皿にのせる。



⑩ テーブルプレートを取り外し、 オーブン | 予熱有 | 2段 | 200℃ | 30~40分で予熱する。

● 予熱終了音が鳴ったら⑨を中段に 入れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 →P.42

アップルパイのコツ

●型は金属製の物を

耐熱ガラス製の型では上手に焼けない ことがあります。

●生地が扱いにくいときは

バターが溶けて生地が柔らかくなるの で冷蔵室で20~30分休ませると作り やすくなります。

●冷凍パイシートを使うと便利

直径21cmのパイを焼くには、市販 のパイシート(1枚・約100gの物)4 枚が必要です。2枚ずつ重ねてのばし、 型に敷く分とテープを取る分です。

焼きむらが気になるときは

残り時間10~15分ぐらいでパイ皿 の前後を入れ替えてさらに焼きま す。




レンジ

(→P.39)







給水タンク 空

りんごのプリザーブ



作りかた

- りんごはタテ4つ割りにして5mm 厚さのいちょう切りにし、塩水につ けてからかるく水洗いをして、水気 を切る。
- ② 大きめの耐熱性容器に①とAを入 れてかき混ぜ レンジ 800W 7~9分 加熱する。
- ⑤ アクをとって混ぜ、再びレンジ 800W 5~7分加熱する。シナモンを加えて 混ぜ、冷めてからざるに上げて汁気 を切る。

[ひとくちメモ]

- シナモンは好みで加減します。
- りんごの出盛り期(秋)の紅玉が最適で す。その時期にたくさん作って、1回分 ずつ冷凍しておくと便利です。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.39

いちごジャム

材料・作りかた

いちご (300g) に、砂糖 (150~ 200g)、レモン汁 (大さじ1)、サラ ダ油(1~3滴)を大きめの耐熱性容 器に入れ、りんごのプリザーブを参 照して加熱する。





黒皿 中段

孪

オーブン (予熱無・1段) →P.44

180℃

※加熱時間は作りかた参照



	料(黒皿1枚分)	
	「小麦粉(薄カ粉) ············ 250g ココア ······ 50g ベーキングパウダー ·· 小さじ1強	3
(A)	ココア 50g	3
	【ベーキングパウダー ‥ 小さじ1強	į
	唐······ 150g	
バク	ター(室温に戻す)・・・・・・・ 150g	9
	(溶きほぐす) 3個	
チョ	ョコレート 100g	9
(D)	「レーズン(ぬるま湯で戻す) ··· 100g くるみ (あらみじん切り)··· 150g	9
D.	くるみ (あらみじん切り)… 150g	9
バニ	ニラエッセンス・・・・・・・・ 少々	?

作りかた

- 28cm幅のオーブンシートを正方 形に切り、四隅に1cmほど切り込み を入れ、その部分を折り込んでおく。
- ②オーブンシートの大きさにアルミ ホイルで四角形の型を作り、黒皿の 中央にのせ、アルミホイルの前後の 部分を黒皿のふちに折り込んで付け る。型の両サイドはアルミホイルを 2~3重にして立てて型を安定させる。
- ❸アルミホイルの表面に少しバターを 塗って①のオーブンシートをつける。
- チョコレートは砕いて容器に入れ、 加熱室底面にセットしたテーブルプレー トに置き、レンジ 200W 5~6分 途中か き混ぜながら加熱して溶かす。 (→P.39)
- ⑤ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を加えてよく混 ぜる。卵を加えて混ぜ、バニラエッ センスと④を加えてさらに混ぜる。
- **6**®を混ぜ込み、**A**を合わせてふる い入れ、練らないように混ぜる。
- ⑦黒皿に流し入れ、表面を平らにし てテーブルプレートを取り外し、中段 に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 26~32分 焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 (→P.44)



材料(直径6cmのマフィン型9個分)
(A) 「小麦粉(薄力粉) ··················· 250g(ベーキングパウダー ····· 小さじ3
ひ [ベーキングパウダー 小さじ3
砂糖······· 100g
バター(室温に戻す) ······ 150g
卵(溶きほぐす)2個
牛乳 ······ 100mL
バニラエッセンス・・・・・・・ 少々

作りかた

- バターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてよく混ぜる。
- ❷卵を加え、クリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- ❸ Aをふるい入れ、木しゃもじでさ っくり混ぜ、牛乳を入れてさらに混 ぜる。
- ●③をマフィン型に分け入れ、黒皿 に並べてテーブルプレートを取り外 し、中段に入れオーブン 予熱無 1 段 |180℃||30~40分|焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 (→P.44)

チョコチップマフィ)

材料・作りかた

作りかた③で粉を加えてからチョコチ ップを混ぜ込み、牛乳を入れて混ぜる。



材料	斗(16個分)
	「小麦粉(強力粉) ············· 160g 小麦粉(薄力粉) ············ 160g ベーキングパウダー··· 小さじ1½ 砂糖 ······· 60g
(A)	小麦粉(薄力粉) ············ 160g
	ベーキングパワター… 小さじ1½
11" 5	. 砂柑 ······· 6Ug
710	7 — (5mm角に切る) ·········· 80g
B	- 卵(溶きほぐす) ······ 1½個 牛乳 ····· 50mL
	やだし用卵〉
	卵(溶きほぐす) ½個 塩 小さじ¼
l	塩小さじ¼
	1. 1

- ボウルに⊗をふるい入れ、バター を加えて手でつぶしながら粉と混ぜ 合わせ、パサパサの状態にする。
- Bを加えて手早く混ぜ、ひとまとめ にする。
- ❷生地をラップの間に挟んでのし台 にのせ、めん棒で1.5cm厚さにのば し、直径5cmの丸型で抜く。
- ❸黒皿にオーブンシートを敷いて ②を並べ、表面につやだし用卵を塗 ってから、テーブルプレートを取り 外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 28~36分 焼く。

〔ひとくちメモ〕


● 生地にコーンや、さいの目に切ったチー ズ、レーズンなどを加えてもよいでしょう。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 **→P.44**

黒皿 中段

空







材料(黒皿1枚分) 卵(溶きほぐす) ½個

冷凍パイシート(1個約100gの物、10 ~15分間室温で解凍する)……2枚 〈つやだし用卵〉 お好みのくだもの(薄切り)・・・・・・ 適量

作りかた

- 冷凍パイシートを5mmの厚さにの ばし、それぞれ6等分し、スライスし たくだものを上にのせる。
- ❷黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いて①を並べ、つやだ し用卵を塗る。
- ❸テーブルプレートを取り外し、 |オーブン||予熱有||1段||180℃||18~26分| で予熱する。
- ▲予熱終了音が鳴ったら②を中段に 入れて焼く。
- ⑤焼き上がったら、粉砂糖をふる。

〔ひとくちメモ〕

● 缶詰など汁気のあるくだものは、汁気 を切ってから使います。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 (→P.42)



オーブン 予熱 約4分 (予熱有・1段) 100℃

焼きメレンゲ

→P.42 70~80分

空

あたためスタート オーブン

(予熱有·1段) 予熱 約12分 200℃

レンジ 800W 約1分40秒

(下ごしらえ)

黒皿 中段

→P.42 15~22分 空



材料(6個分) 卵白 ··························1 個分 グラニュー糖 ··················· 50g
② クルミ(あらく砕いておく) 20g黒すりごま 大さじ1 (約5g)

作りかた

- ボウルに卵白を入れ、ハンドミキ サーでグラニュー糖を加えながら、 ツノが立つまで泡立てる。
- ② ① に △を加えて、かるく混ぜ合わ せる。
- ❸ オーブンシートを敷いた黒皿に、② を6等分し、4~5cm長さにして置き、 スプーン等でツノを立たせるように 形を作る。
- 4テーブルプレートを取り外し オーブン 予熱有 1段 100℃ | 70~80分 | で予熱する。
- **⑤** 予熱終了音が鳴ったら③を下段に 入れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 **→P.42**

〔ひとくちメモ〕

- シャコ貝や岩をイメージさせるかわい いお菓子で"ロカイユ"として販売され ている物があります。
- 焼き上がったらそのまま加熱室に、 10~20分おいて乾燥させると上手に仕 上がります。



材料(12個分) さつまいも 大2本(約600g) バター 30g 砂糖 70g 卵黄 1½個分 バニラエッセンス 少々 牛乳 50~70mL つや出し用卵
「卵黄 ····································

作りかた

- ●さつまいもは丸のままラップで包 み、加熱室底面にセットしたテーブ ルプレートにのせ、10根菜 仕上がり 調節やや弱で加熱し、皮をむいて熱 いうちに裏ごしする。 →P.34
- ② 容器に①と⑥を入れて全体をかる く混ぜ レンジ 800W 約1分40秒 加熱する。 → P.39
- ❸②にBと牛乳を加え、木しゃもじ でなめらかになるまでよく練り混ぜ
- ▲③を12等分してさつまいもの形に し、表面につや出し用卵を塗り、オ ーブンシートを敷いた黒皿に並べる。
- ⑤テーブルプレートを取り外し オーブン 予熱有 1段 200℃ 15~22分 で予熱する。
- 6 予熱終了音が鳴ったら④を中段に 入れて焼く。

「10 根菜 の使いかた」 →P.34 「レンジ加熱の使いかた」 →P.39 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 **→P.42**







→P.44



and the second	to a series of the series of t	Charles Co.
材料	(4個分)	
, , , ,		
∫Շ	り糖 バター	60g
A /	ヾター	40g
Į ŝ	yナモン	・少々
ホイッ	ップクリーム	適量

作りかた

- りんごは洗ってから底を抜かない ようにして芯をくり抜く。
- ❷ ⑥を合わせてよく練り混ぜ、りん ごの穴に等分して詰め、浅めの耐熱 容器に並べる。
- ❸テーブルプレートを取り外し②を 黒皿にのせ下段に入れオーブント予熱無 |1段||180℃||50~60分|で焼く。
- ◆冷めてからホイップクリームを飾る。 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 **→P.44**









材料・作りかた

→P.39

- りんご (紅玉・2個) は皮をむき、 芯をくり抜いてヨコ半分に切り、塩 水につけてからサッと洗う。
- ② 深めの皿に並べて砂糖(50g)、レ モン汁(大さじ2)をふりかけてラッ プをして | レンジ | 800W | 15~7分 | で加熱し、そのまま冷ます。
- ❸りんごの煮汁と赤ワイン(大さじ2) を合わせて レンジ 500W 約1分30秒 で加熱して②のりんごにかける。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39



レンジ 800W 3~4分 約1分10秒 (下ごしらえ)



オーブン 予熱 約15分 (予熱有・1段) 210℃

26~36分 →P.42



材料(12個分)	
小麦粉(薄力粉、ふるっておく)	
•••••	60g
▲ 「バター(3~4個に切る)	60g
A バター(3~4個に切る) ······ 12	20mL
卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・・ 3 ~	~4個
カスタードクリーム	適量
ホイップクリーム、粉砂糖 ・・ 名	S適量

(2段で焼くときは材料を2倍にする)

作りかた

- **①** 小麦粉をふるっておく。
- 2 深めの耐熱容器にAを入れ、小麦粉 小さじ1(分量外)をふるい入れ、おお いをしないで加熱室底面にセットし たテーブルプレートに置き、

レンジ 800W 3~4分 で加熱し、十 分沸とうさせる。 (→P.39)

❸ 材料の飛び散りに注意して小麦粉 を一度に加え、木しゃもじでよく混ぜ てレンジ800W 約1分10秒 で加熱する。



4 卵を 3 量加え、よく混ぜてもち状 に練り上げる。



⑤ 残りの卵を少しずつ加えてよく練る。 木しゃもじで生地をすくい上げたとき、 2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さに なったら卵を入れるのをやめる。



⑥ 直径1cmの□金をつけた絞り出し 袋に入れる。黒皿にアルミホイルを

敷き、薄くバター€ (分量外)を塗り、直 径3~4cmの大きさ を12個絞り出す。

| © 0,0 0 アルミホイル

6 6 6

オーブン 予熱有 1段 210℃ 26~36分 で予熱する。

- ❸予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に 入れて焼く。
- 9 焼き上がったらすぐにアルミホイ ルから外し、十分に冷ましてから切 り目を入れてカスタードクリームと ホイップクリームを詰め、仕上げに 粉砂糖をふる。

| 2段のときは オーブン | 予熱有 | 2段 34~44分で予熱し、予熱終了後 中段と下段に入れて焼く。

途中残り時間8~10分で黒皿の中 段と下段を入れ替えて、さらに焼 \<。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 →P.42



800W

5~7分



レンジ

給水タンク

→P.39

空 カスタードクリーム



材料(シュークリーム12個	分)
牛乳	カップ2
小麦粉(薄力粉) ·········· コーンスターチ ······ 砂糖 ··········	大さじ2
A コーンスターチ ·······	大さじ2
- □ 砂糖	···· 80g
卵黄(溶きほぐす)	・・ 3個分
® バター	···· 40g
(D) バニラエッセンス ·······	少々

作りかた

- 深めの容器に ④を合わせて入れ、 牛乳を少しずつ加えながら泡立て器 でかき混ぜる。
- 2 ① に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 800W 5~7分 途中よく かき混ぜながら加熱する。手早く ®を加えて混ぜ、冷ます。

[ひとくちメモ]

● 加熱直後は柔らかめでも、冷めると 固さがでてきます。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

バターと水を加熱するとき飛び散ることがあるので注意する。 深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れて、小麦粉 小さじ1をふり入れて加熱すると飛び散りを防ぐことができます。

●バターを大きな固まりのまま加熱すると飛び散ります。

シュークリームのコツ

●バターと水は十分に沸とうさせる。

沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる

生地が冷めてくると卵の入る量が少なくなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少な過ぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。生地の固さは作りかた⑤を参照し、最後の調整は卵 を数滴ずつ加えて行います。(卵が残る場合があります。)

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表面の乾燥を防ぐために、霧を吹いておきます。



レンジ 500W 約30秒 200W約1分 (下ごしらえ) <u>手動</u> 決定 あたためスタート

スチーム オーブン 180℃ (予熱無・1段) 25~32分 (→P.44)

合水タンク

黒皿 中段

テーブルプレート

チョコまんじゅう

材料 (12個分)

(A) 砂糖 ······ 20g
はちみつ 10g
チョコレート····· 15g
® 重曹
**************** 小さじ1
小麦粉(薄力粉) ······ 100g
ココア 8g
あん(12等分する) 300g
アーモンド(砕く) 適量

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 容器にAを入れ、泡立て器ですり 混ぜ レンジ 500W 約30秒 で加熱する。 →P.39
- ❸別の容器にチョコレートを入れ レンジ 200W 約1分 で溶かし、②に はちみつと合わせて冷ましておく。
- **④**③が冷めたら合わせた®を入れ、 ふるった小麦粉、ココアを加え、木 しゃもじで混ぜる。
- ⑤打ち粉(薄力粉・分量外)を敷いた のし台に生地をおき、手に粉をつけ て生地を棒状にまとめ、12等分する。
- **6**さらに手に粉をつけて生地を丸く のばしあんを包み、上に砕いたアー モンドを飾りつける。
- **▽**黒皿にオーブンシートを敷き、ま んじゅうを並べて中段に入れるチーム オーブン 予熱無 1段 180℃ 25~32分

「スチームオーブン加熱の使いかた」 → P.45

みつまんじゅう

材料 (12個分)
「卵1個
必糖小さじ1粉末黒砂糖20g
バター
はちみつ 40g
生クリーム 大さじ1½
B 重曹 小さじ½ 水 小さじ1
(水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小麦粉(薄力粉) 120g あん(12等分する) 300g
3009

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 容器に必を入れ、泡立て器ですり 混ぜ レンジ 500W 約30秒 で加熱する。 (→P.39
- ❸ バターを レンジ 200W 約1分 加熱して溶かす。
- ②に③とはちみつ、生クリームを 入れ、冷ましておく。
- ⑤ ④が冷めてから水で溶いた重そうを 入れ、ふるった小麦粉を加え、木しゃ もじで練らないように、粉気がなくな るまで混ぜる。のし台に打ち粉をたっ ぷりふり、生地を取り出す。
- ⑥ 打ち粉 (薄力粉・分量外)をつけ、 生地を数回たたみながら耳たぶより 少し柔らかく練り上げ、12等分し、あ んを包む。
- **⑦** 黒皿にオーブンシートを敷き、ま んじゅうを並べて中段に入れスチーム オーブン | 予熱無 | 1段 | 180℃ | 25~32分 | で焼く。

→P.39 「レンジ加熱の使いかた」 「スチーム・オーブン加熱の使いかた」 (→P.45)

[ひとくちメモ]

● 加熱後あら熱を取り、ラップで包んで なじませるとしっとりします。

レンジ 200W約2分 (下ごしらえ) 黒皿 中段 あたためスタート オーブン 180℃

28~34分

空

黄金いも

→P.44


材料(10個分)
砂 砂糖 (湯大さじ3で溶く) 60
小麦粉(薄力粉) 150
「砂糖 80
图 卵(溶きほぐす) ·······大さじ2引水あめ ········ 15
重曹 (水小さじ1弱で溶く)・・・・ 小さじ
シナモン 適覧
卵黄 少
黒ごま適量

作りかた

- A を合わせて練り混ぜ、5等分し て俵形に丸める。
- ❷®を容器に入れて混ぜ合わせ、 加熱室底面にセットしたテーブル プレートに置き レンジ 200W 約2分 加熱し、途中かき混ぜながら加熱し て冷やす。水で溶いた重曹を加え、 小麦粉をふるい入れて混ぜ合わせ、 5等分する。(→P.39)
- ❸手粉(分量外)をつけながら①のあ んを生地で包み、さつまいもの形にし てシナモンをまわりにまぶし、ナナメ に2つに切り、切りくちに卵黄を塗っ てごまをつける。切りくちを上にして 底にかるく小麦粉 (分量外)をつける。
- ●オーブンシートを敷いた黒皿に並 べ、テーブルプレートを取り外し、 中段に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 28~34分で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.44

スイーツ(過熱水蒸気オーブン)



21柔らかプリン (→P.36

約4分 (下ごしらえ) 過熱水蒸気

加熱時間の目安

木才米斗(直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)

水 …… 大さじ½

B 生クリーム …… 100mL 砂糖 ······ 50a

バニラエッセンス ……… 少々

● 給水タンクに満水ラインまで水を

② 耐熱容器に ⑥ を入れ レンジ |500W |

4~5分 様子を見ながら加熱し、カラ

メル色になったら水を加える。(→P.39)

(このとき、ソースが飛び散るので注意すること)

3 耐熱性ガラス容器に②を小さじ1

レンジ 500W 約4分 加熱し、かき混

ぜて砂糖を溶かす。卵黄と合わせ、

裏ごししてバニラエッセンスを加え、

⑤ 黒皿に厚めのペーパータオルを2枚重

ねにして中央に敷き、水カップ 1/4(約

50mL) を注ぎ入れ、その上に④を図のよ

うに並べ、中段に入れ 21柔らかプリン

で加熱し、あら熱が取れたら冷蔵室で冷

● 1回に作れる分量は直径7.5cm、高さ

5.5cmの耐熱性ガラス容器6個までです。

● 加熱が足りなかったときは 過熱水蒸気

オーブン 予熱無 120℃ で様子を見な

 $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$

柔らかプリンの並べかた

がら加熱します。 (→P.45)

「レンジ加熱の使いかた」

[ひとくちメモ]

-ペーパータオル

(→P.39)

♠ 容器に®を合わせて入れ

③の容器に流し入れる。

水 …… 大さじ1½

「牛乳 …… カップ1½

〈カラメルソース〉

作りかた

ずつ入れる。

入れてセットする。

スチーム オーブン



テーブルプレート

満水

約30分

あたためスタート

レンジ 200W 4~5分 (下ごしらえ)

20蒸しチョコレートケーキ →P.36

過熱水蒸気 スチーム オーブン

蒸しチョコレートケーキ

加熱時間の目安 約35分

里皿 中段 テーブルプレート

(予熱無) **→P.4**5 満水





過熱水蒸気 オーブン 110℃ 32~38分

里皿 中段 テーブルプレート 合水タンク 満水

蒸しパン




The state of the s
材料(直径7.5cm、高さ4cmスフレ型 6個分)
④ [小麦粉 (薄力粉)… 大さじ1弱 (約8g) ココア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
♡[ココア············ 小さじ2 (約4g)
® ブラックチョコレート ········· 70g バター ······· 40g
ラム酒小さじ1
卵2個
砂糖 ······50g
作りかた

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入 れてセットする。
- ② 容器にBを入れ レンジ 200W 4~5分で途中かき混ぜながら加熱し て溶かし、なめらかになったらラム 酒を加えて混ぜる。

 →P.39
- る ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで 混ぜ、②を加えてハンドミキサーの低速 でさっと混ぜる。⑥を合わせてふるい 入れ、なめらかになるまで混ぜる。
- ❹ ボウルに卵白と塩ひとつまみ(分 量外)を入れ、ハンドミキサーでか るく泡立ててから残りの砂糖を加え、 ツノが立つまで泡立てる。
- **⑤** ③に④の½量を加えて、ハンドミ キサーの低速で混ぜ、残りは木しゃ もじでさっくり混ぜてスフレ型の容 器に分け入れる。
- **6** 黒皿に厚めのペーパータオルを2 枚重ねにして敷き、水カップ 1/4(約 50mL) をペーパータオルへ注ぎ入 れ、その上に⑤を図のように並べ、 中段に入れ 20蒸しチョコレートケーキ で 加熱する。



蒸しチョコレートケーキの並べかた

「レンジ加熱の使いかた」 → P.39 「過熱水蒸気オーブン加熱の使いかた」 (→ P.45)



材料 (直径約8cmのアルミカップ8個分) 卵(溶きほぐす)
砂糖 ······ 50g
サラダ油 大さじ 1
牛乳 ······ 75mL
「小麦粉 (薄力粉) ··········· 100g
ベーキングパウダー
レーズン(ラム酒につけておく)
20g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②ボウルに卵を入れ、砂糖を加えて ハンドミキサーで混ぜる。
- ❸②にサラダ油、牛乳を順に加えて 混ぜ合わせる。Aをふるい入れ、ダ マが残らないようにさっくりと木し ゃもじで混ぜ合わせ、アルミカップ に8等分に分け入れ、レーズンをのせる。
- 4黒皿に③を図の様 に並べ、中段に入れ、 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 110℃

32~38分 で様子 蒸しパンの並べかた

0000

を見ながら焼く。 「過熱水蒸気・オーブン加熱の使いかた」 →P.45

材料・作りかた

Aの換わりに市販のホットケーキミッ クス(100g)、卵(1個)、サラダ油(大 さじ1)、牛乳(50mL)を混ぜ合わせ、 アルミカップに8等分に分け入れ、レー ズン(20g)を散らし、同様に焼きます。

20 蒸しチョコレートケーキ のコツ

●分量は4~6個までです。 加熱が足りない時は、過熱水蒸気 オーブン 予熱無 130°C で様子を見 ながら加熱します。

→P.45





レンジ →P.39

800W 約1分20秒 給水タンク

テーブルプレート 800W 給水タンク レンジ 30~40秒 →P.39

あたためスタート



粉ゼラチン …… 大さじ1(約10g) 水 …… 大さじ2 インスタントコーヒー …… 大さじ2 水 ……… カップ2 砂糖······ 60g ホイップクリーム ……… 少々

作りかた

材料(4個分)

- 容器に Aを合わせて入れ、粉ゼラ チンは水でしとらせておく。
- ② ①とインスタントコーヒー、砂糖 を合わせて入れ、水を半量加えなが らよく混ぜ、レンジ 800W 約1分20秒 加熱する。
- ❸残りの水を加えて混ぜ、水でぬら した容器4個に流し入れて冷蔵室で 冷やし固め、食べるときにホイップ クリームを飾る。

レモンゼリー

材料・作りかた

インスタントコーヒーをレモン汁 (1½個分・約70mL)に換える。

オレンジゼリー

材料・作りかた

インスタントコーヒーと水をオレン ジジュース(カップ2)に換える。 砂糖は好みで調節する。

グレープゼリー

材料・作りかた

インスタントコーヒーと水をグレー プジュース(カップ2)に換える。 砂糖は好みで調節する。

→P.39

切りもち・市販の

※焼き色はつきません

材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) は、片栗粉を敷いた皿にのせる。 レンジ 800W 約40秒 で加熱し、ふ くらんだもちの上にひとくち大に丸 めたあんと好みのフルーツ(いちご・ 甘栗など)をのせて包み込む。



材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) に、砂糖を混ぜたきな粉をまぶして 皿にのせ レンジ 800W 約30秒 で加熱 する。

[ひとくちメモ]

■にラップを敷くと、もちが皿につか ないでラクに取れます。



材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) を皿にのせ、割りじょうゆ、または 生じょうゆを少々かけてレンジ 800W 約40秒で加熱する。すぐにのりを巻

「レンジ加熱の使いかた」→P.39

あたため スタート

約3分

レンジ

→P.39





空



材料(4人分)
もち米 ······カップ1(160g)
水 ······ 80~90mL

作りかた

- もち米は洗って約1時間水(分量 外)につけ、ざるに上げて水気を切る。
- ② 米と水を合わせ、約2分ミキサー にかけて米を砕く。
- 3 ②を容器に入れ、おおいをして |レンジ|800W||約3分| で加熱する。
- ◆ 熱いうちに木しゃもじで練り混ぜる。
- **6** ひとくち大にちぎり、あんや納豆 などであえる。

[ひとくちメモ]

- 消費電力180W以上のミキサーをご使 用ください。
- ミキサーには、もち米を一度に1カップ 以上かけないでください。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

材料・作りかた

ミキサーにかけたあと、ゆでた大豆を加 えて加熱する

もちを柔らかくするコツ

パックや包装を 外し、水にくぐ らせてから加熱 します。

もちの場合は、

水をはった深め の皿に入れて

加熱します。





飲み物・インスタント食品



仕上がり調節 強

加熱時間の目安

作りかた

レンジ 200W

2分~2分20秒 7 牛乳 (下ごしらえ) 42牛乳 レンジ →P.26、29~31

ホットチョコレート

牛乳 ……カップ1 チョコレート (板チョコ)…… 30a

1 牛乳はマグカップやコップに入れておく。

② 小さめの容器に板チョコを割り入

れ、はちみつと①の牛乳大さじ2を

加えて レンジ 200W 2分~2分20秒

3 ②を①に加えよくかき混ぜてから

7牛乳 または 42牛乳 仕上がり調節

で加熱して溶かし、よくかき混ぜる。

強であたためてかき混ぜる。

約4分











→P.26,29~31

加熱時間の目安

める。

[ひとくちメモ]

→P.29~31

(200mL)約1分40秒

牛乳のあたため

牛乳はマグカップまたはコップに入

れて 7牛乳 または 42牛乳 であたた

◆牛乳のあたためのコツ → P.28

●42牛乳 はわがや流あたため











→P.29~31

空

酒かん

加熱時間の目安(徳利・130mL) 40~50秒 (コップ·180mL)50秒~1分



お酒はコップまたは徳利に入れて 43酒かん であたためる。

[ひとくちメモ]

- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。
- ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

43酒かん のコツ

- ●1回にあたためられる分量は100~ 500mLです。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加熱 します。
- 1あたため では熱くなり過ぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときは レンジ 800W であたため加減を見な がら加熱します。 → P.39
- *パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 (1mL=1cc)

種 類


「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

作りかたとコツ

ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。	
(V)	●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。	破裂防止のため

●容器は、めんが水面から出ない大きさの物

を使います。 ●加熱後、よくかき混ぜます。



3分30秒~4分30秒 **→**P.39 袋入りラーメン


レンジ 800W 5~6分 (→P.39)

加熱時間

カップめん(標準量)

レンジ 800W

カレー・丼物の具など (アルミパックのレトルト食品)





袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふた

●加熱後、よくかき混ぜます。

●おかゆなどは、加熱後しばらくおくと柔らかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入ってい る物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。 (丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)

1あたため

ごはん物など (真空パック食品)



袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。

- ●加熱後、よくかき混ぜます。
- パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあけ たり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレート の中央に置いて、手動調理 (レンジ加熱) で加熱します。→P.39
- ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。
- ●市販のおにぎりをあたためるとき (→P.22)


1あたため



材料(4人分)	
ほうれん草	200g
糸がつお、しょうゆ	各適量

作りかた

●ほうれん草は 洗ってかるく水 気を切り、根元 の太い物は十文 🚽



❷葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包む。



3 9葉・果菜で加熱し、水に取っ てアク抜きと色止めをする。器に盛 り、糸がつおをのせ、しょうゆを添 える。

ゆでたほうれん草を使って

ほうれん草のごまあえ ゆでたほうれん草(約200g)を白すり

ごま(大さじ2)、砂糖、しょうゆ(各 大さじ2)、塩少々であえる。

ほうれん草のソテー

ゆでたほうれん草(約200g)を容器に 入れ、細くちぎったバター(大さじ1) をのせ、塩、こしょう(各少々)をして レンジ 800W 約50秒 加熱してか き混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」→P.39

イタリアンサラダ

加熱時間の目安 約8分30秒



材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り) 60g
スタッフドオリーブ(薄切り)… 12個
「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
玉ねぎ(みじん切り)… ¼ 個(約50g)
パセリ(みじん切り) 大さじ1
レモン汁 大さじ1
しこしょう 少々
オリーブ油 カップ½
レモン(くし形切り)・・・・・・・・・ 適量
/b-11454

作りかた

① さやいんげんはへたを取り、長い 物は半分に切ってラップで包み 9葉・果菜で加熱してざるに取る。

2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとラ ップで包む。 10根菜で加熱し、



約2分

熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半 月切りにする。

- ⑤ ボウルに⑥を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作る。
- ◆ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

加熱時間の目安

材料	斗(4人分)	
++	ァベツ(ひとくち大に切る) ···· 200g
	「酢	大さじ2
\bigcirc	しょうゆ	大さじ1
Φ.	しょうゆ ··········· 砂糖、ごま油 ·······	各小さじ%
	└ラー油、赤とうがらし(小口切り)
		各少々

作りかた

1キャベツをラップで包み 9葉・果菜 で加熱し、水気を切る。

2容器にAを合わせて入れ レンジ800W 20~30秒 加熱して冷ま し、①を入れてあえ、冷蔵室で冷やす。 「レンジ加熱の使いかた」 →P.39

キャベツの換わりに白菜(200g)を、 キャベツの酢づけ調味料Aであえる。

野菜サラダ

加熱時間の目安 約5分30秒



材料(4人分)
カリフラワー 200g
ブロッコリー 100g
アスパラガス ······1束(200g)
ピーマン、赤パプリカ 各1個
ブラックオリーブ 少々
好みのドレッシング 適量

作りかた


 カリフラワーとブロッコリーはそれ ぞれ小房に分け、塩水につけてアク抜 きしてからラップで包み 9葉・果菜 で加熱し、水に取って色止めをする。





- 2 アスパラガスは固い部分を切り取 り、葉先と根元を交互にしてラップ で包み 9葉・果菜 で加熱し、水に 取って色止めをする。
- ❸ ゆでた野菜を盛り合わせてピーマ ン、赤パプリカやオリーブを散らし、 好みのドレッシングを添える。

加熱時間の目安 約8分



材料・作りかた

さいの目に切ったじゃがいも(中2 個分)とにんじん(小1本分)をそ れぞれラップで包み 10根菜 で加熱 し、きゅうりのさいの目切り(1本 分)と合わせ、マヨネーズ(適量) と塩、こしょう(各少々)であえる。

スチームあたため

もやしのナムル





材料(4人分)
もやし 200g
ピーマン(せん切り)1個
赤パプリカ(せん切り) 小1個
(A) しょうゆ、酢 各大さじ1(砂糖、ごま油各小さじ1)
砂 │ 砂糖、ごま油各小さじ1

作りかた

●野菜を合わせてラップで包み |9葉・果菜||で加熱し、水気を切る。

②混ぜ合わせた
② で①をあえる。

白菜のナムル

もやしの換わりに白菜(200g)を、 もやしのナムル調味料Aであえる。

しょうがじょうゆ

加熱時間の目安 約2分



材料(4人分)
なす(皮をむき、塩水につける)
·······3個(約200g)
[しょうゆ大さじ1
⑥ しょうが(すりおろす)少々
塩、みりん各少々
針しょうが少々

作りかた

- ●なすはラップに包み 9葉・果菜 で加熱し、水に取って色止めし、水 気を切る。
- 21個をタテ4~6つに切り、混ぜ合 わせたAをかけ、針しょうがをのせ る。



レンジ スチーム

ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分40秒

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどのおおいをしないで

お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒

4スチームあたためであたためる。

シューマイや焼きそばなど

作りかた

入れてセットする。

..... 100~500g

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどのおおいをしないで

4スチームあたため であたためる。

(4スチームあたため のコツ

●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお総菜

冷凍のごはんのあたためは 2冷凍ごはん

冷凍のお総菜のあたためは 3解凍あたため

◆上手なあたためかた→P.28

を使ってください。 → P.26、27

は上手にあたたまりません。

4スチームあたため →P.26

作りかた

入れてセットする。



満水

オーブン 過熱水蒸気 グリル 6天ぷらあたため

→P.26

グリル皿 テーブルプレート 満水

天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約13分



冷やごはん ……1杯(約150g) 天ぷらまたはフライ

..... 100~500q

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ラップなどの包装を外し、脚を開 いたグリル皿の中央に重ならないよう に寄せて並べ、テーブルプレートに置 き 6天ぷらあたため で加熱する。

|6天ぷらあたため|のコツ

- ●冷凍の揚げ物はあたためることが できません。 3解凍あたため を使 ってください。→P.26、27
- ●100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか中段に黒皿をのせ 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 180℃ で 様子を見ながら加熱します。

→P.45

●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 を取ります。

さくいん (あいうえお順)

	こくいか	(あいうえお順)	
	<u></u> ත	<u>יל</u>	
	アーモンドクッキー	かきフライ・・・・ 75	コーヒーゼリー・・108
	101	カスタードクリーム・・105	黄金いも・・・・ 106
	青じそ(ドライハーブ&スパイス) ・・・・・・・・・83	カスピ海ヨーグルト・・84	五穀ごはん・・・・80
	赤魚(干物)・・・・68	型抜きクッキー・・101	ココナッツのマイ・コンフィチュール
	あさつき (ドライハーブ&スパイス)	かぶとウインナーのスープ煮	
	83	・・・・・・・・・86 かぼちゃの天ぷら・・75	ごはん・・・・・・80 ごはんのあたため・・111
	あじの開き・・・・68	かぼちゃのポタージュ	ごはん物(インスタント食品)
	アップルパイ・・102 アップルトースト・・88	79	109
	あなごの天ぷら・・75	かますの香草焼き・・69	<u>さ</u>
	油で揚げないカレーパン	カラメルケーキ・・100	酒かん・・・・・109
	93	カレー (インスタント食品) ・・・・・・・・109	さけのテリーヌ・・82
	あべ川もち・・・108	簡単あんパン・・93	さけのムニエル・・69
	(I)	簡単うぐいすパン・・93	さつまいもの天ぷら・・75
	いかの天ぷら・・・ 75	簡単クリームパン・・93	さつまいものレモン煮 ・・・・・87
	いそべ巻き・・・108	簡単パン・・・・・92	さばのごま焼き・・68
	イタリアンサラダ・・110	簡単ぶり大根・・77	さばの柚香焼き・・87
	いちごジャム・・102	簡単蒸しパン・・107	さんまの柔らか煮・・82
	いちごともものピザ・・96	₹	U
	いちごのドライフルーツ	キウイのドライフルーツ	
	83	83	しいたけのチーズ焼き・・70 塩ざけ・・・・・・68
	いちごのマイ・コンフィチュール ・・・・・・・・・ 85	キウイのマイ・コンフィチュール ・・・・・・・85	塩さば・・・・・・68
	いり卵・・・・・ 89	きすの天ぷら・・・75	塩焼きとり・・・・63
	煎りパン粉の作りかた・・ 74	キャベツの皮シューマイ	市販のパックもち・・108
	いわしのハンバーグ・・64	·····73	市販のピザ・・・・96
	インスタント食品・・109	キャベツの酢漬け・・110 牛肉とごぼうのしぐれ煮	市販の冷凍グラタン・・67
	5	+内とこは Jのして11点 ・・・・・77	シフォンケーキ (プレーン)
	ー ウインナーソーセージのベーコン巻き	牛肉とピーマンの細切りいため	絞り出しクッキー・・101
	89	・・・・・・・・・76牛肉の塩釜焼き・・71	じゃがいもとベーコンの洋風煮
	え	牛乳のあたため・・109	87
	えびの天ぷら・・・ 75	魚介の天ぷら・・75	じゃがいものポタージュ・・・・・79
	えびのドリア・・・67	切りもち・・・・108	シュークリーム・・・105
	えびフライ・・・・75		白身魚の姿蒸し・・73
			白身魚のフライ・・75
	8	クーペ・・・・・94	シンプルパン・・・92
	おこわ・・・・・・80	空也蒸し・・・・・72	
	「お総菜2品」、「お菓子2品」の組合せ	グラハムパン ・・93 クリスピーピザ・・96	スイートポテト・・104
	メニューー覧・・・90、91 お総菜のあたため・・111	グリンピースのポタージュ	炊飯80
	オレンジゼリー 108	79	スコーン・・・・103
	オレンジの皮・・・83	グレービーソース・・62	巣ごもり卵・・・・89
_	オレンジのマイ・コンフィチュール	グレープゼリー・・108	スペアリブ・・・・63
2	85	黒豆・・・・・・ 78	スポンジケーキ・・97

世
セージ (ドライハーブ&スパイス)
赤飯80
セサミパン・・・・92
セロリ(ドライハーブ&スパイス)
83
た
大豆と昆布の煮物・・78
たいの塩釜焼き・・71
タイム(ドライハーブ&スパイス) ・・・・・・83
たらのから揚げ・・74
たらのテリーヌ・・82
5
チーズケーキ・・・98
チーズ目玉焼き・・・89
チェルシートースト・・88
チキンカツ・・・・ 74
チキンカレー・・78
チキンソテー・・66
チャービル(ドライハーブ&スパイス) ・・・・・・・・・83
茶わん蒸し・・・・72
チョコチップマフィン・・・・・・103
チョコバナナケーキ・・100
チョコまんじゅう・・106
チンジャオロウスー・・76
つけ焼き・・・・・63
7
ディル (ドライハーブ&スパイス)
83
デコレーションケーキ ・・・・・・・・97
手作りソーセージ・・81
手作り豆腐・・・・72
手作りポークハム・・81
手作りもち・・・108
天ぷらのあたため・・111
2
豆腐入りハンバーグ・・64

トースト ・・・・・ 93

トースト(プレーン)・・88

٤	は
トマトとモッツァ レラチーズのピザ	白菜の酢漬け・・11
96	白菜のナムル・・11
トマトのツナのせ・・89 トマトのチーズ焼き・・70	パセリ(ドライハーブ&スパイ
ドライハーブ&スパイス(10種)	バタール · · · · · 9
83	バターロール・・9
ドライフルーツ (7種)	バナナのドライフルー
鶏ささみと豆腐のみぞれ煮	8
77	ハンガリアンポテト・・7
鶏手羽先のつけ焼き・・65	ハンバーグ・・・・・6
鶏肉とキャベツの辛みそいため・・・・・76	
鶏肉の香味焼き・・86	ピースごはん・・・8
鶏のから揚げ・・74	ピーナッツクッキー・・ 1〇 ビーフジャーキー (中華風)
鶏の三味焼き・・ 65	······································
鶏の照り焼き・・ 65	ビーフジャーキー (プレー:
鶏のハーブ焼き・・65	・・・・・・・・・・8 ビーフハンバーグ・・・6
鶏もも肉のバーベキュー・・・・・63	ピザトースト・・8
とんカツ・・・・74	ひとくちチャーシュ-
とん汁・・・・・79	6
丼物の具(インスタント食品) ・・・・・・・・・109	干物いろいろ(3種・・・・・・6
	ピリ辛ウイング・・・6
な	ヒレカツ ・・・・7
なしのマイ・コンフィチュール ・・・・・85	1SI
なすとトマトのチーズグラタン	豚肉とキャベツの辛みそいた
67	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・/ 豚肉と野菜の蒸し物・・・7
なすのしょうがじょうゆ ・・・・・・111	豚肉のごまみそ焼き・・・6
生ざけの塩焼き・・・68	豚のから揚げ・・7
生さばの塩焼き・・・68	豚バラ肉のバーベキュー
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
肉じゃが・・・・・78	豚ヒレ肉のチーズ焼 ・・・・・・8
肉豆腐・・・・・・77	プチパイ ・・・・10
にんじんのポタージュ	ぶどうのドライフルー
79	ブラウニー・・・10
ぬ	フランスパン・・9
ヌードル (インスタント食品)	ぶりの照り焼き・・・6
109	ぶりのみそ照り焼き・・8
は	フルーツピザ ・・9
バーベキュー・・・63	フルーツ大福・・10
パイナップルのドライフルーツ ・・・・83	ブルーベリーのドライフルー ・・・・・8
パウンドケーキ (プレーン) ・・・・・・・・ 100	ブルーベリーのマイ・コンフィチュー
100	

(t	
白菜の酢漬け・・110	フレンチトースト・・・・88
白菜のナムル・・111	ベークドポテト・・・70
パセリ(ドライハーブ&スパイス)	ベーコンエッグ・・・89 ペパーミント(ドライハーブ&スパイス)
バタール・・・・・94	83
バターロール ・・95	
バナナのドライフルーツ	ホイコウロウ・・・76
83	ほうれん草のおひたし
ハンガリアンポテト・・70 ハンバーグ・・・・64	110
U	ほうれん草のごまあえ ・・・・・・・・110
ピースごはん・・・80	ほうれん草のソテー・・110
ピーナッツクッキー・・101	ポークカレー・・・78
ビーフジャーキー (中華風味)	ポークジャーキー・・・81
81	ボーロ・・・・・100
ビーフジャーキー (プレーン) ・・・・・・・81	ポットチョコレート・・・109ポテトサラダ・・110
ビーフハンバーグ・・・64	ホワイトソース・・67
ピザトースト ・・88	ま
ひとくちチャーシュー	マーブルケーキ・・100
干物いろいろ (3種) ・・・・・・・・・68	マーボーなす・・・76
ピリ辛ウイング・・・65	マカロニグラタン・・ 66
ヒレカツ・・・・・74	まぐろのソテー・・69
<u>3</u>	抹茶ロールケーキ・・99
豚肉とキャベツの辛みそいため	マドレーヌ・・・・99
76	マフィン・・・・103 豆もち・・・・・108
豚肉と野菜の蒸し物・・73	_
豚肉のごまみそ焼き・・66	₽
豚のから揚げ・・74	みつまんじゅう・・106
豚バラ肉のバーベキュー・・・・・63	ミネストローネ・・・79
豚ヒレ肉のチーズ焼き・・・・・86	
プチパイ ・・・・103	麦ごはん・・・・・80 蒸しチョコレートケーキ
ぶどうのドライフルーツ	············ 107
·····83	蒸しパン・・・・107
ブラウニー・・・103 フランスパン・・94	<mark>න</mark>
ぶりの照り焼き・・・68	目玉焼き・・・・・89
ぶりのみそ照り焼き・・87	ŧ
フルーツピザ ・・96	モカロールケーキ・・99
フルーツ大福・・108	もやしのナムル・・111
ブルーベリーのドライフルーツ	to
ブルーベリーのマイ・コンフィチュール ・・・・・・・・85	焼きいも・・・・・71

(b)
焼きそば・・・・・ 75 焼きとり・・・・・ 63
焼き豚・・・・・・62 焼きメレンゲ・・・104
焼き野菜・・・・・・69
焼きりんご・・・104
野菜サラダ・・・110
野菜の天ぷら・・・・75
野菜のベーコン巻き・・89 野菜のポタージュ4種 ・・・・・・・・・79
やなぎかれい(干物)・・67
山形食パン・・・・ 95
柔らかプリン・・・107
\$
ヨーグルト・・・・84
ョーグルトソース・・84 ら
ラーメン (インスタント食品) ・・・・・・・・1 () 9
ラザニア・・・・・67
ラタトゥイユ・・・86
D
りんごケーキ・・100
りんごのコンポート・・104
りんごのドライフルーツ ・・・・・・83
りんごのプリザーブ ・・・・・・・102
n
レーズンパン・・・92
レモンゼリー・・・108
れんこんの天ぷら・・75
3
ローストチキン・・62 ローストビーフ・・62
ロールケーキ(プレーン)
ロールパン・・・・95
わ わ
わかさぎの柔らか煮 (南蛮漬け風) ・・82

= MEMO

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.57~59 に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品名	日立過熱	水蒸気オ	ーブンレンジ
形名	(銘板に	書いてあり	ります)
お買い上げE	年	月	日
故障の状況	(できる7	だけ具体的	的に)
ご 住 所	(付近の目	印等も併	キせてお知らせください)
お 名 前			
電話番号			
訪問ご希望日			
XXAA.E. L. L. I / III - L. I L.			

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- ●この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってからご使用ください。→ P.9、12

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出張料 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ TEL 0120-2121-11

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できま せん。また、アフターサービスもできません。

1	士	様				
電					源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電	寛 消 費 電 力		カ	1,450W		
電子レンジ	高	周	波	出	カ	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
ジ	発	振	周	波	数	2,450MHz
グリル				ル	消費電力1,370W (ヒーター1,330W)	
才		_	ブ	ř	ン	消費電力1,370W (ヒーター1,330W)
温	度	調	節	範	囲	発酵、100~230℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り替わります。
外		形	寸	-	法	幅495×奥行465×高さ394mm
加	熱	室有	ī 効	寸	法	幅400×奥行322×高さ240mm
質 量(重量)			(重	量)	19.5kg	
電	源	□ –	ド	の長	<u> </u>	約1.4m
消費	消費電力量の目安					
区		分	`		名	F
電	電子レンジ機能の年間消費電力量 58.0kWh/年					
オーブン機能の年間消費電力量 12.6kWh/年			12.6kWh/年			
年間待機時消費電力量			電力	〕量	0.0kWh/年	
年	間	消費	電	1 カ	量	70.6kWh/年

※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時約2W) ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。 ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950: 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。

購入店名

電話(

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の

保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご購入年月日 年 月

烫情点検



ご使用の際 このようなこ とはありませ

んか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。

●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!

- ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- ●過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を 感じることがある。
- ◆その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、コン セントから電源プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

日

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

🚳 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111